自動点訳・点訳支援プログラム

EXTRA for Windows Version 5.1

ユーザーズマニュアル

有限会社エクストラ

目次

第1章 インストール	10
1.1 EXTRA for Windows Version 5.1 動作環境	10
1.1.1 ハードウェア	
1.1.2 対象 OS	
1.1.3 スクリーンリーダ対応	11
1.2 EXTRA for Windows Version 5.1 のインストール	12
1.2.1 インストーラの起動	12
1.2.1.1 ユーザアカウント制御(Windows 7 / Windows Vista のみ)	
1.2.1.2 Windows インストーラ 3.1 のインストール(Windows 2000, XP)	
1.2.1.3 インストーラが起動しない場合	14
Windows 7/ Windows Vista の場合	14
Windows XP の場合	14
Windows 2000 の場合	14
1.2.1.4 セットアップウィザード	
1.2.2 [インストール フォルダの選択]	16
1.2.3 [インストールの確認]	17
1.2.4 ファイルのコピー	
1.2.5 インストールが完了しました	
1.2.6 USB 認証キー	20
1.2.7 startup.exe - DLL が見つかりません	21
1.2.8 スクリーンリーダ設定	22
1.2.9 自動更新機能	22
1.3 OpenXMLConverter のインストール	23
1.3.1 インストール要件	23
1.3.2 インストーラの起動	24
1.3.3 .NET Framework 3.5	25
1.3.4 OpenXMLConverter の確認	26
1.4 点字プリンタドライバのインストール	27
1.4.1 接続ポート	27
1.4.1.1 パラレルポート	
1.4.1.2 シリアルポート	29
シリアル通信パラメータ	
1.4.1.3 USB ポート	31
1.4.1.4 LAN ポート	33
1.4.2 各社主要プリンタのプリンタ接続ポート	34
1.4.2.1 パラレルポートを持つプリンタ	

1.4.2.2 シリアルポートを持つプリンタ	
1.4.2.3 USB ポートを持つプリンタ	
1.4.2.4 LAN ポートを持つプリンタ	
1.4.3 Windows 7 / Windows Vista	
1.4.3.1 点字プリンタのパラレルポートを使って接続	
USB−パラレル変換ケーブルを使用した接続	
1.4.3.2 点字プリンタのシリアルポートを使って接続	41
USB-シリアル変換ケーブルを使う場合	44
シリアル通信パラメータ設定	45
1.4.3.3 点字プリンタの USB ポートを使って接続	48
1.4.3.4 点字プリンタの LAN ポートを使って接続	49
1.4.4 Windows 2000/XP	
1.4.4.1 点字プリンタのパラレルポートを使って接続	50
USB−パラレル変換ケーブルを使用した接続	
1.4.4.2 点字プリンタのシリアルポートを使って接続	57
USB-シリアル変換ケーブルを使う場合	62
シリアル通信パラメータ設定	64
1.4.4.3 点字プリンタの USB ポートを使って接続	68
1.4.4.4 点字プリンタの LAN ポートを使って接続	69
	70
1.5 点子フリンダをネットワークフリンダとして使用するには	
第2章 操作マニュアル	71
2.1 目的と特徴	71
2.2 起動方法	72
2.2.1 [スタート]メニューからの起動	
2.2.2 エクスプローラからの起動	
2.3 又書ワイントワ	
2.3.1 タイトルバー	73
2.3.2 メニュー	73
2.3.3 ツールバー	74
2.3.4 テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤ	75
2.3.5 ステータスバー	
2.3.6 ポップアップメニュー	
2.4 基本編集機能	
	77
2.7.1 て 小 IT床IFの公山 2.1 2 カーソル	ו / רר
とテーと フ」 ノフレ	// רר
2.7.5 県冬陸八休日	/ / סד
2.7.7 コレゼ/田	70 /
2.7.0 レー 、 の19到	
2.7.0 ノエヘビレエギツスナハリ	/ J

2.4.6.1 点字特有の記号	79
2.4.7 仮名レイヤの文字入力	80
2.4.8 点字レイヤの文字入力	80
2.4.8.1 6 点入力	81
2.4.8.2 仮名入力	82
2.4.9 自動変換と変換元属性	82
2.4.10 点訳仮名訳規則	84
2.4.11 行ガイド	85
2.4.12 クリップボード	86
2.4.13 削除	86
2.4.14 検索、置換	
2.4.15 元に戻す	
2.4.16 頁レイアウト	
2.4.16.1 新規編集時に頁レイアウトを指定するには	90
2.4.17 タブ送り	92
2.4.18 段落新頁属性	
2.4.19 インデント	94
2.4.20 段落スタイル	95
2.4.20.1 右寄せ	
2.4.20.2 中央揃え	
2.4.20.3 タイトル	96
2.4.20.4 見出し	97
2.4.20.5 リスト(箇条書き)	
2.4.20.6 水平線	
2.4.20.7 スタイルの解除	
2.4.21 属性とレイヤ	
2.4.22 ヘッダ	
2.4.22.1 全頁ヘッダ	
2.4.22.2 偶数頁ヘッダ	
2.4.22.3 頁固有ヘッダ	
表示頁番号指定	
2.4.23 栞	
2.5 ファイルの保存と読み込み	
2.5.1 exf2 ファイル形式	
2.5.2 ファイルを開く	
2.5.2.1 テキストファイル	
HTML	
構造化点訳入力ファイル(sbtif)構造化点訳入力ファイル(sbtif)	
2.5.2.2 テキストと点字を行同期する	
2.5.2.3 テキスト情報の抽出	
OpenXMLConverter	
2.5.2.4 その他の点字ファイル	
2.5.3 エクスプローラから開く	

2.5.3.1 ドラッグアンドドロップ	
2.5.3.2 エクスプローラのポップアップメニューから開く	
2.5.4 ファイルの保存	
2.5.4.1 テキスト形式の保存	
2.5.5 文書ひな型	
2.6 印刷	
2.6.1 点字印刷	
2.6.1.1 点字プリンタの設定	
2.6.1.2 点字印刷	
2.6.1.3 テスト印刷	
2.6.1.4 詳細設定	
2.6.2 墨字印刷	
2.6.2.1 用紙設定	
2.6.2.2 印刷	
2.6.2.3 プレビュー	
2.7 高度な編集機能	
2.7.1 情報処理言語属性の自動付与	
2.7.2 文書情報	
2.7.3 表紙	
2.7.4 目次	
2.7.5 奥付	
2.7.6 空白改行削除	
2.7.7 折り線	
2.8 その他の機能	
2.8.1 スクリーンリーダによる利用	
2.8.2 ユーザ点訳辞書	
2.8.2.1 ユーザ点訳辞書の取り出し	
2.8.2.2 ユーザ点訳辞書の取り込み	
2.8.3 ヘルプの表示	
2.8.4 アップデートの確認	
第3章機能リファレンス	
3.1 [ファイル]メニュー	
3.1.1 [ファイル]-[新規編集]	
3.1.2 [ファイル]-[新規ウィザード]	
3.1.2.1 既存のひな型から選択	
3.1.2.2 新規に点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定	
3.1.3 [ファイル]-[ファイルを開く]	
3.1.3.1 テキストイメージを読み込む場合	
ひな型を指定	

点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定	
3.1.3.2 標準点字(BRL)形式の点字ファイルを選択した場合	
3.1.3.2 標準点字(BRL)形式の点字ファイルを選択した場合	
3.1.3.3 他ソフトウェアの点字ファイルを選択した場合	
3.1.3.4 編集用・印刷用の指定	
3.1.4 [ファイル]-[上書き保存]	
3.1.5 [ファイル]-[名前を付けて保存]	
3.1.6 [ファイル]-[閉じる]	
3.1.7 [ファイル]-[テキスト挿入]	
3.1.8 [ファイル]-[文書情報]	
3.1.8.1 [表紙用]タブ	
3.1.8.2 [奥付用]タブ	
3.1.8.3 [その他 1]タブ	
3.1.8.4 [その他 2]タブ	
3.1.9 [ファイル]-[点字印刷設定]	
3.1.9.1 [テスト印刷]	
3.1.9.2 [詳細設定]	
DOG-Multi 墨字付き・DOG-Multi 仮名付き	
Emprint Tiger Max/Cub/Cub Jr	
Emprint 墨字付き・Emprint 仮名付き	
3.1.10 [ファイル]-[点字印刷]	
3.1.11 [ファイル]-[墨字用紙設定]	
3.1.12 [ファイル]-[墨字印刷]-[〇〇レイヤ印刷]	
3.1.13 [ファイル]-[墨字印刷プレビュー]-[〇〇レイヤをプレビュ-	–]167
3.1.14 [ファイル]-[終了]	
32[編集]メニュー	169
3.2.1 [編集] - [元に戻す]	
3.2.2 [編集]-[やり直し]	
3.2.3 [編集]-[切り取り]	
3.2.4 [編集]-[コビー]	
3.2.5 [編集]-[貼り付け]	
3.2.6 [編集]─[削除]	
3.2.7 [編集]─[検索]	
3.2.8 [編集]-[直孾]	
3.2.9 [編集]-[全又選択]	
3.2.10 [編集]-[段洛全選択]	
3.2.11 [編集]-[選択解除]	
3.2.12 [編集]─[表社]	
3.2.12.1 衣祇の削除	
3.2.12.2 衣紙の史新	
3.2.13 [編集]-[日次]	
3.2.13.1 日次の削除	
3.2.13.2 日次の史新	

3.2.13.3 目次の位置変更	
3.2.14 [編集]-[奥付]	
3.2.14.1 奥付の削除	
3.2.14.2 奥付の更新	
3.2.15 [編集]-[空白改行削除]	
3.2.16 [編集]-[強制改行挿入]	
3.2.17 [編集]-[前の行に戻す]	
3.3 [設定]メニュー	
3.3.1 [設定]-[頁レイアウト]	
3.3.2 [設定]-[文書タブ送り]	
3.3.3 [設定]-[文書開始頁]	
3.3.4 [設定]-[段落インデント]	
3.3.5 [設定]-[段落タブ送り]	
3.3.6 [設定]-[段落新頁属性]	
3.3.6.1 段落新頁属性の解除	
3.3.7 [設定]–[段落スタイル]	
3.3.8 [設定]-[段落スタイル]-[右寄せ]	
3.3.9 [設定]–[段落スタイル]–[中央揃え]	
3.3.10 [設定]-[段落スタイル]-[タイトル]	
3.3.10.1 [既定値として設定]	
3.3.10.2 [既定値に戻す]	
3.3.11 [設定]-[段落スタイル]-[見出し1~4]	
3.3.11.1 通し番号開始	
3.3.12 [設定]-[段落スタイル]-[リスト 1~3]	
3.3.13 [設定][段落スタイル][水平線]	
3.3.14 [設定]−[段落書式の解除]	
3.3.15 [設定]-[折り線]	
3.3.16 [設定]-[文書ひな型登録]	
3.3.17 [設定]-[文書ひな型登録解除]	
3.3.18 [設定]-[短文]	
3.3.19 [設定]-[環境設定]	
3.3.19.1 [環境設定]ダイアログ [ファイル]タブ	
一定時間ごとに拡張子 .\$\$\$の文書ファイルで保存	
自動保存間隔	
bak の拡張子で旧ファイルを残す	
元に戻すための情報を exf2 ファイルに保存する	
元に戻すための情報を exf2 ファイルから読み込む	
行同期オプション選択時に注意を表示する	
3.3.19.2 [環境設定]ダイアログ [詳細]タブ	
点字入力方式	
自動変換を行う	
エラー時にビープ音を鳴らす	
新段落作成時に段落属性をコピーする	

情報処理点訳仮名訳規則の自動付与	
仮名入力に IME 読み情報を利用	
文書変換の完了をダイアログを表示して知らせる	
点字レイヤは IME を OFF にする	
上矢印キーによるヘッダ・フッタ・折り線行への移動	
下矢印キーによるヘッダ・フッタ・折り線行への移動	
3.3.19.3 [環境設定]ダイアログ [表示]タブ	
ツールバー	
行ガイド表示	
栞表示	
頁番号表示	
行番号表示	
段落番号表示	
点訳仮名訳規則表示	
変換先表示	
種別表示	
ルーラ表示	
ステータスバー表示	
テキストレイヤ表示	
仮名レイヤ表示	
点字レイヤ表示	
上下分割	
ちらつき防止	
タブの表示	
ブロックカーソル	
点字凹面編集	
3.3.19.4 [環境設定]ダイアログ [フォント]タブ	
画面テキストフォント	
点字サイズ	
点字表示に TrueType フォントを使用する	
色設定	
3.3.19.5 [環境設定]ダイアログ [元に戻す]タブ	
元に戻す機能の使用	
元に戻す回数無制限	
カーソル移動、選択操作を元に戻すために記録する	
3.3.19.6 [環境設定]ダイアログ [MSAA]タブ	
MSAA を使う	
区切り文字	207
変換元提示文字列	
NABCC 情報提示	
行ガイド情報を情報提示する	
3.3.20 [設定]-[スクリーンリーダ]	
3.3.21 [設定]-[エクスプローラからの操作]	

3.4 [点訳]メニュー	
3.4.1 「点訳]-「文書点訳仮名訳規則]	
3.4.2 [点訳]-「文書点訳]	
3.4.3 [点訳]-「文書仮名訳]	
3.4.4 [点訳]-[段落点訳仮名訳規則]	
3.4.6 [点訳]-[段落点訳仮名訳]	
3.4.8 [点訳]-[ユーザ点訳辞書管理]	
3.4.10 [点訳]-[ユーザ点訳辞書の取り込み]	
3.5 [ヘッダ]メニュー	
351 [ヘッダ]-[全百ヘッダ]	217
352 [ヘッダ]-[偶数百ヘッダ]	218
3.5.3 [ヘッダ]-[百固有ヘッダ]	219
3531 表示百番号指定	220
3.5.4 「ヘッダ]-「全百フッタ]	221
355[ヘッダ]-[偶数百フッタ]	222
3.5.6 [ヘッダ]-[頁固有フッタ]	
3.6 [移動]メニュー	
361 [な動]-[文頭にな動]	224
3.62 [移動]-[文末に移動]	
363 [移動]-[指定段変に移動]	
3.64 [移動]-[指定百二移動]	224 295
365 [移動]-[單]	
366[移動]-[苹一暫]	226
3.6.7 [移動]-[艾登録]	
368 [移動]-[行頭に移動]	
369 [移動]-[行支に移動]	
3610 [移動]-[段亥頭[:移動]	
3611 [移動]-[段落末に移動]	
3612「移動]-「前百に移動]	
3613 [移動]-「次百に移動]	228
36.14 「移動]-「ヘッダに移動]	228
3615 [移動]-「フッタに移動]	228
3616「移動]-「次単語の頭に移動]	228
3.6.17 [移動]-[前単語の頭に移動]	
3.7 [ウィンドウ]メニュー	
3.7.1 「ウィンドウ]-「分割方向変更〕	229
3.7.2 [ウィンドウ]-[別文書に移動]	

3.7.3 [ウィンドウ]-[テキストレイヤに移動]	
3.7.4 [ウィンドウ][仮名レイヤに移動]	
3.7.5 [ウィンドウ]-[点字レイヤに移動]	
3.7.6 [ウィンドウ][文書幅に合わせる]	229
3.7.7 [ウィンドウ]-[文書一覧]	
3.8 [ヘルプ]メニュー	
3.8.1 [ヘルプ]-[ヘルプ]	231
3.8.2 [ヘルプ]-[アップデートの確認]	
3.8.3 [ヘルプ]-[設定初期化]	234
3.8.4 [ヘルプ]-[バージョン情報]	235
3.9 ショートカットキー一覧	
第 4 章 技術情報	238
4.1 コマンドライン版オプション	
4.1.1 ひな型の指定	238
4.1.2 ファイルを開く	240
4.1.3 閉じる	240
4.1.4 点字印刷	241
4.1.5 墨字印刷	242
4.1.6 ファイル型式の変換(自動点訳)	243
4.1.7 内容の追記	243
4.2 NABCC コード	
4.3 MSAA サポート技術詳細	
4.3.1 文書編集ウィンドウクライアント領域	247
4.3.2 ルーラ: テキストレイヤルーラ,仮名レイヤルーラ,点字レイヤルーラ	247
4.3.3 レイヤ: テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤ	247
4.3.4 ステータスバー	248
4.3.5 行	249
4.3.61行点字編集コントロール	249
4.3.7 NotifyWinEvent によるイベント通知	

第1章 インストール

1 章では、EXTRA for Windows Version 5.1 のインストール方法について解説します。点字プリンタを 使用する場合には、EXTRA for Windows Version 5.1 のインストール後、点字プリンタドライバのイン ストールも行う必要があります。それぞれ後述の解説を参考にしてインストールを行ってください。

1.1 EXTRA for Windows Version 5.1 動作環境

EXTRA for Windows Version 5.1 の動作環境は次の通りです。

1.1.1 ハードウェア

CPU はクロック周波数 1GHz 以上、メモリは 256MB 以上、ハードディスクの空き容量は約 40MB が必要です。なお、Windows Vista の場合には動作条件としてメモリ 512MB 以上、Windows 7 の場合 にはメモリ 1GB 以上が必須です。

自動変換機能を快適に使用するには、高速 CPU と十分なメモリを搭載したパソコン(クロック周波数 2GHz 以上、メモリ 1GB 以上)をお勧めします。

1.1.2 対象 OS

EXTRA for Windows Version 5.1 は Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 の各エ ディションの OS で動作します。EXTRA for Windows Version 5.1 は Windows 7, Windows Vista の 64 ビット版でも動作します。

Windows 2000 はサービスパック 3(SP3)以上が適用されている必要があります。

Windows 95, Windows 98, Windows Me についてはサポート対象外です。

1.1.3 スクリーンリーダ対応

EXTRA for Windows Version 5.1 は MSAA 2.0(注)に対応したソフトウェアです。MSAA(Microsoft Active Accessibility)は、Windows 上で動作する一般のソフトウェアから、スクリーンリーダなどの支援 技術ソフトウェアに情報を伝達するしくみです。MSAA に対応したスクリーンリーダから、EXTRA for Windows Version 5.1 の編集ウィンドウ内の情報にアクセスして、音声読み上げや点字ディスプレイへ の編集内容表示ができます。

本製品発売時点では次のスクリーンリーダが EXTRA for Windows Version 5.1 に対応しています。

- JAWS for Windows Version 8.0, 9.0
- PC-Talker XP Version 3.0
- PC-Talker Vista Version 1.0
- ※注: Windows XP と Vista には標準で MSAA 2.0 が組み込まれています。Windows 2000 でスク リーンリーダーをお使いの場合は、RDK 2.0 と呼ばれる MSAA 2.0 の配布パッケージをインス トールする必要があります。ただし、RDK 2.0 はスクリーンリーダとともにインストールされるの が普通です。詳しくはお使いのスクリーンリーダーの製造元にお問い合わせください。

1.2 EXTRA for Windows Version 5.1 のインストール

ここでは EXTRA for Windows Version 5.1 のインストール方法について解説します。

※注:特に断りの無い場合を除き、本節の画面イメージは Windows Vista の画面です。

EXTRA for Windows Version 5.1 をインストールするには以下の手順で作業を行って下さい。なお、 インストール作業を行うには管理者権限を持つユーザとしてログインする必要があります。個人所有 のパソコンでは、通常管理者権限のあるユーザとしてログインするので問題はありませんが、職場や 学校等では管理者権限のないユーザでログインする設定になっている可能性があります。その場合 はシステム管理者にインストール作業を依頼してください。

1.2.1 インストーラの起動

EXTRA for Windows Version 5.1 の CD-ROM を挿入すると、[Windows インストーラ]というダイアログ に「インストールの準備中」というメッセージが表示されます。

Windows インストーラ	
インストールの準備中	
	キャンセル

1.2.1.1 ユーザアカウント制御(Windows 7 / Windows Vista のみ)

ユーザー アカ:	ント制御
ילים ל	ラムを続行するにはあなたの許可が必要です
あなたが開始	りしたプログラムである場合は、続行してください。
13	Setup
	EXTRA Corporation
 ✓ 詳細(D) 	続行(C) キャンセル
ユーザー アカ されるのを防	ウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 ぎます。

パソコンの OS が Windows 7 および Windows Vista の場合には、インストーラが起動する直前に [ユーザ アカウント制御]という画面が表示されることがあります。[続行]を選択してインストーラの実行 を続行してください。なお、OS が Windows XP, 2000 の場合にはこの画面は表示されません。 Windows 2000, XP に「Windows インストーラ 3.1」がインストールされていない場合には、EXTRA for Windows Version 5.1 本体のインストールに先立って Windows インストーラ 3.1 のインストールが行われます。この場合には、次の画面が表示されるので、[同意する]のボタンを押して、Windows インストーラ 3.1 のインストールを開始してください。

診 EXTRA for Windows Version 5 セットアップ 🛛 🔀
インストールするコンポーネント
Windows インストーラ 3.1
次の使用許諾契約をお読みください。PageDown キーを使ってスクロールしてください。
追加使用許諾契約書
重要
印刷用の使用許諾契約書 (EULA) を表示する
使用許諾契約書に同意しますか?
同意しない] を選ぶとインストールを中止します。インストールするには、この契約に同意 してください。
同意する(A) (同意しな(いの)

Windows インストーラ 3.1 のインストールが終わると「続行する前に再起動してください。今すぐ再起動するには[はい]を選択してください。後から手動で再起動するには[いいえ]を選択してください。」というメッセージが表示されます。[はい]のボタンを押して OS を再起動してください。

🐞 EXTRA	A for Windows Version 5 セットアップ		×
ø	続行する前に再起動してください。		
今すぐ再 い。 【詳紙	起動するには [はい] を選択してください。後から手 HDD/>>	動で再起動するには〔い (はい	いえ] を選択してくださ いいえ

OS を再起動すると、EXTRA for Windows Version 5 セットアップ ウィザードが起動するので、残りの インストール作業を継続してください。

1.2.1.3 インストーラが起動しない場合

CD-ROM のプログラムを自動起動しないようにセキュリティ設定されている場合には、インストーラが 起動しないことがあります。このような場合には、次の手順に従ってインストーラを手動で起動してくだ さい。

Windows 7/ Windows Vista の場合

[スタート]メニューから[コンピュータ]を選択してエクスプローラを起動します。[スタート]メニューをクラ シックのスタイルに指定している場合には、デスクトップの[コンピュータ]のアイコンをダブルクリックし て開きます。エクスプローラの中から CD-ROM あるいは DVD-ROM ドライブを選択します。ファイル 一覧から setup というアプリケーションを開くとインストーラが起動します。

<u>Windows XP の場合</u>

[スタート]メニューから[マイコンピュータ]を選択してエクスプローラを起動します。[スタート]メニュー をクラシックのスタイルに指定している場合には、デスクトップの[マイコンピュータ]のアイコンをダブ ルクリックして開きます。エクスプローラの中から CD-ROM あるいは DVD-ROM ドライブを選択します。 ファイルー覧から setup というアプリケーションを開くとインストーラが起動します。

Windows 2000 の場合

デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックして開きます。エクスプローラの中から CD-ROM あるいは DVD-ROM ドライブを選択します。ファイル一覧から setup というアプリケーションを開くとイン ストーラが起動します。

1.2.1.4 セットアップウィザード

EXTRA for Windows Version 5
EXTRA for Windows Version 5 セットアップ ウィザード のようこそ
インストーラは EXTRA for Windows Version 5 をインストールするために必要な手順を示しま す。
この製品は、著作権に関する法律および国際条約により保護されています。この製品の全部 または一部を無断で複製したり、無断で複製物を頒布すると、著作権の侵害となりますのでご 注意ください。
キャンセル < 戻る(B)

[EXTRA for Windows Version 5 セットアップ ウィザード]が表示されたら、[次へ]ボタンを押します。

1.2.2 [インストール フォルダの選択]

BXTRA for Windows Version 5	- • •
インストール フォルダの選択	
インストーラは次のフォルダへ EXTRA for Windows Version 5 をインス このフォルダにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別の ルするには、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。 フォルダ(F):	トールします。 ロォルダにインストー
C¥Program Files¥Extra¥EXTRA for Windows Version 5¥	参照(<u>R</u>) ディスク領域(<u>D</u>)
EXTRA for Windows Version 5 を現在のユーザー用か、またはすべてのこ します: ・ すべてのユーザー(<u>E</u>) ・ このユーザーのみ(<u>M</u>)	2ーザー用にインストール
キャンセル く戻る(目	

表示されているインストール先でよければそのまま[次へ]ボタンを押してください。表示されている場 所以外にインストールしたい場合には、[参照]ボタンを押して希望のフォルダを指定した後、[次へ]ボ タンを押してください。

EXTRA for Windows Version 5.1 をインストールするパソコンのすべてのユーザー用にインストールする場合には[すべてのユーザー]を選択し、現在、インストールするのに使用しているユーザアカウント に限定してインストールするには、[このユーザーのみ]を選んでください。

1.2.3 [インストールの確認]



次に「インストールの確認」のダイアログが表示されます。[次へ]ボタンを押してインストールを開始します。

1.2.4 ファイルのコピー



インストール中を示すダイアログが表示されファイルのコピーやレジストリの設定などのインストール作業が始まります。バーが最後まで進めばインストールは完了です。

1.2.5 インストールが完了しました



ファイルのコピーが終了すると[インストールが完了しました。]というメッセージが表示されます。これで、 EXTRA for Windows Version 5.1 のインストールは完了ですので、[閉じる]ボタンを押してインストーラ を終了してください。スタートメニューに EXTRA for Windows Version 5.1 のアイコンが追加されてい ます。

点字プリンタを使用するには、続いて点字プリンタのドライバをインストールします。点字プリンタを使用しない場合には、点字プリンタドライバのインストール作業は不要です。

点字プリンタのインストール方法は OS の種類や点字プリンタとの接続方法によって異なります。後述の、該当する Windows の点字プリンタドライバのインストール方法を参照してインストールを行ってください。

1.2.6 USB 認証キー

EXTRA for Windows Version 5.1 を実行するには USB 認証キー(ドングル)がパソコンに接続されてい る必要があります。USB 認証キーは、EXTRA for Windows Version 5.1 を正規に購入した利用者であ ることを証明するためのものです。EXTRA for Windows Version 5.1 を実行する前に製品に同梱され ている USB 認証キーをパソコンの USB コネクタに挿してください。



USB 認証キーを挿さずに EXTRA for Windows Version 5.1 を実行すると、ソフトウェアが起動できず、 次の画面が表示されます。この画面が表示された場合には、USB 認証キーを挿してから EXTRA for Windows Version 5.1 を起動し直してください。

EXTRA for Windows	×
ライセンス認証できないため、起動できません。 付属のドングルをコンピュータのUSBポートに挿して 再度EXTRA for Windowsを起動してください。	
ОК	

1.2.7 startup.exe - DLL が見つかりません

Windows 2000 の場合、EXTRA for Windows Version 5.1 を起動する際に、次のような「startup.exe – DLL が見つかりません」というタイトルのエラーメッセージが表示されることがあります。このメッセージ は Windows 2000 に EXTRA for Windows Version 5.1 の実行に必要な MSVCP60.DLL というファイル がインストールされていない時に表示されます。

startup.exe	- DLL が見つかりません 🛛 🗙 🗙
8	ダイナミックリンク ライブラリ MSVCP60.dll が指定されたパス C:¥Program Files¥Extra¥EXTRA for Windows Version 5¥bin::C:¥WINNT¥System32;C:¥WINNT¥System;C:¥WINNT;C:¥WI NNT¥system32;C:¥WINNT;C:¥WINNT¥System32¥Wbem に見つか りませんでした。
	<u>OK</u>

このエラーメッセージが表示されて EXTRA for Windows Version 5.1 が起動できない場合には、次の 方法で不足している MSVCP60.DLL のインストールを行います。

デスクトップの[マイコンピュータ]のアイコンをダブルクリックします。エクスプローラの中から CD-ROM あるいは DVD-ROM ドライブを選択します。次に、[Windows2000]フォルダをダブルクリックしま す。[install]という名称の MS-DOS バッチ ファイルが表示されるので、これをダブルクリックします。画 面が一瞬黒くなれば MSVCP60.DLL のインストールは完了です。

1.2.8 スクリーンリーダ設定

スクリーンリーダから EXTRA for Windows Version 5.1 を使用するにはスクリーンリーダ用の設定を行う必要があります。この設定を行わないと、スクリーンリーダから編集中の文書情報を取得できません。

スクリーンリーダ設定を行うには EXTRA for Windows Version 5.1 を起動した後、[設定]-[スクリーン リーダ]メニューを選択し、[スクリーンリーダ設定]ダイアログを表示します。

■ スクリーンリーダ設定	
┌スクリーンリーダ種別―――	
○ 使用しない(N)	
⊙ JAWS	
○ その他(0)	
ОК	キャンセル

使用するスクリーンリーダの種別に応じて、[JAWS]、[その他]のどちらかを選択し[OK]ボタンを押します。いったん EXTRA for Windows Version 5.1 を終了して、再起動すればスクリーンリーダの設定は完了です。

1.2.9 自動更新機能

EXTRA for Windows Version 5.1 には出荷後に見つかった不具合の修正、機能改善、点訳エンジンや点訳辞書の更新などのためにソフトウェアの自動更新機能が用意されています。[ヘルプ]メニューの[アップデートの確認]を実行すると、インターネットにアクセスし最新のソフトウェアの有無をチェックし、新しいソフトウェアが存在する場合には、お使いの Extra を自動的に最新版に更新します。詳しくはマニュアルの[アップデートの確認]の項目を参照してください。

なお、インターネットにアクセスできない環境で Extra for Windows をお使いのお客様には、別途更 新ソフトウェアをご用意いたします。更新ソフトウェアのインストール方法については、弊社ホームペー ジをご覧ください。または弊社ユーザサポートまで直接お問い合わせください。

1.3 OpenXMLConverter のインストール

OpenXMLConverter は Microsoft Office Word 2007 の標準保存型式である OpenXML(拡張子.docx もしくは.docm)のファイルを、見出し1、見出し2 などの段落スタイル情報付きで EXTRA for Windows に読み込むためのモジュールです。

OpenXML(拡張子.docxもしくは.docm)のファイルを段落スタイル情報と一緒に読み込むには、 EXTRA for Windows に追加で OpenXMLConverter のモジュールをインストールしなければなりません。

OpenXMLConverter のインストールイメージは **EXTRA** for Windows の本体とは別の **CD-ROM** で提供されます。

1.3.1 インストール要件

OpenXMLConverter の実行には.NET Framework 3.5 が必要です。Windows 2000 は.NET Framework 3.5 の動作対象の OS ではないので、OS が Windows 2000 のパソコンには OpenXMLConverter はインストールできません。また、.NET Framework 3.5 のインストールには起動 ディスクに約 510M バイトの空き容量が必要です。

1.3.2 インストーラの起動

OpenXMLConverter のインストールは、必ず **EXTRA** for Windows のインストールが完了した後に 行ってください。

OpenXMLConverter のインストール **CD-ROM** を挿入すると、**[OpenXMLConverter** のインストール]というダイアログが表示されます。



[OK]ボタンを押して、インストールを続行してください。

ユーザー アカウント制御	×
🚺 プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です	
あなたが開始したプログラムである場合は、続行してく	どさい。
setE7AE.tmp	
EXTRA Corporation	
✓ 詳細(D)	キャンセル
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュー されるのを防ぎます。	−タに変更が適用

パソコンの OS が Windows 7 および Windows Vista の場合には、インストーラが起動する直前に [ユーザ アカウント制御]という画面が表示されることがあります。[続行]を選択してインストーラの実行 を続行してください。なお、OS が Windows XP, 2000 の場合にはこの画面は表示されません。

1.3.3 .NET Framework 3.5

OpenXMLConverter の実行には.NET Framework 3.5 が必要です。お使いのパソコンにまだ.NET Framework 3.5 がインストールされていない場合には、自動的に、.NET Framework 3.5 がインストールされます。現状の OS の構成にもよりますが、インストールには約 10 分から 30 分程度の時間がかかります。画面の指示に従って.NET Framework 3.5 のインストールを行ってください。

访 OpenXMLConverter セットアップ	×
インストールするコンポーネント	
.NET Framework 3.5	
次のライセンス条項をお読みください。PageDown キーを使ってスクロールしてください	٥,
マイクロソフト ソフトウェア 追加ライ センス条項	
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 FOR MICROSOFT WINDOWS	Ŧ
「」 印刷用のライセンス条項 (MSLT) を表示する	
ライセンス条項に同意しますか?	
「同意しない」を選ぶとインストールを中止します。インストールするには、この契約に してください。	司意
同意する(A) 同意しない(D)	

場合によっては.NET Framework 3.5 のインストール後に OS の再起動が必要である旨のメッセージ が表示されます。このような時には、OS を再起動をしてインストールを続行してください。OS の再起動後に自動的に残りの OpenXMLConverter のインストール作業が再開します。Windows 7 および Windows Vista の場合には、再起動後に oxcdata.msi というファイルに対する実行の許可が求められ ることがあります。このような場合には[続行]ボタンを押してインストールを継続してください。

1.3.4 OpenXMLConverter の確認

OpenXMLConverter が正しくインストールできたかどうかは、EXTRA for Windows の[ヘルプ]メニューの[バージョン情報]を選択すると表示される、[バージョン情報]ダイアログで確認できます。次のように、 OEM ライブラリの 2 番目の項目として、OpenXMLConverter の項目が表示されていれば、 OpenXMLConverter が正常にインストールされています。

■ バージョン情報	×
EXTRA for Windows Version 5.1.0 ビルド 0B15 Copyright (C) 2001-2010 有限会社エクストラ All rights reserved.	
EXTRA 自動点訳エンジン Version 5.0 Copyright (C) 1998-2010 Jun Ishikawa	
OpenXMLConverter Version 1.0 Copyright (C) 2008–2010 Jun Ishikawa	
Leaf for Win32 Version 4.0 Copyright (C) 2000-2010 有限会社サイバック	
CCC ライフラリ Version 2.0 Copyright (C) 2002-2010 有限会社サイバック TextPorter V4.2 Server	
Copyright (C) 1999-2008 アンテナハウス株式会社 KSMWD ファイルコンバータ	
Copyright (C) 2001-2002 株式会社高知システム開発	

1.4 点字プリンタドライバのインストール

EXTRA for Windows Version 5.1 から点字プリンタに印刷を行うには、点字プリンタドライバのインストールが必要です。点字プリンタドライバのインストール方法は使用するパソコンと点字プリンタとの接続方法によって異なりますので、本節の該当する接続方法の記載を参考に点字プリンタドライバをインストールしてください。

1.4.1 接続ポート

プリンタ接続ポートとは、パソコンからプリンタに印刷データを送るためにパソコンに装備された接続 ポートのことをいいます。またパソコン接続ポートとは、パソコンからの印刷データを受け取るためにプ リンタ側に装備された接続ポートのことをいいます。

まず、お使いのパソコンに装備されているプリンタ接続ポートの種類を確認してください。

次に、お使いの点字プリンタに装備されているパソコン接続ポートの種類を確認してください。

パソコンと点字プリンタの接続ポートのうち、両者に共通している接続ポートを使用して接続するのが 確実です。両者に共通している接続ポートが無い場合には、USB-パラレル変換ケーブル、USB-シリ アル変換ケーブルの使用を検討してください。

パソコンと点字プリンタを繋ぐための接続ポートとしては、パラレルポート、シリアルポート、USB ポート、 LAN ポートが使われます。ここでは各接続ポートについて解説します。

1.4.1.1 パラレルポート

パラレルポートは主としてパソコンとプリンタを接続するために使われる接続ポートです。

パソコン側のパラレルポート端子は25本のピンが刺さる形状をしています。この形状の端子を「D-Sub 25 ピン」と呼びます。一般的にパソコン側のパラレルポート端子は紫色をしており、通常、端子の近くにプリンタを模した絵が描かれています。使用する際には、両脇をパラレルケーブルに付属するネジで固定します。



点字プリンタ側のパラレルポート端子には36の接点があり、コネクタの両脇に針金状の留め金があります。パラレルケーブルを差し込んだ後に、この留め金を手前に引き起こしてケーブルを固定します。 この形状の端子を「セントロニクス36ピン」もしくは、「アンフェノール36ピン」と呼びます。



パラレルポートを使って点字プリンタを接続するには、次のようなパラレルケーブルを使用します。



※注: 古い点字プリンタにはパラレルポートを装備していても、パラレルポートが Windows に対応していないために、パラレルポートが使用できない機種があるので注意してください。(BT5000, BT3000, BT2000, ESA721 などの点字プリンタが該当します。)

1.4.1.2 シリアルポート

シリアルポートは主としてモデムや特殊な機器を接続するための接続ポートです。

パソコン側のシリアルポート端子は、内部に9本のピンが突き出た形状をしています。多くのパソコンではシリアルポート端子の近くに「|〇|〇|」というマークが印刷されています。この形状の端子を「D-Sub9ピン」と呼びます。ケーブルを接続する際には、ケーブルに付属するネジで固定します。



点字プリンタ側のシリアルポート端子には、主として2つの種類の端子が使われます。

1 つめは次のような、25 本のピンが刺さる形状の「D-Sub 25 ピン」の端子です。使用する際には、両 脇をシリアルケーブルに付属するネジで固定します。パソコン本体側のパラレルポート端子と同一の 形状です。



2 つめは次のような、9 本のピンが刺さる形状の「D-Sub 9 ピン」の端子です。使用する際には、同様に両脇をシリアルケーブルに付属するネジで固定します。



シリアルポートを使って点字プリンタを接続するには、シリアルポート端子の形状に合った次のようなシリアルケーブルを使用します。シリアルケーブルは RS-232C ケーブルと呼ばれることもあります。



点字プリンタとの接続に使うシリアルケーブルは一般的にはクロスケーブルと呼ばれる結線のものを 使います。しかし、点字プリンタの機種によっては特殊な結線のケーブルを必要とするものがあります。 シリアルポートを使って点字プリンタを接続する際のトラブルの原因として多いのが、間違った結線の シリアルケーブルを使用することです。基本的にシリアルポートを使って点字プリンタとパソコンを接 続する際には、点字プリンタを購入された際に付属されていた動作の保証されたシリアルケーブルを お使いください。

シリアル通信パラメータ

シリアルポートを使ってパソコンと点字プリンタを接続する場合には、パソコン側のシリアル通信パラ メータを、点字プリンタの要求する通信パラメータ設定に合わせる必要があります。詳しくは各点字プ リンタのマニュアルや、点字プリンタの現在の通信パラメータ設定を確認してください。以下は一般的 な設定内容です。

通信速度	9600
パリティチェック	なし
ビット長	8
ストップビット	1
フロー制御	Xon/Xoff(ソフトウェア) もしくは ハードウェア

USB ポートは、近年パソコンと周辺機器を接続する最も標準的な接続ポートです。パソコン側の USB ポート端子は、長方形の窪みの形状になっており、内部に金属接点のついた細長い板状の突起が入っています。



点字プリンタ側の USB ポート端子は、肩が斜めに削れた四角い窪みの形状をしています。内部に金属接点の付いた長方形の突起が入っています。



USB ケーブルは、USB 1.0 と USB 2.0 の 2 つの種類があります。物理的な形状はまったく一緒ですが、電気的な特性が異なります。点字プリンタが USB 2.0 に対応している場合、USB 1.0 のケーブルを使用すると通信が不安定になり安定した点字印刷が行えません。基本的に USB 接続をする場合には点字プリンタに付属の USB ケーブルをご使用ください。



点字プリンタ側がパラレルポートしかサポートしておらず、パソコン側にはパラレルポートが備わって いない場合には、次のような USB-パラレル変換ケーブルを用いてパソコンの USB 接続ポートを利 用して点字プリンタのパラレルポートに接続できます。



点字プリンタ側がシリアルポートしかサポートしておらず、パソコン側にはシリアルポートが備わっていない場合には、次のようなUSB-シリアル変換ケーブルを用いてパソコンのUSB接続ポートを利用して点字プリンタのシリアルポートに接続できます。



1.4.1.4 LAN ポート

LAN ポートはネットワーク通信用のポートです。パソコンと点字プリンタをネットワークを介して接続するのに利用します。LAN ポートは次のような形状をしています。



LAN ケーブルは電話線と良く似ていますが、電話線と比べるとケーブルは太く、コネクタは少し幅広です。一般に使用されている LAN ケーブルには、通信スピードや通信方式によって Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6 などの種類があります。

ケーブル種別	通信方式(通信スピード)
Cat3 (カテゴリー3)	10BASE-T(10Mbps)
Cat5 (カテゴリー5)	100BASE-T(100Mbps)
Cat5e (カテゴリー5e)	100BASE-T(100Mbps), 1000BASE-T(1Gbps)
Cat6 (カテゴリー6)	1000BASE-T(1Gbps)

使用しているネットワークの通信スピードや通信方式と異なる LAN ケーブルを使用すると、まったく通信できなかったり、通常のスピードより極めて遅いスピードしか通信できないので注意が必要です。



パソコンと点字プリンタは LAN ケーブルで直接接続するのではなく、ハブと呼ばれているネットワーク 機器にそれぞれ、LAN ケーブルを使って接続(ハブとパソコン間、ハブと点字プリンタ間をそれぞれ LAN ケーブルで接続)して使用します。

1.4.2 各社主要プリンタのプリンタ接続ポート

Extra for Windows Version 5 がサポートしている点字プリンタの現行モデルのプリンタポートは次の通りです。

- 以下は 2009 年 1 月現在で新規に購入可能な主要対応点字プリンタのリストです。旧機種についてはそれぞれの取り扱い説明書でご確認ください。
- これらの点字プリンタ以外にも Extra for Windows Version 5 で点字印刷できる点字プリンタが発売 されています。詳しくは製造メーカーにお問い合わせください。
- 各点字プリンタの接続ポートはモデルチェンジにより変更されることがあります。

1.4.2.1 パラレルポートを持つプリンタ

社名	機種名
ビュープラス	マックス, カブ, カブジュニア
インデックス	BASIC-D, エベレスト
イネーブリングテクノロジー	ジュリエットプロ, ロメオプロ, ロメオアタッシュ
日本テレソフト	DOG-Multi

1.4.2.2 シリアルポートを持つプリンタ

社名	機種名
ビュープラス	マックス、カブ、カブジュニア
JTR	ESA721, ESA919
インデックス	BASIC-D、エベレスト
イネーブリングテクノロジー	ロメオプロ、ロメオアタッシュ
日本テレソフト	DOG-Multi
オンキヨーエンターテイメントテクノロジー	BT-3000, BT-201

1.4.2.3 USB ポートを持つプリンタ

社名	機種名
ビュープラス	emprint, プレミア
インデックス	BASIC-D, エベレスト
イネーブリングテクノロジー	ジュリエットプロ, ロメオプロ
日本テレソフト	DOG-Multi
オンキヨーエンターテイメントテクノロジー	BT-201

1.4.2.4 LAN ポートを持つプリンタ

社名	機種名
ビュープラス	プレミア
インデックス	BASIC-D, エベレスト
イネーブリングテクノロジー	ジュリエットプロ
1.4.3 Windows 7 / Windows Vista

Windows 7 および Windows Vista の OS をお使いの場合には、本節の解説を参照して点字プリンタ ドライバをインストールしてください。

1.4.3.1 点字プリンタのパラレルポートを使って接続

パソコン本体のパラレルポートと点字プリンタのパラレルポートをパラレルケーブルで接続します。

次に[スタート]メニューから[コントロール パネル]を開きます。[ハードウェアとサウンド]の項目を選択し、 表示されたハードウェアとサウンドの一覧の中から[プリンタ]項目の[プリンタの追加]を選択します。

[コントロールパネルが]クラッシック表示の場合には、[プリンタ]を選択した後に、ツールバーから[プリンタのインストール]を選択します。



ツールバーの[プリンタのインストール]をクリックすると、[プリンタの追加]ダイアログが表示されます。



[ローカルプリンタを追加します]を選択します。次に、[プリンタポートの選択]画面になります。

🚱 🖶 プリンタの追加		×
プリンタ ボートの選択 プリンタ ボートによってコンピュータが	『プリンタと情報を交換できるようになります。	
 既存のボートを使用(U): 	LPT1: (プリンタ ポート)	•
◎ 新しいボートの作成(C):		
ポートの種類:	Local Port	Ŧ
	次へ(N) キャンセ	JIL I

パラレルポートは LPT の後ろに 1 から始まる数字を付けた名称で参照します。数字は何個目のパラレルポートかを識別するためのものです。

プルダウン一覧から点字プリンタの接続に使用する LPT1, LPT2 などのパラレルポートを選択し、[次 へ]ボタンを押すと、[プリンタドライバのインストール]画面が表示されます。

🚱 🖶 プリンタの追加	
プリンタ ドライバのインストール プリンタの製造元とモデルを選択 使用1をクリックしてください。フリ タンフトウェアを選択してください	でしてください。プリンタにインストール ディスクが付属している場合は、「ディスク ンタが一覧にない場合は、プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン 。
製造元 ▲ Fujitsu Generic Gestetner HP ▼ このドライバはデジタル署名されていま ドライバの署名が重要な理由	ブリンタ ・ Generic / Text Only ・ Generic IBM Graphics 9pin ・ Generic IBM Graphics 9pin wide ・ MS. Publisher Color Printer ・ ボす。 Windows Update(W) ディスク使用(出)
	次へ(N) キャンセル

プリンタの製造元リストから [Generic] を選択し、プリンター覧から [Generic/ Text Only] を選択し、 [次へ]ボタンを押します。

[プリンタ名を入力してください]という画面が表示されます。

🙆 🖴 プリンタの追	hΩ		×
フリンダ名を入力	してくたさい		
プリンタ名(P):	EXTRA Braille PRINTER Driver		
	通常使うプリンタに設定する(D)		- 1
このブリンタに Gener	ic / Text Only ドライバがインストールされます。		
		次へ(N) キャンセル	L
			_

[プリンタ名]には識別しやすい名称を付け、[通常使うプリンタに設定する]のチェックボックスをオフに 設定して、[次へ]ボタンを押します。「プリンタをインストールしています」というメッセージが表示された 後に、プリンタが正しく追加された旨のメッセージが表示されます。



[完了] ボタンを押せば点字プリンタドライバのインストールが完了します。[テストページの印刷]ボタンは押さないようにしてください。

USB-パラレル変換ケーブルを使用した接続

パソコン側にパラレルポートが無い場合には、**USB-パラレル変換ケーブル**を使用して、パソコンと点 字プリンタを接続できます。



多くの USB-パラレル変換ケーブルは Windows 7 および Windows Vista に標準添付のドライバを使用するので、変換ケーブルをパソコンの USB ポートに挿すだけで自動認識され、すぐに利用できるようになります。ただし、USB-パラレル変換ケーブルによっては、特別なドライバをインストールする必要があるかもしれません。この場合には、変換ケーブルの取り扱い説明書の指示に従ってドライバをインストールしてください。

USB-パラレル変換ケーブル使用時の点字プリンタドライバのインストールは、前述のパソコンのパラレルポートを使って接続する方法とほとんど同じです。ただし、[プリンタポートの選択]画面で選択するポートには、LPT1などのプリンタポートの代わりに、USB001, USB002などの[USB の仮想プリンタポート]と表示されているポートを選択します。

0	କ プリンタの追加		×
	ブリンタ ボートの選択 プリンタ ボートによってコンピュータが7	リンタと情報を交換できるようになります。	
	 既存のボートを使用(U): 	USB001 (USB の仮想プリンタポート)	•
	○ 新しいボートの作成(C):		
	ポートの種類:	Local Port	Ŧ
		次へ(N) キャンセノ	4

※注: 複数の USB-パラレル変換ケーブルを同一のパソコンに接続した場合には、USB001, USB002, USB003 とポートが増えていきます。これらのポートはそれぞれのケーブルに対応付けられます。また、他の USB 接続点字プリンタのドライバをインストールすることによっても、 ポートが増えるので対応付けには注意が必要です。

1.4.3.2 点字プリンタのシリアルポートを使って接続

パソコン本体のシリアルポートと点字プリンタのシリアルポートをシリアルケーブルで接続します。

次に[スタート]メニューから[コントロール パネル]を開きます。[ハードウェアとサウンド]の項目を選択し、 表示されたハードウェアとサウンドの一覧の中から[プリンタ]項目の[プリンタの追加]を選択します。

[コントロールパネルが]クラッシック表示の場合には、[プリンタ]を選択した後に、ツールバーから[プリンタのインストール]を選択します。



ツールバーの[プリンタのインストール]をクリックすると、[プリンタの追加]ダイアログが表示されます。



[ローカルプリンタを追加します]を選択します。次に、[プリンタポートの選択]画面になります。

🚱 🖶 プリンタの追加		
プリンタ ボートの選択 プリンタ ボートによってコンピュータが	『プリンタと情報を交換できるようになります。	
 既存のボートを使用(<u>U</u>): 	COM1: (シリアル ポート)	-
新しいボートの作成(C):		
ポートの種類:	Local Port	Ŧ
		_
	(八〇) キャンセル	·

シリアルポートは COM の後ろに1から始まる数字を付けた名称で参照します。数字は何個目のシリアルポートかを識別するためのものです。

プルダウン一覧から点字プリンタの接続に使用する COM1, COM2 などのシリアルポートを選択し、 [次へ]ボタンを押すと、[プリンタドライバのインストール]画面が表示されます。

🚱 🖶 プリンタの追加	
プリンタ ドライバのインストール フリンタの製造元とモデルを選択 使用1をクリックしてください。つい タッフトウェアを選択してください。	してください。プリンタにインストール ディスクが付属している場合は、「ディスク タが一覧にない場合は、プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン
製造元 Fujitsu Generic Gestetner HP このドライバはデジタル署名されていま ドライバの署名が重要な理由	プリンタ Generic / Text Only Generic IBM Graphics 9pin Generic IBM Graphics 9pin wide MS Publisher Color Printer す。 Windows Update(W) ディスク使用(H)
	次へ(N) キャンセル

プリンタの製造元リストから [Generic] を選択し、プリンター覧から [Generic/ Text Only] を選択し、 [次へ]ボタンを押します。

[プリンタ名を入力してください]という画面が表示されます。

🕝 🖶 プリンタの追か	1	
プリンタ名を入力し	ってください	
プリンタ名(P):	EXTRA Braille PRINTER Driver 通常使うプリンク(ご設定する(D)	
このプリンタに Generic	/ Text Only ドライバがインストールされます。	
		次へ(N) キャンセル

[プリンタ名]には識別しやすい名称を付け、[通常使うプリンタに設定する]のチェックボックスをオフに 設定して、[次へ]ボタンを押します。「プリンタをインストールしています」というメッセージが表示された 後に、プリンタが正しく追加された旨のメッセージが表示されます。



[完了] ボタンを押せば点字プリンタドライバのインストールが完了します。[テストページの印刷]ボタンは押さないようにしてください。

USB-シリアル変換ケーブルを使う場合

パソコン側にシリアルポートが無い場合には、**USB-シリアル変換ケーブル**を使用して、パソコンと点 字プリンタを接続できます。



一般に、USB-シリアル変換ケーブルを使用するには、ケーブルに付属のドライバソフトウェアをインストールする必要があります。変換ケーブルの取り扱い説明書の指示に従ってドライバをインストールしてください。

USB-シリアル変換ケーブルのドライバをインストールすると、新たな COM3, COM4 などのシリアル ポートが追加されます。どの番号のシリアルポートが追加されたかを確認するには、[スタート]メニュー から[コンピュータ]を選択し、ツールバーの[システムのプロパティ]を選択します。次に、左側のタスク 一覧から、[デバイス マネージャ]を選択します。[デバイス マネージャ]の画面が表示されます。デバ イス一覧の[ポート(COM と LPT)]の左側の[+]アイコンをクリックすると、次の画面のように、シリアル ポートとプリンタポートが表示されます。



この一覧の中で、[USB Serial Port]のように表示されているのが、USB-シリアル変換ケーブルに対応 するポートです。この画面では、COM3 が該当します。

前述の点字プリンタのシリアルポートを使って接続する手順で、プリンタポートの選択する際に、 USB-シリアル変換ケーブルに対応する COM ポートを指定します。

シリアル通信パラメータ設定

一般に、パソコンと機器との間でシリアル接続を行う場合には、通信パラメータを設定する必要があります。特に、Windows 7 および Windows Vista では、通信パラメータの既定値は点字プリンタが想定しているものと異なっているため設定が必須です。設定するシリアル通信のパラメータは点字プリンタによって異なります。具体的な設定値については、お使いの点字プリンタの取り扱い説明書を参照してください。

シリアル通信パラメータ設定を設定するには、[スタート]メニューから[コンピュータ]を選択し、ツール バーの[システムのプロパティ]を選択します。次に、左側のタスク一覧から、[デバイスマネージャ]を 選択すると、[デバイスマネージャ]が表示されます。



デバイス一覧の[ポート(COM と LPT)]の左側の[+]アイコンをクリックし、シリアルポートとプリンタポートの一覧を表示します。ポートのツリーから、プリンタの接続されているシリアルポートをクリックします。

[通信ポート(COM1)のプロパティ]ダイアログが開きます。(COM1 の部分は実際に点字プリンタが接続 されているシリアルポートのデバイス名となります)

[ポートの設定]タブを選択すると、次のような設定項目が表示されます。

通信ポート (COM1)のプロパティ ? 💽
全般 ポートの設定 ドライバ 詳細 リソース
ビット/秒(B): 9600 ・ データ ビット(D): 8 ・ パリティ(P): なし ・ ストップ ビット(S): 1 ・
〕 詳細設定(A) 既定値に戻す(<u>B</u>)
OK キャンセル

各設定項目のシリアル通信パラメータを指定した後、[OK]ボタンを押してください。

※注:Windows 7 および Windows Vista の[フロー制御]の既定値は[なし]です。フロー制御を「なし」 のままにしておくと、最初の数ページは印刷できても、印刷する枚数が増えると、データの取り こぼしが起きます。必ずフロー制御は点字プリンタのフロー制御に合わせ「Xon/Xoff」もしくは 「ハードウェア」に変更してください。

1.4.3.3 点字プリンタの USB ポートを使って接続

点字プリンタの USB ポートを使って接続するには、USB ケーブルをパソコンの USB コネクタと点字 プリンタの USB コネクタに接続します。

USBを使って点字プリンタに接続するには点字プリンタに付属する専用ドライバをインストールする 必要があります。専用ドライバのインストール方法は点字プリンタによってまちまちですので、お使い の点字プリンタのマニュアルを参照してインストールを行ってください。

専用ドライバをインストールした後、[スタート]メニューから[コントロールパネル]を開きます。[ハード ウェアとサウンド]の項目を選択し、表示されたハードウェアとサウンドの一覧の中から[プリンタ]項目を 選択します。このパソコンにインストールされているプリンタの一覧が表示されます。この中に、先ほど インストールした点字プリンタ名が表示されます。EXTRA for Windows Version 5.1 で点字印刷する 際には、このプリンタを選択してください。



この画面はビュープラス社のプレミア点字プリンタのドライバをインストールした後の状態です。

1.4.3.4 点字プリンタの LAN ポートを使って接続

点字プリンタの LAN ポートを使って接続するには、パソコンおよび点字プリンタがそれぞれ LAN ケーブルを使ってネットワーク HUB に接続されていなければなりません。また、パソコンはネットワークの 設定が完了している必要があります。

LANを使って点字プリンタに接続するには点字プリンタに付属する専用ドライバをインストールする 必要があります。専用ドライバのインストール方法やLANプリンタへの接続方法は、点字プリンタに よってまちまちですので、お使いの点字プリンタのマニュアルを参照してください。

専用ドライバをインストールした後、[スタート]メニューから[コントロールパネル]を開きます。[ハードウェアとサウンド]の項目を選択し、表示されたハードウェアとサウンドの一覧の中から[プリンタ]項目を 選択します。このパソコンにインストールされているプリンタの一覧が表示されます。この中に、先ほど インストールした点字プリンタ名が表示されます。EXTRA for Windows Version 5.1 で点字印刷する 際には、このプリンタを選択してください。



この画面はビュープラス社のプレミア点字プリンタのドライバをインストールした後の状態です。

1.4.4 Windows 2000/XP

Windows 2000 もしくは Windows XP をお使いの場合には、本節の解説を参照して点字プリンタドライ バをインストールしてください。

1.4.4.1 点字プリンタのパラレルポートを使って接続

パソコン本体のパラレルポートと点字プリンタのパラレルポートをパラレルケーブルで接続します。

次に、Windows XP では[スタート]メニューの[プリンタと FAX]を選択します。[プリンタのタスク]から[プリンタのインストール]を選択します。



※注: クラシック[スタート]メニューに設定されている場合には、[設定]-[プリンタと FAX]を選択します。[プリンタと FAX]ウィンドウが開いたら、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンを押して表示されるメニューから[プリンタの追加]を選択して、[プリンタの追加 ウィザード]を起動します。 Windows 2000 ではスタートメニューの[設定]-[プリンタ]を選択します。[プリンタ]ウィンドウを開いたら [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンを押して表示されるメニューから [開く]を選択して、[プリンタの追加ウィザード]を起動します。



[プリンタの追加ウィザード]が開いたら、[次へ]ボタンを押します。

※注: Windows 2000 では[プリンタ追加ウィザード]のダイアログタイトルとなります。

プリンタの追加ウィザード
ローカル ブリンタまたはネットワーク ブリンタ 設定するプリンタの種類を指定してください。
使用するプリンタの種類を指定してください。 ② このコンピュータに接続されているローカル プリンタ(L) ③ ブラヴ アンド ブレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする(A) ③ ネットワーク プリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ(E)
プリント サーバーに接続されていないネットワーク プリンタの設定を行うには、 ローカル プリンタのオプションを選択してください。
〈 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[設定するプリンタの種類を指定してください。]の問いに対して、[このコンピュータに接続されている ローカルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイプリンタ対応プリンタを自動的に検出してインストー ルする]のチェックを外して、[次へ]ボタンを押します。 ※注: Windows 2000 では[プリンタはどのようにコンピュータに接続していますか?]の問いに、[ローカルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする]の チェックを外して、[次へ]ボタンを押します。

プリンタの追加ウィザード
ブリンタ ボートの選択 コンピュータはポートを介してプリンタと通信します。
プリンタのポートを選択してください。ポートが一覧にない場合は、新しいポートを作成できます。
○ 次のポートを使用(U): LPT1: (推奨プリンタ ポート) マ
注意: ほとんどのコンピュータは LPT1: ボートを使ってローカル プリンタと通信します。このボート のコネクタはこのような形状をしています:
○新しいボートの作成(©):
ポートの種類: Local Port
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

プルダウン一覧から点字プリンタ接続に使用する LPT1, LPT2 などのパラレルポートを選び、[次へ] ボタンを押します。

フリンタの追加ウィザード
プリンタ ソフトウェアのインストール 製造元とモデルでどのプリンタ ソフトウェアを使うか決定します。
クリンタの製造元とモデルを選択してください。プリンタにインストールディスクが付属している場合は、「ディスク 使用「をクリックしてください。プリンタが一覧にない場合は、プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン タ ソフトウェアを選択してください。
歌語元 GCC Generic Generic Generic Hitachi Hitachi Koki W M S Publisher Color Printer マリンタ マー マリンタ マリンタ マリンタ マリンタ マリンタ マリンタ マリンタ マリンタ マリンタ
このドライバはデジタル署名されています。 Windows Update(W) ディスク使用(出) ドライバの署名が重要な理由 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

プリンタの製造元リストから [Generic] を選択し、プリンター覧から [Generic/Text Only] を選択し、[次 へ]ボタンを押します。

プリンタの追加ウィザード
プリンタ名 このプリンタに名前を割り当ててください。
このプリンタの名前を入力してください。一部のプログラムでは、32 文字以上になるプリンタ名とサーバー名 の組み合わせがサポートされていないため、名前はなるべく短くしてください。
プリンタ名(P):
EXTRA Braille PRINTER Driver
このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?
(tu)
<u>⊙ (. (. Z (Q)</u>)
〈戻る個〉 次へ心〉 キャンセル

[プリンタ名]には識別しやすい名称を付け、[このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?]の問いに対して、[いいえ]を選択し、[次へ]ボタンを押します。

プリンタの追加ウィザード
プリンタ共有 このプリンタをほかのネットワーク ユーザーと共有できます。
このプリンタを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、また は新しく名前を入力してください。共有名はほかのネットワークユーザーによって参照されます。
●このプリンタを共有しない(Q)
○共有名⑤:
< 戻る(B) 次へ(W)> キャンセル

ネットワーク経由でプリンタを共有しない場合には、[このプリンタを共有しない]を選択し[次へ]ボタン を押します。プリンタを共有する場合には[プリンタ共有]で、[共有する]を選択し、プリンタ名を指定し た上で[次へ]ボタンを押します。共有するを選択すると、次のステップでプリンタの場所とコメントを指 定します。

プリンタの追加ウィザード
テスト ページの印刷 テスト ページを印刷すると、プリンタが正しくインストールされたかどうかを確認することができます。
テスト ページを印刷しますか?
(t(\ <u>\</u>)
© <u>[[].70</u>]
< 戻る(B) (次へ(M) > (キャンセル)

[テストページの印刷]で、[テストページを印刷しますか?]の問いに対して、[いいえ]を選択し、[次へ] ボタンを押します。

ブリンタの追加ウィザード	
	プリンタの追加ウィザードの完了
	プリンタの追加ウィザードを完了しました。 プリンタには、〉次の設定が指定されました: 名前: EXTRA Braille PRINTER Driver 共有名: 〈非共有〉 ポート: LPT1: モデル: Generic / Text Only 通常使う: いいえ テストページ: いいえ
	ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。
	(戻る(B) 売了 キャンセル

最後に [プリンタの追加ウィザードの完了] の画面が表示されたら、[完了] ボタンを押せば点字プリン タドライバのインストールが完了します。

USB-パラレル変換ケーブルを使用した接続

パソコン側にパラレルポートが無い場合には、**USB-パラレル変換ケーブル**を使用して、パソコンと点 字プリンタを接続できます。



多くの USB-パラレル変換ケーブルは Windows 2000/XP に標準添付のドライバを使用するので、変換ケーブルをパソコンの USB ポートに挿すだけで自動認識され、すぐに利用できるようになります。 ただし、USB-パラレル変換ケーブルによっては、特別なドライバをインストールする必要があるかもしれません。この場合には、変換ケーブルの取り扱い説明書の指示に従ってドライバをインストールしてください。 USB-パラレル変換ケーブル使用時の点字プリンタドライバのインストールは、前述のパソコンのパラレルポートを使って接続する方法とほとんど同じです。ただし、[プリンタポートの選択]画面で選択するポートには、LPT1などのプリンタポートの代わりに、「USB001 (Virtual printer port for USB)」等と表示されているポートを選択します。

プリンタの追加ウィザード	
ブリンタ ボートの選択 コンピュータはポートを介してプリンタと通信します。	
ブリンタのポートを選択してください。ポートが一覧にない場合は、新しいポートを作成できます。	
⑦ 次のポートを使用(U): USB001 (Virtual printer port for USB)	~
注意: ほとんどのコンピュータは LPT1: ポートを使ってローカル プリンタと通信します。このポ のコネクタはこのような形状をしています:	- ŀ
○新しいポートの作成(2):	
ポートの種類: Local Port	×
< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル

※注: 複数の USB-パラレル変換ケーブルを同一のパソコンに接続した場合には、USB001, USB002, USB003 とポートが増えていきます。これらのポートはそれぞれのケーブルに対応付けられます。また、他の USB 接続点字プリンタのドライバをインストールすることによっても、 ポートが増えるので対応付けには注意が必要です。 パソコン本体のシリアルポートと点字プリンタのシリアルポートをシリアルケーブルで接続します。

次に、Windows XP では[スタート]メニューの[プリンタと FAX]を選択します。[プリンタのタスク]から[プリンタのインストール]を選択します。



※注: クラシック[スタート]メニューに設定されている場合には、[設定]-[プリンタと FAX]を選択します。[プリンタと FAX]ウィンドウが開いたら、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンを押して表示されるメニューから[プリンタの追加]を選択して、[プリンタの追加 ウィザード]を起動します。

Windows 2000 ではスタートメニューの[設定]-[プリンタ]を選択します。[プリンタ]ウィンドウを開 いたら[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンを押して表示されるメ ニューから[開く]を選択して、[プリンタの追加ウィザード]を起動します。

ブリンタの追加ウィザード	
	プリンタの追加ウィザードの開始
	このウィザードを使うと、プリンタのインストールや接続の設定を行うことが できます。
	USB ボート (または IEEE 1394 や赤外線などのホットブラ グ可能なボート)を使って接続するブラグ アンド ブレイオ 応ブリンタを使う場合は、このウィザードを実行する必要は ありません。ドキャンセル1をクリックしこのウィザードを開じて から、ブリンタのケーブルをコンピュータに差し込むがプリンタ をコンピュータの赤外線ボートの方向につけて、プリンタの 電源を入れてください。Windows が自動的にプリンタをイン ストールします。
	続行するには、D次へ] をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

[プリンタの追加ウィザード]が開いたら、[次へ]ボタンを押します。

※注: Windows 2000 では[プリンタ追加ウィザード]のダイアログタイトルとなります。

ブリンタの追加ウィザード
ローカル ブリンタまたはネットワーク ブリンタ 設定するブリンタの種類を指定してください。
使用するプリンタの種類を指定してください。
プリント サーバーに接続されていないネットワーク プリンタの設定を行うには、 ローカル プリンタのオプションを選択してください。
< 戻る(B) 次へ(W) > キャンセル

[設定するプリンタの種類を指定してください。]の問いに対して、[このコンピュータに接続されている ローカルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイプリンタ対応プリンタを自動的に検出してインストー ルする]のチェックを外して、[次へ]ボタンを押します。

※注: Windows 2000 では[プリンタはどのようにコンピュータに接続していますか?]の問いに、[ローカルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする]の チェックを外して、[次へ]ボタンを押します。

プリンタの追加ウィザード	
ブリンタ ボートの選択 コンピュータはポートを介してプリンタと通信します。	\bigcirc
プリンタのボートを選択してください。ボートが一覧にない場合は、新しいボートを作成できます。	
⊙ 次のポートを使用(型): COM1: C/リアル ポート)	
注意: ほとんどのコンピュータは LPT1: ポートを使ってローカル プリンタと通信します。このポート のコネクタはこのような形状をしています:	
○新しいポートの作成(©):	
ポートの種類: Local Port 💌	
〈戻る④〉 次へ心〉 キャンセル	,

プルダウン一覧から点字プリンタ接続に使用する COM1, COM2 などのシリアルポートを選び、[次へ] ボタンを押します。

プリンタの追加ウィザード	
ブリンタ ソフトウェアのインストール 製造元とモデルでどのプリンタ ソフトウ	エアを使うか決定します。
クリンタの製造元とモデルを選択 使用」をクリックしてください。 プリン タ ソフトウェアを選択してください。	してください。プリンタにインストール・ディスクが付属している場合は、「ディスク 人々が一覧にない場合は、プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン
戦迫元 GCC Generic Gestetner Hitachi Hitachi Koki	702/8 ▲ Image: Generic / Text Only Image: Generic IBM Graphics 9pin Image: Generic IBM Graphics 9pin wide Image: MS Publisher Color Printer
このドライバはデジタル署名されていまで ドライバの署名が重要な理由	す。 (Windows Update (W)) ディスク使用(出)
	〈戻る個〉 次へ(11) > キャンセル

プリンタの製造元リストから [Generic] を選択し、プリンター覧から [Generic/Text Only] を選択し、[次 へ]ボタンを押します。

プリンタの追加ウィザード
プリンタ名 このプリンタに名前を割り当ててください。
このプリンタの名前を入力してください。一部のプログラムでは、32 文字以上になるプリンタ名とサーバー名 の組み合わせがサポートされていないため、名前はなるべく短くしてください。
プリンタ名(P):
EXTRA Braille PRINTER Driver
このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?
(tu)
<u>⊙ (. (. Z (Q)</u>)
〈戻る個〉 次へ心〉 キャンセル

[プリンタ名]には識別しやすい名称を付け、[このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?]の問いに対して、[いいえ]を選択し、[次へ]ボタンを押します。

プリンタの追加ウィザード
プリンタ共有 このプリンタをほかのネットワーク ユーザーと共有できます。
このプリンタを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、また は新しく名前を入力してください。共有名はほかのネットワークューザーによって参照されます。
◎ このプリンタを共有しない(0)
○ 共有名(S):
< 戻る(B) 次へ(W)> キャンセル

ネットワーク経由でプリンタを共有しない場合には、[このプリンタを共有しない]を選択し[次へ]ボタン を押します。プリンタを共有する場合には[プリンタ共有]で、[共有する]を選択し、プリンタ名を指定し た上で[次へ]ボタンを押します。共有するを選択すると、次のステップでプリンタの場所とコメントを指 定します。

プリンタの追加ウィザード
テスト ページの印刷 テスト ページを印刷すると、プリンタが正しくインストールされたかどうかを確認することができます。
テスト ページを印刷しますか?
○(\$\$\$)(\$\$)
\odot (, $\overline{\chi}$ (\overline{O})
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[テストページの印刷]で、[テストページを印刷しますか?]の問いに対して、[いいえ]を選択し、[次へ] ボタンを押します。

プリンタの追加ウィザード	
	プリンタの追加ウィザードの完了
	プリンタの追加ウィザードを完了しました。 プリンタには、次の設定が指定されました: 名前: EXTRA Braille PRINTER Driver 共有名: 〈非共有〉 ポート: COM1: モデル: Generic / Text Only 通常使う: いいえ テスト ページ: いいえ
	ウィザードを閉じるには、「完了」をクリックしてください。 < 戻る(B) 売了 キャンセル

最後に [プリンタの追加ウィザードの完了] の画面が表示されたら、[完了] ボタンを押せば点字プリン タドライバのインストールが完了します。

USB-シリアル変換ケーブルを使う場合

パソコン側にシリアルポートが無い場合には、USB-シリアル変換ケーブルを使用して、パソコンと点 字プリンタを接続できます。



一般に、USB-シリアル変換ケーブルを使用するには、ケーブルに付属のドライバソフトウェアをインストールする必要があります。変換ケーブルの取り扱い説明書の指示に従ってドライバをインストールしてください。

USB-シリアル変換ケーブルのドライバをインストールすると、新たな COM3, COM4 などのシリアル ポートが追加されます。どの番号のシリアルポートが追加されたかを確認するには、[スタート]メニュー から[マイコンピュータ]を選択し、システムのタスクから[システム情報を表示する]を選択します。[シス テムのプロパティ]ダイアログが表示されるので、[ハードゥエア]タブを選択し、[デバイス マネージャ] ボタンを押します。[デバイス マネージャ]の画面が表示されます。デバイス一覧の[ポート(COM と LPT)]の左側の[+]アイコンをクリックすると、次の画面のように、シリアルポートとプリンタポートが表示 されます。



この一覧の中で、[USB Serial Port]のように表示されているのが、USB-シリアル変換ケーブルに対応 するポートです。この画面では、COM4 が該当します。

前述の点字プリンタのシリアルポートを使って接続する手順で、プリンタポートの選択する際に、 USB-シリアル変換ケーブルに対応する COM ポートを指定します。

シリアル通信パラメータ設定

[スタート]メニューから[プリンタと FAX]を選択します。



前述の手順で作成したプリンタを選択し、[プリンタのタスク]から[プリンタのプロパティの設定]を選択します。

🗞 プリンタと FAX	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	1
③ 戻る 🔹 🌍 🔹 🏂 🔎 検索 🌔 フォルダ 🔯 🍞 🗡	×
アドレス(D) 🔩 プリンタと FAX 🛛 💽 🄁	移動
レンタの追加 RICOH IPSIO Color 8000 PS PRINTER Driver	
	~

※注: クラシック[スタート]メニューに設定されている場合には、スタートメニューの[設定]-[プリンタと FAX]を選択して、上図の[プリンタと FAX]ウィンドウを開きます。前述の手順で作成したプリン タのアイコンを選択し、マウスの右ボタンを押すと表示されるメニューから[プロパティ]を選択す ると、プリンタのプロパティ設定ダイアログが開きます。

🍓 EXTRA Br	aille PRINTER Driver のプロパティ 🛛 ? 🔀				
デバイス	の設定 印刷コマンド フォントの選択				
全般	共有 ポート 詳細設定 セキュリティ				
	EXTRA Braille PRINTER Driver				
場所(<u>L</u>):	図書館3階				
:(@אלאב	点字プリンタ				
モデル(<u>O</u>):	モデル(<u>O</u>): Generic / Text Only				
機能——					
色:いいえ	利用可能な用紙				
両面:いい	vž A4 🔗				
ホチキス止	め: いいえ				
速度: 不明	月				
最高解像,	度: 600 dpi				
印刷設定 Φ テスト ページの印刷 (T)					
OK キャンセル 適用(A)					

[ポート]タブを選択し、ポートの一覧を表示します。

👹 EXTRA Braille PRINTER Driver のプロパティ 🛛 🕐 🔀				
全般 共有 ポート 詳細設定 デバイスの設定 印刷コマンド フォントの選択				
EXTRA Braille PRINTER Driver				
印刷するポート(P) ドキュメントは、チェック ボックスがオンになっているポートのうち、最初に利用可能なもので 印刷されます。				
ポート 説明 プリンタ 🔼				
LPT1: プリンタポート				
□ LPT2: プリンタポート				
□ LPT3: プリンタ ポート				
M COM1: シリアルボート EXTRA Braille PRINTER Driver				
ポートの追加(T) ポートの削除(D) ポートの構成(C)				
 □ 双方向サポートを有効にする(E) □ プリンタ プールを有効にする(N) 				
OK キャンセル 適用(A)				

[ポートの構成]ボタンを押します。

GOM1のプロパティ	? 🗙		
ポートの設定			
ビット/秒(<u>B</u>): 🧕600 🔽 🗸 🗸			
データ ビット(<u>D</u>): 8			
パリティ(巴): なし 💌			
ストップ ビット(S): 1 💌			
フロー制御(E): Xon/Xoff 🛛 💌			
既定値に戻す(R			
OK キャンセル 適用(A)			

[COM1 のプロパティ]ダイアログが表示されます。各設定項目のシリアル通信パラメータを指定した後、 [OK]ボタンを押してください。

※注:フロー制御を「なし」にすると、最初の数ページは印刷できても印刷する枚数が増えると、デー タの取りこぼしが起きます。必ずフロー制御は点字プリンタのフロー制御に合わせ「Xon/Xoff」 もしくは「ハードウェア」に変更してください。

1.4.4.3 点字プリンタの USB ポートを使って接続

点字プリンタの USB ポートを使って接続するには、USB ケーブルをパソコンの USB コネクタと点字 プリンタの USB コネクタに接続します。

USBを使って点字プリンタに接続するには点字プリンタに付属する専用ドライバをインストールする 必要があります。専用ドライバのインストール方法は点字プリンタによってまちまちですので、お使い の点字プリンタのマニュアルを参照してインストールを行ってください。

専用ドライバをインストールした後、[スタート]メニューから[プリンタと FAX]を選択すると、このパソコン にインストールされているプリンタの一覧が表示されます。この中に、先ほどインストールした点字プリ ンタ名が表示されます。EXTRA for Windows Version 5.1 で点字印刷する際には、このプリンタを選 択してください。



この画面はビュープラス社のプレミア点字プリンタのドライバをインストールした後の状態です。

1.4.4.4 点字プリンタの LAN ポートを使って接続

点字プリンタの LAN ポートを使って接続するには、パソコンおよび点字プリンタがそれぞれ LAN ケーブルを使ってネットワーク HUB に接続されていなければなりません。また、パソコンはネットワークの 設定が完了している必要があります。

LANを使って点字プリンタに接続するには点字プリンタに付属する専用ドライバをインストールする 必要があります。専用ドライバのインストール方法やLANプリンタへの接続方法は、点字プリンタに よってまちまちですので、お使いの点字プリンタのマニュアルを参照してください。

専用ドライバをインストールした後、[スタート]メニューから[プリンタと FAX]を選択すると、このパソコン にインストールされているプリンタの一覧が表示されます。この中に、先ほどインストールした点字プリ ンタ名が表示されます。EXTRA for Windows Version 5.1 で点字印刷する際には、このプリンタを選 択してください。



この画面はビュープラス社のプレミア点字プリンタのドライバをインストールした後の状態です。

1.5 点字プリンタをネットワークプリンタとして使用するには

点字プリンタをネットワークで共有し、直接点字プリンタが接続されていないパソコンにプリンタドライバをインストールするとネットワーク経由で点字印刷を行えます。ネットワークプリンタの設定方法は Windowsの種類やネットワークの構成等によって異なります。

点字プリンタのネットワーク共有方法は一般のプリンタと同一ですので、Windows の管理者向けのマニュアル等を参考に設定を行ってください。

第2章 操作マニュアル

2.1 目的と特徴

EXTRA for Windows Version 5.1 は高精度、高機能自動点訳ソフトウェアです。日本点字委員会に よって定められた現行の日本点字および日本情報処理点字の点字表記規則に極力準拠するように 努めています。また英語 2 級点字にも対応しています。

EXTRA for Windows Version 5.1 は原文テキストを仮名と点字に変換します。ユーザは点字を直接校 正することによっても、仮名を校正することによっても、正しい点字文書を効率的に作成できます。た とえ点字の規則を知らなくても、自動変換機能と仮名での読みの誤りの修正を行うことで、十分実用 的な点字文書を簡単に作成できます。テキストファイルの他、Microsoft Word、一太郎、HTML、PDF、 Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint 等、種々の形式のファイルからテキストデータを読み込み点 字に変換することもできます。

EXTRA for Windows Version 5.1 は日本国内で使われているほとんどの点字プリンタに対応していま す。点字プリンタの機能に応じて、片面印刷、手動両面印刷、両面印刷、点字墨字併記印刷ができ ます。また原文データ、仮名データ、点字データを一つのファイルとして保存できる EXTRA for Windows Version 5.1 形式の他、BES 形式、ブレイルスター形式等、国内で従来から使われている主 要な点字データ形式で保存できます。もちろんそれらのファイルを読み込んで印刷したり、編集する ことも可能です。

EXTRA for Windows は Version 5 よりヘッダ行(ページ行)の編集ができるようになりました。その他、 段落スタイルの設定、目次自動作成、折り線機能等、点字文書作成に便利な機能を満載しています。 インターネットに接続された環境では、ソフトウェアの自動更新もできるようになりました。

視覚障害者のユーザも、JAWS や PC-Talker 等の対応スクリーンリーダを併用していただければ、 EXTRA for Windows Version 5.1 を使って効率的に点字の文書の作成、編集、印刷等を行うことがで きます。また、ロービジョンのユーザには文字サイズの変更や、文字や背景色の変更機能を提供して います。
2.2 起動方法

EXTRA for Windows Version 5.1 を起動するには、主として次の2通りの方法があります。

2.2.1 [スタート]メニューからの起動

EXTRA for Windows Version 5.1 をインストールすると、[スタート]-[プログラム]メニューの下に、 [EXTRA for Windows Version 5.1]の項目が登録されます。この項目を選択すると、EXTRA for Windows Version 5.1 が起動します。

この方法で、EXTRA for Windows Version 5.1 を起動すると、起動と同時に新規の文書ウィンドウが開きます。

2.2.2 エクスプローラからの起動

EXTRA for Windows Version 5.1 の文書ファイルは exf2 という拡張子のファイルです。インストーラに よって、exf2 の拡張子のファイルは、EXTRA for Windows Version 5.1 に関連付けされています。

エクスプローラで exf2 ファイルをダブルクリックするか、exf2 ファイルのアイコンを選択した後にマウス の右ボタンを押すと表示されるメニューより[開く]もしくは[EXTRA for Windows で開く]を選択すると、 EXTRA for Windows Version 5.1 が起動します。この方法で、EXTRA for Windows Version 5.1 を起 動すると、起動と同時にクリックした exf2 ファイルが開きます。

exf2 ファイルのアイコンを選択した後にマウスの右ボタンを押すと表示されるメニューより、[EXTRA for Windows で印刷]を選択すると、EXTRA for Windows Version 5.1 が起動され、すぐさま点字印刷 が開始します。印刷が終了すると、EXTRA for Windows Version 5.1 は終了します。

2.3 文書ウィンドウ

EXTRA for Windows Version 5.1 を起動すると、次のような文書ウィンドウが表示されます。



文書ウィンドウを複数個開いて、同時に複数の文書を編集することもできます。同時に編集できる文書の数については制限は設けられていません。

文書ウィンドウは、上からタイトルバー、メニュー、ツールバー、テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤ、ステータスバーに分かれています。

2.3.1 タイトルバー

タイトルバーには、編集中の点字文書ファイル名と「EXTRA for Windows Version 5.1」というアプリケーション名がハイフン(-)で区切られ表示されます。ファイル名が未設定の場合には、[無題 N]の形式で(N は数字)タイトルバーに表示されます。

2.3.2 メニュー

各機能が種類毎に分類されてプルダウンメニューとして提供されています。それぞれのメニュー項目 についての詳細は、後述の解説や3章の「機能解説」を参照してください。

2.3.3 ツールバー

ツールバーには 10 個のツールボタンが用意されています。それぞれ次のような使用頻度の高い機能が割り当てられています。



2.3.4 テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤ

テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤの3つの領域はそれぞれ、テキストの編集、仮名によるわか ち書き編集、点字編集を行う専用の編集領域です。各レイヤには、同一の文書が、それぞれ固有の 表現で表示されます。表現方法によって表示の長さが異なるため、3つのレイヤはそれぞれ段落単 位で同期されます。

テキストレイヤに文書を入力すると、即座に点訳が行われ点字レイヤに点字に変換された内容が表示されます。また、仮名レイヤには仮名訳された内容が表示されます。点訳された内容に問題がある場合には、仮名レイヤの内容を修正して点字に変換することもできますし、直接点字レイヤの内容を 修正することもできます。

EXTRA for Windows Version 5.1 では、点字レイヤに直接点字を入力して点字の文書を作成することもできます。この場合には、即座に点字の内容が仮名訳されテキストレイヤと仮名レイヤに内容が反映されます。入力した点字の内容が正しいかどうかを仮名訳された内容を見てチェックしながら点字文書を作成できます。

各レイヤの上にはルーラがあり、現在のカーソル位置が何カラム目であるか、インデントが何カラム目 にあるかなどが表示されます。各レイヤの左側には、各行の行ガイドが表示されています。行ガイドに は栞(しおり)、段落番号、変換先、段落の種別などが表示されています。行ガイドに表示する情報は 環境設定で指定できます。行ガイドについては後述の解説を参照してください。

各レイヤの文書内容がレイヤの領域よりも大きくなると縦横のスクロールバーが表示されます。スク ロールバーをマウスの左ボタンを押しながらドラッグすると表示内容がスクロールします。ホイールマ ウスのホイールを回転させて表示内容を上下にスクロールすることもできます。

テキストレイヤと仮名レイヤの境界、仮名レイヤと点字レイヤの境界には、分割バーが表示されていま す。この分割バーをマウスの左ボタンを押しながらドラッグすると、レイヤの分割位置を変更できます。 分割バーは特定のレイヤの編集領域を大きく広げる、あるいは小さくする時に使用します。

レイヤは初期状態では上下に分割されていますが、[ウィンドウ]-[分割方向変更]のメニューを選択す ると、分割方向を上下分割から左右分割に変更できます。同様の設定は[設定]-[環境設定]メニュー を選択すると表示される、[環境設定]ダイアログの[表示]タブの[上下分割]のチェックボックスでも行 えます。[環境設定]ダイアログの[テキストレイヤ表示]、[仮名レイヤ表示]、[点字レイヤ表示]のチェッ クボックスのチェックを外すと、特定のレイヤを非表示にできます。

2.3.5 ステータスバー

文書の編集ウィンドウの最下行に表示されるステータスバーには、次のような内容が表示されます。

「テキストレイヤ 通し1頁1頁2行1桁1段落主日副英2級 変換元ON 新頁.0FF 行頭0段落頭0行末0 段落スタイルなし 点

左から現在カーソルの置かれているレイヤ名、通し頁番号、頁番号、行番号、桁、段落番号、点訳仮 名訳規則、変換元属性、新頁属性、インデント(行頭、段落頭、行末)、段落スタイル、1 文字情報が 表示されます。それぞれの概念については後述の説明を参照してください。

ステータスバーの一番右側の三角斜線の領域をマウスの左ボタンでクリックしてドラッグすると文書 ウィンドウのサイズを変更できます。

2.3.6 ポップアップメニュー

テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤの編集領域で、マウスの右ボタンをクリックすると、ポップアップメニューが表示されます。ポップアップメニューには、通常のメニュー項目のうち、主として文書内容の編集に用いられる項目が列挙されています。

2.4 基本編集機能

ここでは基本的な編集機能について解説します。

2.4.1 キーボード操作の表記

キーボード操作として「Ctrl + Z」のような表記は、Ctrl キーを押しながら Z のキーをタイプするという 意味です。同様に「Ctrl + Shift + Z」のような記載は Ctrl キーと Shift キーを押しながら Z のキーをタ イプするという意味です。いずれの場合も、「+」のキーはタイプしませんので、ご注意ください。

2.4.2 カーソル

キーボードの入力位置を示すカーソルは、点滅する縦線(Iビーム)で表現されています。環境設定により文字の反転表示によって表示するブロックカーソルに変更できます。

現在カーソルの置かれている行の行ガイドは、白黒あるいは白青反転した色で表示されており、カー ソル行であることが強調されています。また、他レイヤの対応する段落の最初の行の行ガイドも同様 に反転表示されており、現在編集中のレイヤの段落が他レイヤのどの段落に相当するのかが容易に 把握できるようになっています。

カーソルは上下左右の矢印キーで文書内を移動できます。他にも Home キーを押すと行頭、End キーを押すと行末など、カーソルの移動用に特殊なキー入力が割り当てられています。移動に関す るキー操作についての詳細は、3章の「特殊キー一覧」の解説を参照してください。

[移動]メニューには、カーソル移動関連のコマンドが用意されています。こちらのメニューを利用して カーソル移動を行うこともできます。

2.4.3 領域選択操作

領域は選択操作によって指定します。領域の頭の位置でマウスの左ボタンを押しながらマウスをド ラッグし、領域の終りの位置でマウスの左ボタンを離すと、領域が選択されます。選択をキーボードを 使って行うには、Shift キーを押しながら、上下左右の矢印キーを入力すると選択範囲が延び縮みし ます。また、Shift キーを押しながらマウスの左ボタンを押すと、直前のカーソル位置から、マウスでク リックした位置までが選択領域として指定されます。領域は、通常のカーソルの移動操作によって解 除されます。なお、編集画面でグレーの下地になっている箇所では領域選択の操作は行えませんの で注意してください。

領域を選択した状態で、Deleteキーを押すと選択領域の内容が削除されます。また、領域を選択した状態で文字入力を行うと、元々選択されていた内容が入力した文字で置き換わります。

2.4.4 行と段落

EXTRA for Windows Version 5.1 では、Enter キーが入力されるまでを段落として扱います。 段落の 末尾は、下方向に折り返した矢印マーク **マ** で表現されます。

段落に多くの文字が入力され、1行の幅として指定されている桁数(カラム数、マス数)を越えると、自動的に残りは次の行に折り返されます。EXTRA for Windows Version 5.1 では、この折り返された結果を行と呼び、段落と明確に区別しています。

行の折り返しにテキストレイヤと仮名レイヤでは一般的な日本語の禁則処理が適用されます。禁則処理を無効にする機能は用意されていません。

点字レイヤでは、点字の語が行の残りに収まらない場合にその語を次の行に送る規則によって行の 折り返し処理が行われます。この際、行末の空白文字は原則として次の行には送られません。自動 処理による行の折り返し結果が望ましくない時には、[強制改行挿入]と[前の行に戻す]のコマンドを 使って、点字行の折り返し位置を手動でコントロールできます。手動で設定された行の折り返し位置

には、左向き三角印の強制改行マーク * が表示されます。

2.4.5 レイヤの移動

EXTRA for Windows Version 5.1 では、テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤのいずれのレイヤでも文書の編集が行えます。特定のレイヤで編集を行うには、まず、そのレイヤにカーソルを移動します。

別レイヤにカーソルを移動するには、マウスの左ボタンで、移動したいレイヤのカーソルを置きたい位置をクリックするのが簡単です。また、[ウィンドウ]メニューの、[テキストレイヤに移動]、[仮名レイヤに移動]、[点字レイヤに移動]のメニュー項目を選択して移動することもできます。Ctrl+Shift+Xキーを入力してテキストレイヤに移動、Ctrl+Shift+Yキーを押して仮名レイヤに移動、Ctrl+Shift+Zキーを押して点字レイヤに移動できます。Ctrl+フルキーの1キーを入力してテキストレイヤに移動、Ctrl+フルキーの2キーを押して仮名レイヤに移動、Ctrl+フルキーの3キーを押して点字レイヤに移動できます。ここでの数字キーは、テンキーの数字キーではなく、フルキーボードの数字キーのみが有効です。さらに、Ctrl+Shift+PageUpキーもしくはCtrl+Shift+PageDownキーを押して別レイヤに順に移動できます。

2.4.6 テキストレイヤの文字入力

テキストレイヤは、キーボードから入力した内容がそのまま入力されます。また、IME(日本語入力システム)を使って、仮名漢字変換した結果を入力することもできます。IMEの使用方法については、ご使用の環境にインストールされている日本語入力システムのヘルプやマニュアル等を参照してください。

テキストレイヤの文字入力によって、段落の文字数が1行のカラム数を越えると、残りが次の行に折り返されます。このとき、文末に置いてはいけない文字、文頭に置いてはいけない文字に関する禁則処理が行われます。行末禁則文字は "〈《「『【〔\$([{ ξ ξ \circ ' " % ' " C、。々〉》」』】] b \circ i s \circ i s c、c o s h b b i s f t s b c b

2.4.6.1 点字特有の記号

点字特有の記号をテキストレイヤで入力するには以下の文字を使用します。

点字特有の記号	点表記	点字	入力文字
開き第一指示符	5 の点、36 の点		Ľ
閉じ第一指示符	36 の点、2 の点	- 11 - 11]
開き第二指示符	5 の点、36 の点、36 の点		ĺ
閉じ第二指示符	36 の点、36 の点、2 の点]
開き第三指示符	56 の点、36 の点、36 の点	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<
閉じ第三指示符	36 の点、36 の点、23 の点		>
開き第二鈎括弧	56 の点、3 の点		<
閉じ第二鈎括弧	6 の点、23 の点		>
開き第二括弧	5 の点、2356 の点	- H H	{
閉じ第二括弧	2356 の点、2 の点	## #1	}
開き点訳者注	2356 の点、2356 の点		[
閉じ点訳者注	2356 の点、2356 の点]

2.4.7 仮名レイヤの文字入力

仮名レイヤは、点字に対応する仮名を、わかち書き表現で編集するためのレイヤです。このため仮名 レイヤで入力できる文字は、アルファベット、数字、記号の半角文字と全角ひらがなです。漢字は入 力できません。日頃の文字入力の習慣から、漢字に変換した場合も、変換後の漢字文字列は入力さ れず、IME の読み情報の取得機能を利用して、ひらがなが入力されるようにしています。

また点字では正しく分かち書きする必要があります。固有名詞等の仮名訳の変換誤りの簡単な修正 でなく、文章を入力するような場合には、分かち書きのためのスペースの入力が必要です。

※注: IME の種類によっては、読み情報の取得機能が完全に動作せず、入力した文字列の読みが途中で切れてしまう問題が発生することがあります。この場合には、[設定]-[環境設定]メニューを選択し、[環境設定]ダイアログを表示します。詳細タブに置かれた[仮名入力に IME 読み情報を利用]のチェックボックスをオフに指定し、[OK] ボタンを押してください。この設定を行うと、IME から仮名漢字変換された文字列を取り出し、その中から入力可能な文字のみをふるいにかけて入力文字列とします。したがって、この場合、IME ではローマ字仮名変換の操作のみを行い、漢字に変換せずに確定をして使用してください。

仮名レイヤの入力、編集の結果については、テキストレイヤと同等の禁則処理が行われます。

2.4.8 点字レイヤの文字入力

点字レイヤの文字入力には、6点入力、仮名入力の2つの方法が用意されています。それぞれ次のようにして点字を入力します。

6 点入力とはキーボードの 6 個のキーと点字の 6 点をそれぞれ対応させてキーの同時押しにより 1 文字の点字入力を行うものです。EXTRA for Windows Version 5.1 では次の表にあげる 6 点入力方式が使えます。6 点凸はキーボードの各キーを表面の点字に見立てたもので、パーキンス方式とも呼ばれるものです。また、6 点凹はキーボードの各キーを裏面の点字に見立てたものでカニタイプ方式と呼ばれる入力方式です。

入力方式	1の点	2 の点	3の点	4の点	5の点	6の点
6 点凸(FDSJKL)	F	D	S	J	К	L
6 点凹(JKLFDS)	J	К	L	F	D	S
6 点凸(RFVOKM)	R	F	V	0	К	М
6 点凹(OKMRFV)	0	К	М	R	F	V
6 点凸(RFVPL,)	R	F	V	Р	L	,
6 点凹(PL,RFV)	Р	L	,	R	F	V
6 点凸(TGBPL,)	Т	G	В	Р	L	,
6 点凹(PL,TGB)	Р	L	,	Т	G	В
6 点凸(ASCLKM)	А	S	С	М	К	L
6 点凹(LKMASC)	М	К	L	А	S	С
6 点凸(EDCOKM)	E	D	С	0	К	М
6 点凹(OKMEDC)	0	К	М	Е	D	С
6点凸(UEOHTN)	U	E	0	Н	Т	N
6 点凹(HTNUEO)	Н	Т	Ν	U	E	0

6点入力中は6個のキーの最初のキー入力から最後に離されたキーの入力までを点字1字の入力 とみなします。入力が確定すると次の点字マスに移ります。

一般にパソコンのキーボードは複数のアルファベットキーの同時押しを想定したハードウェア設計が行われていません。キーボードによっては6つのキーを同時に押した場合に、EXTRA for Windows Version 5.1 の側で同時押しを検出できないことがあります。このようなキーボードでも別のキーの組合せが使える可能性があるので、別の入力方法を試してみてください。

なお、上記の表の 6 点凸(UEOHTN)と6 点凹(HTNUEO)は Dvorak 配列のキーボードを使った場合に 6 点凸(FDSJKL)と6 点凹(JKLFDS)の組合せを使うための方式です。

2.4.8.2 仮名入力

仮名入力は、キーボードから入力した文字が、自動的に点字に変換されて入力される入力方法です。 キートップに表示されているアルファベット、記号、数字、半角仮名の文字の直接入力や、IME で変換した文字の入力も行えます。

IME の変換文字列の扱いについては、仮名レイヤの文字入力と同様に、IME の読み情報文字列を 取得して処理を行います。読み情報の取得機能が完全に動作しない場合には、仮名レイヤの文字 入力で説明したように、[環境設定]ダイアログの[詳細]タブで[仮名入力に IME 読み情報を利用]の チェックボックスをオフに指定してください。

2.4.9 自動変換と変換元属性

レイヤに文字を入力したり、削除等の編集によって内容が書き変わると、瞬時にその段落の内容が自動的に他レイヤの表現に変換され、他レイヤの該当段落に書き込まれます。この機能を**自動変換**と呼んでいます。

たとえば、テキストレイヤに「北国に遅い春がきた。」と入力すると、自動変換によって仮名レイヤには「きたぐにに おそい はるが きた。」、点字レイヤには

自動変換機能によって多くの場合には正しい変換が行われますが、同じ文でも文脈によって読み方 が変ったり、固有名詞が点訳辞書に登録されていない等の理由で正しい変換が行われないことがあ ります。たとえば、テキストレイヤに「今日は良い天気です。」と文字入力すると、自動変換によって仮 名レイヤには「こんにちわよいてんきです。」、点字レイヤには

このように間違った変換が行われた場合には、仮名レイヤの該当個所を「きょーわよい てんきです。」のように修正すると、再び自動変換が行われ、点字レイヤの内容は

自動変換結果に対する修正操作の中でもう一つ大きなポイントがあります。自動変換の機能は、特定レイヤの段落の編集結果を、他レイヤの表現に変換して、他レイヤの該当段落に書き込む機能です。最初のテキストレイヤに「今日は良い天気です。」と入力した直後の自動変換結果は、この説明通りの動作です。ところが、仮名レイヤの該当個所を「きょーわよいてんきです。」と修正した直後の自動変換では、点字レイヤの該当段落の内容は変更されましたが、テキストレイヤの内容は変更されませんでした。自動変換が先の説明通りの動作ならば、この時に仮名レイヤの内容が、自動変換によりテキストレイヤに反映されてもおかしくありません。

実は、この修正作業のように、元々ユーザが明示的に入力したレイヤの段落内容を自動変換で上書 きしてしまわないように、ユーザが入力や編集を行った段落のレイヤには、変換元属性が付けられま す。段落のレイヤにこの変換元属性が付いていると、他のレイヤの該当する段落への入力や編集に よる自動変換で上書きされないようになります。変換元属性の付いている段落は文字が黒い色で画 面に表示され、変換元属性の付いていない段落は文字が青い色で画面に表示されるので、容易に 識別できます。また、編集対象段落のレイヤの変換元属性値は常にステータスバーに「変換元:ON」 もしくは「変換元:OFF」の形式で表示されます。

「テキストレイヤ 通し1頁1頁2行1桁1段落主日副英2級 変換元ON 新頁.OFF 行頭0段落頭0行末0 段落スタイルなし点

段落に設定された変換元属性を変更したい場合には、変更したい段落全体をマウスドラッグもしくは シフト+下矢印キーで選択したうえで、[点訳]-[段落変換元属性]を選択してください。このメニュー 項目は、選択する度に変換元属性をオン・オフの間で切り替えます。また、Ctrl+Mのキー入力でも変 換元属性を切り替えることができます。また Ctrl+Uのキーを入力すると、無条件に変換元属性をオフ にできます。なおカーソルのある段落は最初から選択状態になっているので、カーソルのある段落だ けを変更する場合は選択操作は不要です。

変換元属性の変更機能は、たとえば BES 等の点字データを読み込んで、テキストレイヤまたは仮名 レイヤで修正して、その結果を点字レイヤに反映させたい場合等に必要となる機能です。BES 等の 点字データを読み込むと変換元属性は点字レイヤに設定されます。このままでは他のレイヤでの編 集は点字レイヤには反映されません。点字レイヤのうち、修正したい段落の変換元属性をオフにした 上で、他のレイヤで修正すると、点字レイヤの対応する段落に点訳結果が挿入されます。なお、点字 レイヤで直接修正する場合には変換元属性をオフにする必要はありません。

2.4.10 点訳仮名訳規則

点字には言語や目的に応じた様々な点字体系があり、一つの点字体系の中に別の点字体系を含めることができます。EXTRA for Windows Version 5.1 では基本となる点字体系を主言語、その中に含まれる(可能性のある)点字体系を副言語と呼んでいます。EXTRA for Windows Version 5.1 で使用できる点字体系の組み合わせは次の通りです。文書を点訳あるいは仮名訳する際にはこの組み合わせのいずれかを用います。この規則を「点訳仮名訳規則」と呼びます。

主言語	副言語	行ガイド内の略記
日本語	英語1級	J-E1
英語1級	日本語	E1–J
日本語	英語2級	J-E2
英語2級	日本語	E2–J
日本語	情報処理	J–JC
情報処理	日本語	JC-J
日本語	北米情報処理	J-NC
北米情報処理	日本語	NC-J

この表の3番目の列は後述する行ガイド内で表示スペース節約のために使われる略記法です。

EXTRA for Windows Version 5.1 では、点訳仮名訳規則を文書全体に対する設定と、各段落ごとの2 段階で設定できます。文書全体の点訳仮名訳規則を文書点訳仮名訳規則、段落ごとの点訳仮名 訳規則を段落点訳仮名訳規則と呼びます。

文書点訳仮名訳規則は、[点訳]-[文書点訳仮名訳規則]のメニューを選択して表示される[文書点訳 仮名訳規則]ダイアログで設定します。

各段落ごとの点訳仮名訳規則は、[点訳]-[段落点訳仮名訳規則]のメニューを選択して表示される [段落点訳仮名訳規則]ダイアログで設定します。現在カーソルの置かれている段落、もしくは選択さ れている段落の点訳仮名訳規則が設定できます。このダイアログの[文書点訳仮名訳規則を使用]を 選択すると段落に対して固有に設定した点訳仮名訳規則が解除され、[文書点訳仮名訳規則]ダイア ログで設定された値が使われます。

2.4.11 行ガイド

レイヤ編集領域の各行の左側に栞(しおり)、段落番号、変換先、種別などの情報が順番に表示されています。この部分を行ガイドと呼びます。



行ガイドとして表示する内容は、[設定]-「環境設定]メニューを選択すると表示される、[環境設定]ダイ アログの[表示]タブの[行ガイド表示]グループ内のチェックボックスで指定できます。表示が可能な項 目には、栞、頁番号、行番号、段落番号、点訳仮名訳規則、変換先、種別があります。

変換先表示は、その段落に文書を入力した場合にどのレイヤに自動変換結果が出力されるのかを 示すものです。例えば、変換先に「→仮点」と表示されている場合には、仮名レイヤと点字レイヤに自 動変換結果が出力されることを表し、仮名レイヤと点字レイヤには変換元属性が付いていないことを 示します。

「テキストレイヤ」「仮名レイヤ」「点字レイヤ」の変換先略記として、それぞれ「テ」「仮」「点」が使われます。

変換先略記	変換先
テ	テキストレイヤ
仮	仮名レイヤ
点	点字レイヤ

2.4.12 クリップボード

クリップボードを使うと、他のアプリケーションからテキストデータを貼り付けたり、逆に他のアプリケーションに対してテキストデータを貼り付けられます。

クリップボードにデータを送るには、あらかじめ選択操作で送り元の領域を指定します。次に、[編集]-[コピー]メニューを選択すると、選択範囲の文字列がクリップボードに送られます。代わりに[編集]-[切り取り]メニューを選択すると、選択範囲の文字列がクリップボードに送られる点は変わりませんが、同時に選択範囲が削除されます。クリップボードの文字データをカーソル位置に貼り付けるには、[編集]-[貼り付け]のメニューを選択します。以上の操作を、それぞれ Ctrl + C、Ctrl + X、Ctrl + Vのキー入力によって行うこともできます。なお点字レイヤの文字列をコピーすると、点字を NABCCコードで表現した内容がクリップボードに転送されます。

2.4.13 削除

文字を削除するには、Back Space あるいは Delete キーを使用します。Back Space キーはカーソルの直前の1字を削除します。一方 Delete キーはカーソルの置かれた文字を削除します。

あらかじめ選択操作によって範囲選択されていると、Back Space キー、Delete キーの入力によって 選択された範囲が削除されます。選択範囲の削除は、[編集]-[削除]のメニューを選択しても行えま す。

範囲が選択された状態で文字入力を行うと、選択範囲が削除された上で入力した文字が挿入されます。これも一種の削除操作です。

2.4.14 検索、置換

文書の中から文字列を検索するには、[編集]-[検索]のメニューを選択し、[検索]ダイアログを開きます。

検索	
検索文字列(S):	
▼ 大文字と小文字を区別する(2)	_検索方向 ○ 上へ(型) ○ 下へ(型)
次候補(N)	検索終了(E)

検索文字列を入力し、[次候補]ボタンを押すと、現レイヤの中からカーソル位置を起点に検索が行われます。見つかった文字列は選択表示されます。さらに、[次候補]ボタンを押すと再度検索が行われます。なお、ヘッダ・フッタ内や段落スタイルによって自動生成された文字列は検索できないので注意してください。

検索		×
検索文字列(S): 1: 1: <u>-</u>		
	検索方向 ○ 上へ(U) (○ 下へ(D)	
次候補(<u>N</u>)	_ 検索終了(E)	

点字レイヤにカーソルがある時には、[検索]ダイアログの検索文字列フィールドにはテキストの代わり に点字を入力します。入力には点字レイヤで使用しているのと同じ点字入力方法が使用できます。 点字入力フィールドは他にも[置換]ダイアログ、ヘッダ・フッタ関連のダイアログでも使われています。 これらの点字入力フィールドはすべて点字レイヤで使用しているのと同じ点字入力方法を使います。 文書の中の文字列を検索し、文字列を置換するには、[編集]-[置換]のメニューを選択し、[置換]ダイ アログを開きます。

置換
検索文字列(<u>S</u>):
置換文字列(<u>R</u>):
検索方向 ▼ 大文字を小文字を区別する(C) ○ 上へ(U) ○ 下へ(D)
次候補(N) 置換(R) 一括置換(A) 置換終了(E)

検索文字列と、置換文字列を指定し、[次候補]ボタンを押すと検索が行われます。文字列が見つかると、文書中の該当文字列が選択表示されると同時に、[置換]ボタンが有効になります。この状態で、 [置換]ボタンを押すと文字列の置換が行われます。引き続いて別の候補を検索置換するには、[次候補]ボタンを押して候補が見つかったら、[置換]ボタンを押すという手順を続けます。文書中の該当文 字列を一括して置換するには、[一括置換]のボタンを押します。

なお、ヘッダ・フッタ内や段落スタイルによって自動生成された文字列については検索と同様に置換機能の対象外です。

2.4.15 元に戻す

文書に対する全ての編集操作は取り消して直前の状態に戻すことができます。取り消しの操作を「元 に戻す」と呼んでいます。また、元に戻す操作を取り消すこともでき、この操作を「やり直し」と呼んで います。

元に戻すには、[編集]-[元に戻す]メニューを選択するか、Ctrl+Zのキーを入力します。やり直しを行うには、[編集]-[やり直し]メニューを選択するか、Ctrl+Yのキーを入力します。

EXTRA for Windows Version 5.1 は、文書の編集開始時からの全ての編集操作を記録しておき、必要があれば全ての操作を一つずつ遡って元に戻せる設計となっています。ただし元に戻すための情報は多くのメモリを使用するので、メモリの少ないパソコンをご利用の場合には、編集取り消しのできる回数を制限して使用することをお勧めします。元に戻すための情報の制限に関する設定については3章の[環境設定]ダイアログの[元に戻す]タブの解説を参照してください。

EXTRA for Windows Version 5.1 は、元に戻すための情報を文書情報と一緒にファイル(拡張子 exf2)に保存しておき、再度その文書を開いたときに、以前の編集内容を元に戻すことができます。元 に戻す情報をファイルに保存すると exf2 ファイルが大きくなります。元に戻すための情報をファイル に保存しないようにしたり、ファイルの元に戻すための情報を読み込まないようにするには、3章の[環 境設定]ダイアログの[ファイル]タブの解説を参照してください。なお、EXTRA for Windows Version 3/4 で保存した拡張子 exf ファイルの元に戻すための情報は、EXTRA for Windows Version 5.1 の元 に戻すための情報とは互換性がないため、exf ファイル開いた場合にはファイルに保存されていた元 に戻すための情報は読み込まれません。

2.4.16 **頁レイアウト**

EXTRA for Windows Version 5.1 では、新規編集時の1頁の行数、カラム数の既定値は、テキストレイヤ、仮名レイヤがそれぞれ 60 行 74 カラム、点字レイヤが 18 行、32 カラムです。

この数値を変更するには、[設定]-[頁レイアウト]メニューを選択すると表示される、[頁レイアウト設定] ダイアログで値を変更します。

頁レイアウト設定	X
_「 テキストレイヤ(①―――	
行数(1): 🚺 🛄 🕂 行	カラム数(©): 74 🕂 カラム
仮名レイヤ(K)	
行数(<u>M</u>): 60 ÷ 行	カラム数(①): 74 🕂 カラム
点字レイヤ(B)	
行数(№): 18 18 17	カラム数(E): 32 📩 カラム
ОК	キャンセル

2.4.16.1 新規編集時に頁レイアウトを指定するには

新規編集時に頁レイアウトを指定するには、[ファイル]-[新規ウィザード]メニューを選択します。

新規ウィザード: 点訳と頁レイアウトの指定	
新規文書を作成します。 点訳仮名訳規則と頁レイアウトの指定方法を選択してください。	新
作成方法	
次へ(N) > キャ	ンセル

[新規ウィザード]で新たな文書を作成するのに2通りの方法が用意されています。1つはひな型の文書を選択する方法、もう一つは点訳仮名訳規則と、頁レイアウトをそれぞれ指定する方法です。頁レイアウトを指定するには[新規に点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定]を選択し、[次へ]ボタンを押します。[新規ウィザード:点訳仮名訳規則を指定]ダイアログが表示されるので、ここで点訳仮名訳規則を指定した後、[次へ]ボタンを押します。

新規ウィザード:点訳仮名訳規則を指定		
新規文書を作成します。 点駅仮名訳規則を指定してください。		新
点訳仮名訳規則		
○ 日本語·英語1級(1)	○ 英語1級·日本語(2)	
○ 日本語·英語2級(3)	○ 英語2級・日本語(4)	
○ 日本語・情報処理(5)	○ 情報処理·日本語(6)	
○ 日本語·北米情報処理(7)	○ 北米情報処理·日本語(8)	
	< 戻る(P) 次へ(N) > キ	+ンセル

[新規ウィザード: 頁レイアウトを指定]ダイアログが表示されるので、ここで新規の文書で使用したい頁 レイアウトを指定します。[作成]ボタンを押すと、指定した点訳仮名訳規則と頁レイアウトで新規文書 が作られます。

2.4.17 タブ送り

テキストレイヤと仮名レイヤでは Tab キーを入力するとタブ送りされます。点字レイヤではタブ送りは 使用できません。タブ送りは複数カラムのスペースとして解釈されます。

文書タブ送り設定	
タブ送り(①:	<u>∎.</u> . カラム
設定	キャンセル

[設定]-[文書タブ送り]メニューを選択して表示される[文書タブ送り設定]ダイアログで、文書全体に対して既定値として適用されるタブ送りのカラム数を設定できます。

段落タブ送り設定	X
タブ送り(①): フラム	
設定 設定解除(<u>C</u>) キャ	·ンセル

特定の段落に対して他と異なるタブ送りを指定する場合には、[設定]-[段落タブ送り]のメニューを選択して表示される[段落タブ送り設定]ダイアログでタブ送りのカラム数を設定します。[指定解除]のボタンを押すと、現在の段落に指定されている固有のタブ送りの指定が解除され、[文書タブ送り設定] ダイアログで指定した文書全体に対して適用される値が使われます。

2.4.18 段落新頁属性

新しい頁から章の始まりを書き始めたいといった場面で、複数回 Enter キーを入力して頁の先頭に 段落を移動する方法がよく行われます。その段落より前の文書内容に変更を加えると、行が増減し、 頁の先頭位置に置きたかった段落の位置がずれてしまいます。

このような場合に、段落に対して新頁属性を設定すると、その段落が常に頁の先頭に来るようにレイ アウトされます。新頁属性を段落に設定するには、あらかじめ設定したい段落にカーソルを移動して おき、[設定]-[段落新頁属性]のメニューを選択するか Ctrl+Enter のキーを押します。新頁属性が設 定されると段落が既に頁の先頭に無いと次頁の先頭に移動します。新頁属性を付けた**1 段落前の**

段落末がアルファベットのPを模した Pのマークになります。新頁属性の効果は3つのレイヤに同時に適用されます。

テキストレイヤ 通し1頁 1頁 2行 1桁 1段落 主日 副英2級 変換元ON 新頁OFF 行頭0 段落頭0 行末0 段落スタイルなし 点

段落に新頁属性が付いているかどうかは、ステータスバーに「新頁:ON」あるいは「新頁:OFF」と表示されているかどうかで区別できます。また、[設定]-[段落新頁属性]のメニューを表示した時にチェック マークが付いていれば、カーソル位置の段落に新頁属性が付いています。

新頁属性を解除するには、新頁属性の付いた段落にカーソルを置き、[設定]-[段落新頁属性]のメニューを選択するか Ctrl+Enter のキーを押します。

2.4.19 インデント

常に、行頭や行末に指定文字数分のスペースを設けたい場合にはスペースキーを押してスペースを 挿入するのではなく、インデント(字下げ)機能を使うと便利です。特定の段落に対してインデントを指 定するには、[設定]-[段落インデント]のメニューを選択して表示される[段落インデント設定]ダイアロ グでインデントの値を設定します。



インデントの設定項目は、[段落頭インデント]、[行頭インデント]、[行末インデント]の3つです。段落 の先頭行の左には[段落頭インデント]で指定したカラム分のスペースが空けられます。段落が1行に 収まらず2行目以降に渡る場合には、2行目以降の行の左に[行頭インデント]で指定したカラム分の スペースが空けられます。段落の行末には、段落の先頭行、2行目以降にかかわらず[行末インデン ト]で指定したカラム分のスペースが空けられます。インデントの効果は3つのレイヤに同時に適用さ れます。

段落スタイルや目次にも[段落頭インデント]、[行頭インデント]、[行末インデント]の設定項目がありま すが、動作は段落インデントと同様です。

[段落インデント設定]ダイアログの[設定解除]ボタンを押すと、個別に段落に対して設定されていたインデントが解除されます。

2.4.20 段落スタイル

EXTRA for Windows Version 5.1 では段落スタイルの機能が用意されています。段落にスタイルを付けることで、豊富な段落表現が実現できます。サポートされている段落スタイルは次の通りです。

- 右寄せ
- 中央揃え
- タイトル
- 見出し1
- 見出し2
- 見出し3
- 見出し4
- リスト1
- リスト2
- リスト3
- 水平線

2.4.20.1 右寄せ

[右寄せ]スタイルは段落内のテキストを頁の右に寄せて配置するのに使用します。[右寄せ]スタイル を適用するには、適用したい段落にカーソルを移動しておき、[設定]-[段落スタイル]-[右寄せ]メ ニューを選択するか、Ctrl+Rのキーを入力します。

2.4.20.2 中央揃え

[中央揃え]スタイルは段落内のテキストを頁の中央に配置するのに使用します。[中央揃え]スタイル を適用するには、適用したい段落にカーソルを移動しておき、[設定]-[段落スタイル]-[中央揃え]メ ニューを選択するか、Ctrl+Shift+Cのキーを入力します。

2.4.20.3 タイトル

[タイトル]スタイルを設定すると、該当段落をタイトルとして表示します。[タイトル]スタイルを適用するには、適用したい段落にカーソルを移動しておき、[設定]-[段落スタイル]-[タイトル]メニューを選択するか、Ctrl+Shift+Eのキーを入力します。

タイトル段落スタイル設定	×
段落頭インデント(P): 🔲 🕂 字(マス)	現段落に適用(A)
行頭インデント(B): 12 🕂 字(マス)	既定値に戻す(R)
行末インデント(L): 📃 💼 🕂 字(マス)	既定値として設定(D)
	キャンセル

[タイトル段落スタイル設定]ダイアログが表示されます。[現段落に適用]ボタンを押すと、現在の段落に、[タイトル]スタイルとして、現在選択されている段落頭インデント、行頭インデント、行末インデントの値が設定されます。

ダイアログ内のインデントの値を変更せずに[現段落に適用]ボタンを押すと、規定値の[タイトル]スタ イルとして設定されます。

ダイアログ内のインデントの値を変更して[現段落に適用]ボタンを押すと、現段落のみの特有の[タイトル]スタイルとして設定されます。

ダイアログ内のインデントの値を新しい既定値とするには、[既定値として設定]ボタンを押します。これによって、既定値の[タイトル]スタイルとして設定された全ての段落にインデントの新しい規定値が反映されます。

ダイアログ内のインデントの値を既定値に戻すには、[既定値に戻す]ボタンを押します。このボタンの 効果は、ダイアログ内のインデントの値が既定値にもどるだけで、実際に[現段落に適用]のボタンを 押さない限り、段落への設定はなされません。

[既定値として設定]、[既定値に戻す]ボタンの使い方は、その他のスタイル設定ダイアログでも同様です。

2.4.20.4 見出し

EXTRA for Windows Version 5.1 では[見出し 1]、[見出し 2]、[見出し 3]、「見出し 4」の4種類の見出しスタイルをサポートしています。それぞれ、大見出し、中見出し、小見出し、最小見出しとして用います。見出しとして設定した段落は、目次の項目として参照できるようになります。

見出しスタイルを適用するにはあらかじめ適用したい段落にカーソルを移動しておきます。[見出し1] スタイルを設定するならば、[設定]-[段落スタイル]-[見出し1]メニューを選択するか、Ctrl+Shift+1の キーを入力します。[見出し2]スタイルを設定するならば、[設定]-[段落スタイル]-[見出し2]メニュー を選択するか、Ctrl+Shift+2のキーを入力します。また、[見出し3]スタイルを設定するならば、[設 定]-[段落スタイル]-[見出し3]メニューを選択するか、Ctrl+Shift+3のキーを入力します。[見出し4] スタイルを設定するならば、[設定]-[段落スタイル]-[見出し4]メニューを選択するか、Ctrl+Shift+4の キーを入力します。すると、各見出しに対応した見出し設定ダイアログが表示されます。

見出し1段落スタイル設定	
段落頭インデント(P): 🧰 🕂 字(マス)	現段落に適用(A)
行頭インデント(B): 12 🕂 字(マス)	既定値に戻す(<u>R</u>)
行末インデント(1): 📃 💼 字(マス)	既定値として設定(D)
□ 通し番号開始(2):	
前置文字列②:	キャンセル
※前置文字列内の数字は各見出しレベルの通し番号に置き換わり	ます。

この画面は[見出し1 段落スタイル設定]ダイアログです。見出しの段落に対して適用するインデントと 前置文字列を指定し、[現段落に適用]ボタンを押すと、段落に見出しのスタイルが適用されます。

前置文字列は段落の頭に自動的に付加される文字列です。プルダウンリストから適切な値を選択して使用することもできますし、ユーザが文字列を直接入力することもできます。前置文字列中に見出しレベルの半角数字(見出し1なら1,見出し2なら2,見出し3なら3,見出し4なら4)を記述すると、その部分が通し番号(連番)として解釈されます。

2.4.20.5 リスト(箇条書き)

EXTRA for Windows Version 5.1 では[リスト1]、[リスト2]、[リスト3]の3レベルのリスト段落スタイルを サポートしています。リストは箇条書きを表現するのに使用するスタイルです。[リスト2]の段落スタイ ルは[リスト1]のスタイルが適用された複数の段落中で、リストをインデントする目的で使用します。[リ スト3]はさらに[リスト2]のスタイルが適用された複数の段落中で、さらにリストをインデントする際に用 います。

リストスタイルを適用するにはあらかじめ適用したい段落にカーソルを移動しておきます。複数の段落 を一度に同じリストのスタイルに設定する場合には、その範囲を選択しておきます。[リスト1]スタイル を設定するには、[設定]-[段落スタイル]-[リスト1]メニューを選択するか、Ctrl+Shift+Lのキーを入力 します。[リスト2]スタイルを設定するには、[設定]-[段落スタイル]-[リスト2]メニューを選択します。[リ スト3]スタイルを設定するには、[設定]-[段落スタイル]-[リスト3]メニューを選択します。すると、各リス トスタイルに対応したリスト段落スタイル設定ダイアログが表示されます。

リスト1 殺落スタイル設定	
段落頭インデント(P):	現段落に適用(<u>A</u>)
行頭インデント(图):	既定値に戻す(R)
行末インデント(山): 🔽 💼 🕂 字(マス)	
☐ 通U番号開始(S):	MALECO GAALE
前置文字列②: ▼	キャンセル
※前置文字列内の数字は各リストレベルの通し番号に置き換わりま	.च.

この画面は[リスト1 段落スタイル設定]ダイアログです。段落に対して適用するインデントと前置文字 列を指定し、[現段落に適用]ボタンを押すと、段落にリストのスタイルが適用されます。

前置文字列は見出しスタイルと同様に段落の頭に自動的に付加される文字列です。プルダウンリストから適切な値を選択して使用することもできますし、ユーザが文字列を直接入力することもできます。 前置文字列中に見出しレベルの数字(リスト1なら1,リスト2なら2,リスト3なら3)を記述すると、その 部分が通し番号(連番)として解釈されます。つまり、前置文字列に通し番号用の数字を入れれば「番 号付きリスト」となり、数字を入れなければ「番号無しリスト」になります。

リストスタイルでは見出しと同様に開始通し番号を設定できます。

2.4.20.6 水平線

EXTRA for Windows Version 5.1 には[水平線]の段落スタイルが用意されています。このスタイルを 用いると、簡単に水平線を引くことができます。[水平線]スタイルを適用するには、あらかじめ適用し たい段落にカーソルを移動しておきます。次に、[設定]-[段落スタイル]-[水平線]メニューを選択する か、Ctrl+Shift+Hのキーを入力します。すると[水平線段落スタイル設定]ダイアログが表示されます。

水平線段落入タイル設定	\mathbf{X}
段落頭インデント(P): □ □ ÷ 字(マス)	現段落に適用(<u>A</u>)
行末インデント(1): 🔽 💼 字(マス)	既定値に戻す(B)
	既定値として設定(型)
水平線パターン 25:25:2525 ▼	キャンセル

段落頭インデント、行末インデント、水平線パターンを指定し、[現段落に適用]ボタンを押すと、カー ソルのある段落に[水平線]段落スタイルが適用されます。なお、[水平線]段落スタイルが適用されると 段落内の文字列は全て削除されます。

2.4.20.7 スタイルの解除

段落スタイルを解除するには、あらかじめ解除したい段落にカーソルを移動しておき、[設定]-[段落 段落書式の解除]メニューを選択するか、Ctrl+Qもしくは Ctrl+Space のキーを入力します。

2.4.21 属性とレイヤ

これまでに説明したように EXTRA for Windows Version 5.1 には様々な属性や段落スタイルの機能 があります。どの属性が、文書の全レイヤに設定可能なのか、段落の全レイヤに設定可能なのか、段 落の個別のレイヤに設定可能なのかについては、EXTRA for Windows Version 5.1 を使いこなすた めのポイントです。次の表に、それぞれの属性が何を対象に設定できるかをまとめましたので、参考 にしてください。

属性の種類	文書全体	段落	段落
レイヤ	全レイヤ	全レイヤ	個別レイヤ
変換元	×	×	0
点訳仮名訳規則	0	0	×
インデント	×	0	×
タブ送り	0	0	×
新頁	×	0	×
段落スタイル	×	0	×

2.4.22 ヘッダ

EXTRA for Windows Version 5.1 では編集中の文書にヘッダやフッタを設定できます。ヘッダやフッタの内容は全頁、偶数頁、頁固有の3段階で内容を設定できます。全頁は文書の始めから終わりまで通して適用されます。偶数頁は偶数の頁のみに適用されます。頁固有は特定の頁あるいは特定の頁範囲に対して適用されます。頁固有の設定内容は全頁や偶数頁の設定内容に優先され、偶数頁の設定内容は全頁の設定内容に優先されます。

ヘッダは頁の一番上の行に配置され、フッタは頁の一番下の行に配置されます。点字の文書では フッタはあまり用いず、専らヘッダを使用します。以下の説明では特別の断りがない限りフッタに関し ては言及しませんが、基本的にヘッダと同じ機能がフッタに関しても提供されると考えてください。

ヘッダの記載内容は編集画面のヘッダ行もしくはフッタ行にカーソルを移動して編集できます。編集 操作は本文とほとんど変わりませんが、4 つの制限事項があります。1 つめの制約はカーソルがグ レーの領域に置かれている状態では入力や削除が行えない点です。ヘッダ・フッタの内容が空の場 合には行全体がグレーになっています。文字の入力はカーソルを行頭に移動した後に行ってくださ い。2 つめの制約は、ヘッダ行、フッタ行に入力された内容が行幅を超えた場合には、はみ出した部 分は頁のどこにも表示されなくなる点です。3 つめの制約は、ヘッダ行、フッタ行は検索・置換操作の 対象外である点です。4 つめの制約はヘッダ行、フッタ行にはインデントや段落スタイルなどの段落 属性を設定できない点です。以上の制限を除いてヘッダ・フッタの内容は通常の本文と同様に編集 できます。

2.4.22.1 全頁ヘッダ

全頁ヘッダの内容は、[ヘッダ]-[全頁ヘッダ]メニューを選択して表示される[全頁ヘッダ設定]ダイア ログで設定します。

全頁へ。	外設定			
点訳仮 ┌ テキ2	名訳規則(L): <mark>文書点訳仮</mark> : ストレイヤ(T)	名訳規則(日本語・英語2%	Ŋ _ 頁番号表示(P): 右端 _	
	▼ 表示する(<u>H</u>)		□ 変換元(S)	
内容	:(<u>A</u>):			
- 仮名l	ノイヤ(<u>K</u>)		一 赤(先二/c)	
内容	▼ 表示 9 つ(日) :(A):		ј жжлы) 	
- 占字	〜 / /イヤ(B)			
	▼ 表示する(出)		□ 変換元(S)	
内容	(<u>A</u>):			
		設定(U)	キャンセル	

各レイヤの[表示する]のチェックボックスがオンに設定されていると、頁にそれぞれのヘッダが表示されます。規定値では各レイヤのヘッダーは全て表示するようになっています。[表示する]のチェックを外したレイヤのヘッダは表示されなくなります。

頁番号表示を、[無し]以外に指定するとヘッダに頁番号が表示されます。頁番号表示は次の中から 選択します。

- 無し
- 右端
- 左端
- 右端下がり数字
- 左端下がり数字
- 右端「モク」を前置
- 左端「モク」を前置

点字の文書では通常ヘッダの右端に頁番号を振ります。また、目次の頁ではヘッダの右端に下がり 数字で頁番号を振ったり、「モク」の2文字を前置して頁番号を付けます。

各レイヤのヘッダ内容には、ヘッダに表示する文字列を指定します。全頁のヘッダ部分にここで指定 した文字列が表示されます。ここで指定した内容の文字列は各レイヤの編集画面でヘッダにカーソ ルを移動して編集できます。

ヘッダで使われる頁番号は[設定]-[文書開始頁]のメニューを選択すると表示される、[文書開始頁設定]ダイアログで設定します。開始頁番号として0以下の番号を指定すると、0頁以下の頁のヘッダには頁番号を表示しません。表紙や目次等に頁番号を振りたくない場合に便利です。

点訳仮名訳規則はヘッダに対する点訳仮名訳規則を指定します。各レイヤの変換元のチェックボックスはそのレイヤに入力した内容を元に別レイヤに点訳もしくは仮名訳を行う場合にオンに指定します。

なお、仮名レイヤのヘッダ、フッタは、本文のように漢字の入力を制限することはできません。しかし仮 名レイヤに漢字を入力しても点字への変換はできないので、仮名レイヤのヘッダ、フッタには漢字を 入力しないでください。

2.4.22.2 偶数頁ヘッダ

偶数頁ヘッダは、偶数頁に対して設定されるヘッダです。偶数頁ヘッダを設けると通し頁番号における偶数頁については全頁ヘッダで指定した内容ではなく[偶数頁ヘッダ設定]で指定した内容が表示されます。偶数頁ヘッダを作成するには、[ヘッダ]-[偶数頁ヘッダ]のメニューを選択し[偶数頁ヘッダ設定]ダイアログを表示します。

偶赦頁ヘッダ設定	
点訳仮名訳規則(L):日本語・英語2級 - テキストレイヤ(I)	▲ 頁番号表示(P): 右端
▼ 表示する(<u>H</u>)	厂 変換元(S)
内容(A):	
- 仮名レイヤ(近) - 反名レイヤ(近)	厂 変換元(S)
内容(<u>A</u>):	
点字レイヤ(日)	- + 0 - (2)
▼ 表示する(出) 内容(A):	▼ 変換元(S)
設定(山) 削除	(E) キャンセル

[偶数頁ヘッダ設定]ダイアログで設定できる項目は[全頁ヘッダ設定]ダイアログと同じものですが、設定した内容が偶数頁に適用される点が異なります。各項目に値を入力した後、[設定]ボタンを押すと 偶数頁ヘッダが作成されます。一度作成した偶数頁ヘッダを削除したい場合には、[偶数頁ヘッダ設定]ダイアログを再度表示し[削除]ボタンを押してください。

両面印刷のできる点字プリンタに出力する場合などで、表面だけヘッダを付け裏面にはヘッダを付け ない点字文書を作成することがあります。EXTRA for Windows Version 5.1 では偶数頁ヘッダの機能 を使ってこのような点字文書を作成できます。表面だけヘッダを付け裏面にはヘッダを付けない点字 文書にするには、[ヘッダ]-[偶数頁ヘッダ]のメニューを選択し[偶数頁ヘッダ設定]ダイアログを表示 し、点字レイヤの[表示する]のチェックボックスをオフにした後に[設定]ボタンを押して、偶数頁ヘッダ を作成します。すると、点字レイヤの裏面に相当する偶数頁のヘッダは表示されなくなり、表面に相 当する奇数頁に関しては全頁ヘッダの内容が表示されるようになります。

2.4.22.3 頁固有ヘッダ

特定の頁だけ、あるいは特定の頁範囲のみ、全頁ヘッダとは別のヘッダ内容を設けたいことがありま す。目次だけヘッダの内容を変えたい場合、章ごとに個別のヘッダ内容にしたい場合などが該当し ます。このような場合には頁固有ヘッダを作成します。頁固有ヘッダを作成するには、頁固有ヘッダ を設定する頁にカーソルを移動したうえで、[ヘッダ]-[頁固有ヘッダ]メニューを選択し、[頁固有ヘッ ダ新規作成]ダイアログを表示します。

貢固有ヘッダ新規作成
点駅仮名駅規則(L): 日本語・英語2級
開始通し頁(S): 4 → 繰り返し頁数(R): 1 → 万 表示頁番号指定(D):
▼ 表示する(H) 「 変換元(S)
内容(<u>A</u>):
仮名レイヤ(L)
開始通し頁(S): 4 - 繰り返し頁数(B): 1 - 万 表示頁番号指定(D):
▼ 表示する(出) 「 変換元(S)
内容(<u>A</u>):
点字レイヤ(B)
開始通し頁(S): 11 ÷ 繰り返し頁数(B): 1 ÷ □ 表示頁番号指定(D):
▼ 表示する(出) 「 変換元(S)
内容(A):
新規(U) 削除(E) キャンセル

[頁固有ヘッダ新規作成]ダイアログで設定できる項目は[全頁ヘッダ設定]ダイアログの項目に加えて、 各レイヤに[開始通し頁]、[繰り返し頁数]、[表示頁番号指定]の3つの項目があります。項目に値を 設定した後、[新規]ボタンを押すと頁固有ヘッダが作成されます。

頁固有ヘッダを修正するには、頁固有ヘッダを設定した頁にカーソルを移動したうえで、[ヘッダ]-[頁固有ヘッダ]メニューを選択し、[頁固有ヘッダ変更]ダイアログを表示します。必要な変更を行い [変更]ボタンを押してください。

頁固有ヘッダを削除するには、頁固有ヘッダを設定した頁にカーソルを移動したうえで[頁固有ヘッ ダ変更]ダイアログを表示し、[削除]ボタンを押してください。

[開始通し頁]は、頁固有ヘッダを始める通し頁番号です。[繰り返し頁数]には同じ頁固有ヘッダを何 頁分連続して設けるかを指定します。通し頁番号は、文書開始頁の設定([設定]-[文書開始頁]メ ニューで設定)によらない、文書の頭の頁から順番に 1, 2, 3 と数えた頁番号です。

<u>表示頁番号指定</u>

[表示頁番号指定]は途中から文書の表示頁番号を変更したい場合に、新たに指定しなおす頁番号 を設定する項目です。[表示頁番号指定]のチェックボックスをオンにすると、次の画面のように、[表示 頁番号指定]の右側にそれまで隠れていた頁番号の設定フィールドが表示されるようになります。

百固有ヘッダ新規作成
点駅仮名駅規則(1)、日本語・英語2級 ■ 頁番号表示(P)、右端「モク」を前置 ■
開始通し頁(S): 2 → 繰り返し頁数(R): 1 → マ表示頁番号指定(D): 1 →
▼ 表示する(H)
内容(A): 目次
仮名レイヤ(K)
開始通し頁(S): 2 → 繰り返し頁数(R): 1 → 区表示頁番号指定(D): 1 →
▼表示する(出) 「 変換元(S)
内容(A): もくじ
「点字レイヤ(B)
開始通し頁(S): 4 → 繰J返し頁数(R): 1 → 区表示頁番号指定(D): 1 →
マ表示する(出) □ 変換元(S)
内容(A): J: I:
新規(山)

表示頁番号を指定すると、この頁以降の頁番号は指定した表示頁番号を開始頁番号とする番号になります。

2.4.23 栞

栞(しおり)は段落の先頭に対して設定する目印です。栞を登録しておくと、目的の場所にすばやく移動できます。栞の情報は、exf2もしくは exfの文書ファイル形式には保存されるのでファイルを開きなおしても栞情報は失われません。長い文書の場合には、各章の頭等に栞を登録しておくと便利です。

栞を登録するには、登録したい段落にカーソルを置き、[移動]-[栞登録]メニューを選択し、[栞登録] ダイアログを表示します。

菜登錄	
栞名称(N):	
ОК	キャンセル

来名称に登録したい名前を入力し、[OK]ボタンを押すと、栞の登録が完了します。名前を付けずに 栞を作成することもできますし、すでに存在する栞と同名の名前を付けることもできます。すでに栞が 付いている段落に対して再度別の名前の栞を設定すると、同じ段落に二つ以上の栞を設定すること はできないため以前に同じ段落についていた栞は削除されます。

栞が登録されると、[移動]-[栞]のサブメニューに登録されている栞名称が10個まで表示されます。 栞名称のメニュー項目を選択すると、栞が登録されている段落にカーソルが移動します。

栞が10個以上登録されている場合には、[移動]-[栞一覧]のメニューを選択して、[栞一覧]ダイアロ グを表示します。一覧から、移動先を選択し、[栞位置に移動]ボタンを押すと、栞が登録されている 段落にカーソルが移動します。このダイアログで、栞名称を選択し、[栞削除]ボタンを押すと、選択し た栞が文書から削除されます。

栞─覧	×
栞(S): 第1章 カウンセリング 第2章 デイケア 第3章 通所サービス	
葉位置に移動(M) 葉削除(D) 閉じる(C)	

栞を設定すると、編集ウィンドウの栞が設定された段落の行ガイドの一番左側には、栞の絵が表示されるようになります。
2.5 ファイルの保存と読み込み

EXTRA for Windows Version 5.1 では様々なファイル形式を取り扱うことができます。ここでは、ファイルの保存と読み込みについて説明します。

2.5.1 exf2 ファイル形式

exf2 の拡張子のファイルは EXTRA for Windows Version 5.1 の独自ファイル型式です。exf2 ファイル は EXTRA for Windows Version 5.1 で表現できる全ての情報を保存できます。exf2 ファイルには、編 集ウィンドウに表示される 3 つのレイヤ全ての文書情報や属性情報を保存できます。exf2 は XML の 構文に従ったテキストファイルなので、他のアプリケーションで exf2 ファイルを開いて利用する応用も 可能です。

EXTRA for Windows Version 3 と Version 4 ではファイル保存形式として exf の拡張子のファイル形 式を使用していました。exf2 は exf を元に拡張したファイル形式です。EXTRA for Windows Version 5.1 では点字文書を exf のファイル型式で保存することもできますが、段落スタイルや頁固有 ヘッダな ど新たに Version 5 で追加された機能については情報を保存できません。また、その他の点字ファイ ル型式は EXTRA for Windows Version 5.1 の文書情報の一部しか保存できません。EXTRA for Windows Version 5.1 で作成した全ての文書情報を正確に保存するには exf2 ファイル形式を使用し てください。

2.5.2 ファイルを開く

EXTRA for Windows Version 5.1 では次のファイル型式の読み込みがサポートされています。

ファイル形式	拡張子
EXTRA for Windows Version 5.1	exf2
EXTRA for Windows Version 3/4	exf
テキストファイル	txt
HTML ファイル	html, htm
XML ファイル	xml
構造化点訳入力ファイル	sbtif
Microsoft Word	doc, rtf
Microsoft Word 2003	xml
Microsoft Word 2007	docx, docm
Microsoft Excel	xls
Microsoft Excel 2003	xml
Microsoft Excel 2007	xlsx, xlsm
Microsoft PowerPoint	ppt
Microsoft PowerPoint 2007	pptx, pptm
PDF	pdf
一太郎	jsd
一太郎 7	jfw
Myword 3	mwc
Myword 5	mwe
EXTRA 2001	mse
標準点字	brl
BASE	bse
コータクン	nab
BE	bet
BES	bes
ブレイルスター2	ble
ブレイルスター3	bs

新たなファイルを開くには、[ファイル]-[ファイルを開く]メニューを選択するか、Ctrl+Oのキーを入力します。[ファイルを開く]ダイアログが表示されます。

ファイルを開く					? 🗙
ファイルの場所(1):	🗀 work		•	🗢 🗈 💣 🎫	
していたつたつアイル	gubijinsou INDEX 製品マニュアル				
び デスクトップ					
אנאנדאיז דר אנאנד					
ער בארב אב א-דארב אב					
र्न २१ २७२७-७					
	ファイル名(<u>N</u>): ファイルの種類(<u>T</u>):	製品マニュアル テキストファイル (*.txt)		•	開((<u>0</u>) キャンセル

開きたいファイルの種類を選択した後、開きたいファイルを選び[開く]ボタンを押します。exf2, exf, mse 形式の点字ファイルを選択した場合には、[開く]ボタンを押した直後にファイルが開きます。

2.5.2.1 テキストファイル

テキストファイル(txt)を選択した場合には、ファイルを読み込んだ直後に点訳を行うためにどのような 点訳規則を用いるかと、頁レイアウト、テキストファイルの文字コード、以上3つの内容を指定するた めにウィザード形式のダイアログが表示されます。ひな型を指定する方法と、個別に点訳仮名訳規則 と頁レイアウトを指定する2通りの方法が用意されています。画面の指示に従って、値を入力してファ イルを開いてください。

<u>HTML</u>

HTML ファイルを開く場合もテキストファイルに準じた動作になります。HTML ファイルを開く際には見出しなどの構造情報が EXTRA for Windows Version 5.1 の段落スタイルとして読み込まれます。

構造化点訳入力ファイル(sbtif)

拡張子 sbtif の構造化点訳入力ファイルは、通常のテキストに見出しなどの文書の構造情報、ルビ情報、メタ情報などを加えた EXTRA for Windows 独自の点訳の入力用の XML ファイル型式です。 sbtif 形式のファイルを読み込むと、テキスト情報に加えて sbtif で表現された構造情報なども EXTRA for Windows に読み込め、自動点訳の際に利用できます。

2.5.2.2 テキストと点字を行同期する

ウィザードの途中で表示される[ファイルを開く:テキスト読み込み形式指定]ダイアログには[テキストと 点字を行同期する]というオプションが用意されています。このオプションをチェックしてテキストデータ を読み込むと、点字レイヤとテキストレイヤのデータが行単位で同期するような位置に改行が補われ て読み込みが行われます。

Extra for Windows Version 5 で点字と墨字を両方同時に印刷できるプリンタに印刷すると、テキストまたは仮名と点字が並記印刷されます。印刷された点字と墨字の行は段落単位で同期しながら並記印刷されます。つまり段落の始めの行は点字と墨字の内容が一致しますが、段落が1行を超える場合には、2行目以降の点字と墨字の内容が一致しなくなる問題が生じます。

テキストと点字を行同期して読み込むと、点字の各行に対して段落が生成され、生成されたテキスト レイヤと仮名レイヤの段落内容は点字の行の内容と完全に一致するようになります。テキストをこの方 法で読み込むと、本来の1つの段落が複数の段落に分割されて読み込まれるデメリットはありますが、 点字と墨字を両方同時に印刷できるプリンタに印刷した時に、各行の点字と墨字の内容が完全に一 致(同期)するようになります。

なお、テキストと点字を行同期した結果は、その後に編集を行うと点字と墨字の行同期が崩れる可能 性があります。編集後も、点字と墨字の行同期を保証する機能ではない点にご注意ください。

2.5.2.3 テキスト情報の抽出

Microsoft Word のようなテキスト情報を抽出する対象ファイルを指定した場合が該当します。具体的 には xml, doc, rtf, docx, docm, xls, xlsx, xlsm, ppt, pptx, pptm, pdf, jsd, jfw, mwc, mwe の拡張子の ファイルが該当します。

ファイルを読み込んだ直後に点訳を行うためにどのような点訳規則を用いるか、頁レイアウト、以上2 つの内容を指定するためにウィザード形式のダイアログが表示されます。ひな型を指定する方法と、 個別に点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定する2通りの方法が用意されています。画面の指示に 従って、値を入力してファイルを開いてください。

OpenXMLConverter

OpenXMLConverter のモジュールがインストールされていると、Microsoft Office Word 2007 の標準 保存型式である OpenXML(拡張子.docx もしくは.docm)のファイルを開く際に、見出しなどの文書の 構造情報、ルビ情報、メタデータ(注)などを EXTRA for Windows に読み込めます。読み込まれた追 加情報は自動点訳の際に、見出しレベルに応じたマス開けや、ルビを用いた読み情報の処理などに 利用できます。

[※]注:メタデータとは文書の著者、作成日付、キーワード、著作権情報などの文書の付加的な情報 です。

2.5.2.4 その他の点字ファイル

brl, bse, nab, bet, bes, ble, bs の拡張子の点字ファイルには点字情報のみが保管されており、テキストレイヤと仮名レイヤに該当する情報がありません。このため点字ファイルの読み込みと同時に、自動変換(仮名訳)が行われ、欠けているテキストレイヤと仮名レイヤの情報が補われます。

これらの点字ファイルを選択した場合には、ファイルを読み込んだ直後の仮名訳に、どのような仮名 訳規則を用いるかを指定するのにウィザード形式のダイアログが表示されます。ひな型を指定する方 法と、個別に指定する方法の2通りが用意されています。画面の指示に従って、値を入力してファイ ルを開いてください。なお、brlの標準点字ファイルには頁レイアウト指定の情報が無いので、この型 式のファイルを開く場合には頁レイアウトについてもウィザードの中で指定します。

2.5.3 エクスプローラから開く

EXTRA for Windows Version 5.1 はエクスプローラから2通りの方法でファイルを開けます。

2.5.3.1 ドラッグアンドドロップ

EXTRA for Windows Version 5.1 は、ドラッグアンドドロップの機能をサポートしています。エクスプローラから開きたいファイルのアイコンをドラッグし EXTRA for Windows Version 5.1 の文書ウィンドウの中にドロップすると、ドラッグアンドドロップしたファイルが開きます。サポートしている全ての点字ファイル形式、テキストファイル、テキスト情報の抽出可能な全てのファイル形式のファイルをこの操作で開けます。

2.5.3.2 エクスプローラのポップアップメニューから開く

EXTRA for Windows Version 5.1 は、エクスプローラの拡張メニューをサポートしています。エクスプローラからファイルを選択し、マウスの右ボタンをクリックする表示されるポップアップメニューに次の項目があります。

- EXTRA for Windows で開く
- EXTRA for Windows で印刷
- EXTRA for Windows で点訳

[EXTRA for Windows で開く]のメニュー項目を選択すると EXTRA for Windows Version 5.1 でファイルを開きます。

[EXTRA for Windows で点訳]の項目はテキストファイルと、テキスト情報が抽出可能なファイルが選択されている時に表示されます。このメニュー項目を選択すると、ファイルを開いて点訳した後 exf2 ファイルの形式でファイルを保存します。

[EXTRA for Windows で印刷]のメニュー項目を選択すると、即座に GUI を経由せずにファイルの内容が点字プリンタに印刷されます。

2.5.4 ファイルの保存

EXTRA for Windows Version 5.1	では次のファイル型式による保存がサポートされていま	す。
-------------------------------	---------------------------	----

ファイル形式	拡張子
EXTRA for Windows Version 5.1	exf2
EXTRA for Windows Version 3/4	exf
EXTRA 2001	mse
テキストファイル	txt
標準点字	brl
BASE	bse
コータクン	nab
BE	bet
BES	bes
ブレイルスター2	ble
ブレイルスター3	bs
テキスト形式	txt

編集中の文書を保存するには、[ファイル]-[上書き保存]あるいは、[ファイル]-[名前を付けて保存]の メニューを選択します。ファイル名が未設定で[ファイル]-[上書き保存]メニューを選択した場合や、 [ファイル]-[名前を付けて保存]メニューを選択すると、[名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。

名前を付けて保存					? 🔀
保存する場所(1):	🗀 work	•	+	🗈 💣 🎟	
していたしていたしていた。 最近使ったファイル	hii INDEX				
び デスクトップ					
אנאנד <u>א</u> ר אנאנדא					
₹1 ⊐ンピュータ					
र्न २७२७-७					
	ファイル名(<u>N</u>): ファイルの種類(<u>T</u>):	EXTRA for WINDOWS Version 5(*.ex	f2)	• •	保存(S) キャンセル

[名前を付けて保存]ダイアログの[ファイル名]には、元のファイル名+拡張子が自動的に入りますが、 元のファイル形式と異なる形式で保存する場合はファイル名の拡張子を削除してください。拡張子を 削除せずに[保存]を実行すると、元のファイル形式のままで保存されます。 テキスト形式でファイルを保存する場合には、次の[名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。

名前を付けて保存	
テキスト形式でファイルを保存します。	4
テキスト保存形式を指定してください。	<u> </u>
文字コード(Q): Shift JIS	
出カレイヤ心: 〒キスト	
保存 =	キャンセル

文字コード、改行コード、出力対象レイヤを指定して[保存]ボタンを押すとテキストファイル形式で文 書の内容が保存されます。点字レイヤを出力レイヤとして指定すると NABCC コードで点字情報が出 力されます。NABCC コードについての詳細についてはアペンディクスを参照してください。

2.5.5 文書ひな型

EXTRA for Windows Version 5.1 では、新規ウィザードの実行時や、exf2, exf, mse 以外の点字ファイルやテキスト情報の読み込み時に、ひな型と呼ぶファイルを参照しその内容を新規文書や読み込み、文書の初期設定として利用できます。システムにはあらかじめ良く利用される 40 種類の組み合わせのファイルが登録されています。

利用者が独自に作成した文書をひな型として登録することもできます。文書をひな型に登録するには [設定]-[ひな型登録]メニューを選択します。ファイル名が未設定の場合には、[ひな型保存]のダイア ログが開きます。ここで通常の exf2 ファイルの保存と同じ手順で exf2 ファイルを保存します。ファイ ルの保存後、[ひな型として保存しました。]というメッセージが表示されれば、独自文書のひな型登録 は完了です。既に編集中の文書のファイル名が設定されている場合には、[ひな型として保存しまし た。]のメッセージがすぐに表示されます。

登録したひな型を新規ウィザードの実行時に指定すれば、新規に文書を作成する際に参照される文 書内容や全ての属性設定等を、ユーザによって作られた文書ファイルの内容に適用できます。

2.6 印刷

EXTRA for Windows Version 5.1 は点字プリンタへの印刷と、一般の墨字プリンタへの印刷の両方の機能を備えています。どちらの種類のプリンタに印刷するかによって、印刷手順が異なります。

2.6.1 点字印刷

点字印刷を行うには、あらかじめ1章の「点字プリンタドライバのインストール」の手順に従ってプリン タドライバがインストールされていなければなりません。プリンタドライバのインストール方法について は1章を参照してください。 点字印刷の前に、点字プリンタの設定を行っておく必要があります。[ファイル]-[点字印刷設定]メニューを選択し、[点字印刷設定]ダイアログを表示します。はじめに、[プリンタ機種]に使用する点字プリンタの種類を指定してください。点字プリンタの種類によって、[用紙長]と[方法]の選択内容が変化します。[用紙長]と[方法]を指定した後、プリンタ名をプルダウンリストから選択します。1章でインストールした点字プリンタドライバを選択してください。[OK]ボタンを押せば点字プリンタに関する設定は終了です。

点字印刷設定		×
プリンタ機種(<u>N</u>):	NABCC (generic)	
用紙長(Y):	プリンタ既定値 💌 方法(H): 片面 💽	
プリンタ名(P):	Generic / Text Only	
ОК	テスト印刷(1) 詳細設定 キャンセ	zılı

用紙長は、次の一覧より選択します。プリンタによっては扱える用紙が異なるため、指定したプリンタの種類によって用紙長として選択できる候補は変化します。数字の意味はインチ単位の長さです。 通常、点字プリンタでは8×10インチのようにインチ単位の用紙を使用します。

- プリンタ既定値
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

方法は、次の一覧より選択します。用紙長と同様に、プリンタによっては扱える方法が異なるため、指定したプリンタの種類によって、方法として選択できる候補が変化します。

- 片面
- 手動両面
- 両面

片面は用紙の片側にのみ印字する方法です。手動両面は、一度印刷した後に、用紙を裏にして再 度印刷する方法です。両面は、用紙の表と裏の両方に印字する方法です。 点字印刷を行うには、[ファイル]-[点字印刷]のメニューを選択し、[点字印刷]ダイアログを表示します。

点字印刷	
プリンタ機種: NABCC(generic) プリンタ名: Generic / Text Only	用紙長: プリンタ既定値 方法: 片面
印刷倍酸(图):	
印刷開始頁(S): 1 📑	印刷終了頁(E): 1 📑
ОК	キャンセル

[印刷部数]、[印刷開始頁]、[印刷終了頁]を指定し、[OK] ボタンを押すと、点字印刷が始まります。

2.6.1.3 テスト印刷

点字テスト印刷	
プリンタ機種: NABCC(generic)	用紙長: プリンタ既定値
プリンタ名: Generic / Text Only	方法: 片面
印刷部数(图): 🚺 📑	□印刷バターン ◎ テストバターン1(1) ◎ テストバターン2(2)
ロル刷終了月 (2): 1 一一一 一百レイアウト(P)	○ テストバターン3(3)
行数(L): 18 📩 行 カラム	、数(©): 32 → カラム
ОК	キャンセル

[点字印刷設定]ダイアログで、[テスト印刷]ボタンを押すと、[点字テスト印刷]ダイアログが表示されます。テスト印刷機能を使用すると、点字プリンタが正しく接続されているかが確認できます。

プリンタ機種に、DOG-Multi 墨字付き、DOG-Multi 仮名付き、Emprint、Emprint 墨字付き、Emprint 仮名付き、Tiger Max/Cub/Cub Jr.のいずれかを選んだ場合には、[詳細設定]ボタンを押して、点字 プリンタ機種に応じた詳細な設定が行えます。

2.6.2.1 用紙設定

墨字印刷の前に、墨字印刷用に用紙の設定を行います。[ファイル]-[墨字用紙設定]メニューを選択 すると、[墨字用紙設定]ダイアログが表示されます。ここで、墨字印刷する用紙のサイズや、給紙方 法、用紙の向き余白等を設定します。

墨字用紙設定		? 🔀
₩¥	4 (Januari Januari Januari 4 (Januari Januari Januari 4 (Januari Januari Januari 4 (Januari Januari 4 (Januari Januari 4 (Januari 4	
Hit		
サイズ(Z):	A4	_
給紙方法(S):	通常使う用紙トレイ	•
印刷の向き	余白 ミリ)	
◉ 縦(<u>O</u>)	左心: 15	右(B): 15
C 横(<u>A</u>)	上①: 15	下(图): 15
	OK キャンセル	ブリンタの設定(P)

2.6.2.2 印刷

墨字印刷を行うには、印刷対象のレイヤに合わせて、[ファイル]-[墨字印刷]-[テキストレイヤを印刷]、 [ファイル]-[墨字印刷]-[仮名レイヤを印刷]、[ファイル]-[墨字印刷]-[点字レイヤを印刷]のいずれかのメニューを選択します。

印刷		? 🛛
- プリンタ プリンタ名(<u>N</u>): 状態: 種類: 	RICOH IPSiO Color 8000 RPCS 準備完了 RICOH IPSiO Color 8000 RPCS	✓ プロパティ(P)
場所: コメント:	lp RPCS Driver (Windows 2000/XP/Ser	ver 2003) 「 ファイルへ出力(L)
 9人(円) 0ページ指定 	E(G) 1 ページから(E)	■ 新美(Q). 「「 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 選択した音 	<mark>1 ページまで(1)</mark> ⁸ 分(<u>8</u>)	123 123
		OK キャンセル

墨字印刷するプリンタを、プリンタ名から選択した後、[OK]ボタンを押すと、墨字印刷が始まります。

2.6.2.3 プレビュー

実際に墨字印刷を行う前に、印刷結果を確認するには、印刷対象のレイヤに合わせて、[ファイル]-[墨字印刷プレビュー]-[テキストレイヤをプレビュー]、[ファイル]-[墨字印刷プレビュー]-[仮名レイヤ をプレビュー]、[ファイル]-[墨字印刷プレビュー]-[点字レイヤをプレビュー]のいずれかのメニューを 選択します。

墨字印刷プレ	E:	L.—	-																								
印刷的 1/612 頁		縮	j.	<u>(S)</u>				拡) 75	大() 5%	<u>z)</u>			前	頂	(<u>B</u>))].		次	頁(N)			艮	見じ	3(<u>)</u>
= =	==	=	=	=	≣	=	=	≣	=	=	=	=	≣	=	≣	≣	=	≣	=	=	≣	=	=	=	=	111	^
≡≞	☷	÷	₫	Ŧ	₽	₽	≣																				
≣∄	**	≣	₽	₫	₽	Ŧ																					
= =	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	Ħ	
≣ ≣	₽	₽		₽	₽	₽	₽	₽	₽	.	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽						Į	_
≡≣	Ħ	Ŧ	₽	₽	₫	₽	≞	₽	≣	≣	∄	₽	≞	≞	≣	₽	₫	₽	≞	₽	≣	₽	Ŧ	Ħ	₽	Ξ	
# #	₽	₩	☶	☶	≘	Ŧ	≣	Ë	₽	Ħ	₫	₫	₩	≣	≣	≣	₽	Ħ	==	==	Ħ	₫	ŧ	∷	∄	11	
	₩	Ŧ	<u>.</u>	፰	Ξ	∄	₽	≞	₽	₽	÷	≣	Ξ	₽	Ë	Ξ	<u>.</u>	₽	Ŧ								
≣≞	E	₽	≣	E	₫	÷	₽	≣	₽	₩	Ξ	₽	Ŧ	₫	₽	₽	₽	Ξ	∄	÷	Ħ	Ħ	₽	Ŧ	₽		
<]						2	~

[墨字印刷プレビュー]ダイアログが開き、印刷イメージを画面で確認できます。[縮小]、[拡大]のボタンを押して、プレビューイメージを縮小・拡大表示したり、[前頁]、[次頁]ボタンを押して他の頁の内容 を確認できます。[墨字印刷プレビュー]ダイアログを閉じるには、[閉じる]ボタンを押します。

2.7 高度な編集機能

2.7.1 情報処理言語属性の自動付与

コンピュータプログラムの一覧を含む文書を作成する場合には、文書の本文の段落では「日本語-英語2級」の点訳仮名訳規則使用し、プログラムを記載する段落には「情報処理-日本語」を使用する 使い方が一般的です。このような文書を作成するには、段落ごとに細かく「情報処理-日本語」の点訳 仮名訳規則を指定していかなければならないため、編集に手間がかかります。

[設定]-[環境設定]メニューを選択して表示する[環境設定]ダイアログの[詳細]タブの[情報処理言語 属性の自動付与]のチェックボックスをオンにすると、ユーザが情報処理でしか使われないような、特 殊な記号 [J[]@~*_]&-+=#<>:: を入力すると、自動的にその段落に「情報処理-日本語」の点訳仮名訳 規則が設定されます。この処理は、テキストファイルを開く場合にも適用されます。この機能を使用す ると、情報処理関連の文書作成の手間が軽減できます。

2.7.2 文書情報

EXTRA for Windows Version 5.1 では、さまざまな文書に関する情報を文書属性として保存できます。 文書の情報としては、表紙のための情報、奥付のための情報、それ以外のキーワード、URI、ISBN コード、言語などの情報があります。文書情報にはダブリンコア(注)で規定されたものと、点字文書固 有のものがあります。設定した文書情報は表紙と奥付の作成時の情報として利用されます。文書情 報は必ず設定しなければならない情報ではありませんが、情報を入力しておくと文書管理に役立て られます。

※注: ダブリンコアとは Dublin Core Metadata Initiative で提唱している、メタデータ記述に使う語彙の通称です。その語彙が共通の認識となるように、慎重な設計がされた基本語彙セットおよびそれらをサポートするメタデータ語彙が公開されています。

文書情報設定	
表紙用 奥付用 そ	の他1 その他2
タイトル(①):	EXTRA for Windows Version 5
サブタイトル(S):	- パソコン点訳ガイド -
版・バージョン	第1版
巻数表題(<u>B</u>):	第1巻
全巻数表題(乙):	(全1巻)
日付(0):	2008年12月21日
著者(<u>C</u>):	点山 太郎 著
監修者(<u>O</u>):	点川 次郎 監修
組織名/出版社	有限会社エクストラ
点訳団体(<u>R</u>):	有限会社エクストラ
点訳者(<u>A</u>):	点田 花子 点訳
	OK キャンセル 適用(A)

文書情報を設定するには、[ファイル]-[文書情報]メニューを選択して表示される[文書情報設定]ダイ アログを開きます。設定できる文書情報ごとに、[表紙用]、[奥付用]、[その他 1]、[その他 2]の 4 つの タブが用意されています。 [表紙用]タブには次の項目を入力します。

- タイトル
- サブタイトル
- 版・バージョン
- 卷数表題
- 全巻数表題
- 日付
- 著者
- 監修者
- 組織名/出版社
- 点訳団体
- 点訳者

[奥付用]タブには次の項目を入力します。

- タイトル
- 版刷出版年月日
- 著者
- 組織名/出版社
- 出版社住所
- 点訳年月日
- 点訳団体
- 点訳団体住所
- 点訳者
- 点訳校正者

このうち、タイトル、著者、組織名/出版社、点訳団体、点訳者については[表紙用]タブで入力された 値が表示されます。奥付の作成機能で使われる要素であるために表紙用と重複していますが[奥付 用]タブに表示だけ行っています。これらの項目については[表紙用]タブで入力してください。

[その他 1]タブには次の項目を入力します。

- キーワード
- 要約
- 分野コード
- 元文書 MIME 形式
- URI/ISBN
- 元リソース
- 言語
- 関連情報

言語については、[未設定], [日本語(ja)], [英語(en)]のいずれかの選択肢から選択してください。

[その他 2]タブには次の項目を入力します。

- 範囲
- 権利情報
- 作成日
- 正式発行日
- 更新日
- 状態
- ユーザ定義1
- ユーザ定義 2
- ユーザ定義 3

ユーザ定義1~3は利用者が自由に記述する内容を決めて使用するための項目です。

2.7.3 表紙

EXTRA for Windows Version 5.1 は前述の文書情報で設定された値を元に、表紙を作成する機能があります。表紙を作成するには、あらかじめ[文書情報設定]ダイアログの[表紙用]タブの項目に値を設定しておきます。次に、[編集]-[表紙]メニューを選択します。

表紙作成			
文書情報を元に表紙を作成します。表紙に記載する文書情報を指定してください。			
🔽 タイトル(①	EXTRA for Windows Version 5		
🔽 サブタイトル(S)	- パンコン点訳ガイド -		
▶ 版・バージョン♡	第1版		
✓ 巻数表題(B)	第1巻		
☑ 全巻数表題②	(全1巻)		
▶ 日付(型)	2008年12月21日		
▼ 著者(<u>C</u>)	点山 太郎 著		
☑ 組織名/出版社(P)	有限会社エクストラ		
☑ 監修者(0)	点川 次郎 監修		
☑ 点訳団体(R)	有限会社エクストラ		
☑ 点訳者(A)	点田 花子 点訳		
	作成(<u>©</u>) 削除(<u>D</u>) キャンセル		

[表紙作成]ダイアログが表示されます。ここには一般的な点字文書の表紙で使われる項目が並んで います。各項目の右側には[文書情報設定]ダイアログで設定した値が表示されています。文書情報 の設定内容を修正したのならば、[文書情報設定]ダイアログにて設定し直してください。

[表紙作成]ダイアログでは、これから作成する表紙に必要な項目にチェックマークをつけます。表紙 に不要な項目についてはチェックマークを外してくだささい。[作成]ボタンを押すと、文書の先頭に表 紙が作成されます。作成された表紙の内容は通常の本文と同じなので、自由に編集できます。

2.7.4 目次

EXTRA for Windows Version 5.1 には目次を自動的に作成する機能が提供されています。目次機能を使用するには、目次の見出しにしたい箇所に、あらかじめ段落スタイルの見出し1~4を設定します。

次に、目次を挿入したい箇所(本文)にカーソルを移動します。次に、[編集]-[目次]メニューを選択して[目次作成]ダイアログを表示します。

目次作成	X
┌目次の対象(①―――	点字接続線種(K)
○ 見出し <u>1</u>	
⊙ 見出し1~2	◎ 2の点⊗
○ 見出し1~ <u>3</u>	○ 3の点(Y)
○ 見出し1~ <u>4</u>	
段落頭インデント(P):	0 🕂 字(マス)
行頭インデント(<u>B</u>):	0 ÷ 字(マス)
行末インデント①:	0 ÷ 字(マス)
作成	「除(D) キャンセル

目次の対象には、どの範囲の段落スタイルを目次とするかを指定します。点字接続線種は、目次の 項目と頁番号との間に引く線として[2の点]、[3の点]のどちらを使うかを指定します。インデントは目 次の範囲にどのようなインデントを適用するかを指定します。[作成]ボタンを押すと、目次が生成され ます。

作成された目次項目の頁番号は参照先の点字レイヤにおける頁番号です。作成した目次の内容は 編集できますが、目次項目の右側の線と頁番号は編集できません。

2.7.5 奥付

EXTRA for Windows Version 5.1 では文書情報として入力した情報を元に奥付を作成する機能があります。奥付を作成するにはあらかじめ、[文書情報設定]ダイアログの[奥付用]タブの各項目に値を設定しておきます。次に、[編集]-[奥付]メニューを選択します。

奧付作成				
文書情報を元に奥付を	文書情報を元に奥付を作成します。奥付に記載する文書情報を指定してください。			
🔽 গ্রন্দাদক্র	EXTRA for Windows Version 5			
☑ 版刷出版年月日(S)	2008年12月21日 第1版			
☑ 著者(<u>C</u>)	点山 太郎 著			
☑ 組織名/出版社(P)	有限会社エクストラ			
🔽 出版社住所(2)	静岡県静岡市駿河区谷田44-15セントラルヒルズ101			
☑ 点訳年月日(型)	2008年12月24日			
☑ 点訳団体(2)	有限会社エクストラ			
☑ 点訳団体住所(E)	静岡県静岡市駿河区谷田44-15セントラルヒルズ101			
☑ 点訳者(A)	点田 花子 点訳			
☑ 点訳校正者(R)	点海 由里子 校正			
f				

[奥付作成]ダイアログが表示されます。ここに一般的な点字文書の奥付で使われる項目が並んでいます。右側の表示エリアには、文書情報設定ダイアログで設定された内容が表示されています。文書 情報の設定内容を修正したいのならば、[文書情報設定]ダイアログにて設定し直してください。

[奥付作成]ダイアログでは、これから作成する奥付に必要な項目にチェックマークを付けます。奥付 に不要な項目についてはチェックマークを外してください。作成ボタンを押すと、文書の最後に奥付 が作成されます。作成された奥付の内容は通常の本文と同じなので自由に編集できます。

2.7.6 空白改行削除

テキストファイルを読み込み、特定のルールで空白や改行を削除したいことがあります。文書の頭から最後まで全て手作業で行うととても大変ですが、空白改行削除機能を使うと簡単に編集できます。

空白改行削除を行うには、[編集]-[空白改行削除]メニューを選択して、[空白改行削除:操作対象] のダイアログを表示します。

空白改行削除:操作対象		X
空白改行を削除します。 対象を指定してください。		
┌対象	 ● <u>文書全体(A)</u> ○ 選択中の段落のみ(P) 	
		次へ(M) > キャンセル

空白改行削除機能はウィザード形式で操作方法を指定します。始めに操作対象が[文書全体]なのか、[選択中の段落のみ]かを選択し、[次へ]ボタンを押します。次に、[空白改行削除:操作指定]ダイアログが表示されます。ここで[空白文字、タブの削除]、[改行の削除]の操作を行うかどうかをチェックボックスで指定します。一度に両方の操作を指定できます。

[空白文字、タブの削除]をチェックして[次へボタンを押すと]、[空白改行削除:空白文字、タブ削除 オプション]ダイアログが表示されます。半角空白文字、全角空白文字、タブを削除対象とするかどう か、英文字の前後の半角スペースを維持するかどうかなどを指定し[次へ]ボタンを押します。[改行の 削除]をチェックしなかった場合にはここで[開始]ボタンを押します。

[空白改行削除:捜査対象]のダイアログで[改行の削除]をチェックしていた場合には、[空白改行削除:改行削除オプション]ダイアログが表示されます。[全ての改行を削除]、[空行のみ削除]、[2 行以上連続する空行を削除]のいずれかを選択し、[開始]ボタンを押すと、削除が行われます。

2.7.7 折り線

点字の印刷物で紙の折り位置を明示するために、折り線を点字印刷することがあります。折り線は点 字レイヤの特定の行を折り線行として指定する方法で行います。折り線行を指定するには、[設定]-[折り線]メニューを選択します。

折り線設定	
「折り線数 ──	፪ 2 つ折り
折り線行1(<u>A</u>): 12 •
折り線行2(<u>B</u>	2 -
折り線行3(<u>C</u>)	2 -
┌折り線頁――	
○ 全頁(L)	○ 奇数頁(○) ○ 偶数頁(E)
Ľ	OK キャンセル

[折り線設定]ダイアログが表示されます。折り線数に、折り数を指定します。2つ折りの場合には折り線は1箇所、3つ折りの場合には折り線は2箇所、4つ折りの場合には折り線は3箇所になります。

折り線行 1~3 には、折り線の行番号を指定します。折り線行 1~3 は 2 行目から頁の最後の行の 1 つ前の行の間で指定します。折り線数のラジオボタンで折り線数を指定すると、頁レイアウトを元に計 算されます。折り位置の行は点字プリンタの印字結果によって位置が異なるため、使用する点字プリ ンタに応じて行番号を調整してください。

折り線頁は、折り線を全頁に入れるのか、奇数頁に限定で入れるのか、偶数頁に限定で入れるのか を指定します。なお、奇数頁、偶数頁は文書開始頁の設定に依らない通し頁番号を元にした奇数・ 偶数です。

指定が終わったら[OK]ボタンを押すと、点字レイヤに折り線行が表示されます。折り線行にはカーソルを移動できますが、文字の入力や削除は行えません。

2.8 その他の機能

ここでは、その他の機能について解説します。

2.8.1 スクリーンリーダによる利用

スクリーンリーダを使って、EXTRA for Windows Version 5.1 を使うには、スクリーンリーダ用に環境設定をする必要があります。たとえば、EXTRA for Windows Version 5.1 は編集中の文書情報をスクリーンリーダに伝えるために MSAA の機能が用意されています。MSAA 機能はインストールした直後は無効に設定されているので、有効に設定しないとスクリーンリーダから編集中の文書内容を参照できません。

[設定]-[環境設定]メニューで表示される[環境設定]ダイアログで、個別の項目について1つずつス クリーンリーダ用に設定を行うこともできますが、もっと簡単にスクリーンリーダ用に設定する方法を用 意しています。それには[設定]-[スクリーンリーダ]メニューを選択して、[スクリーンリーダ設定]ダイア ログを表示します。

二 スクリーンリーダ設定	×
- スクリーンリーダ種別 ・ <u>使用しない(N)</u> ・ <u>J</u> AWS ・ その他 ©	
ОК	キャンセル

[スクリーンリーダ設定]ダイアログで、スクリーンリーダの種別を、[使用しない]、[JAWS]、[その他]の 内から選択します。[OK]ボタンを押すと環境設定がスクリーンリーダ用に変更されます。スクリーン リーダを使用しない状態から、利用する状態に変更した時には EXTRA for Windows Version 5.1 の 再起動が必要です。

2.8.2 ユーザ点訳辞書

EXTRA for Windows Version 5.1 の点訳辞書にはあらかじめ多くの用語が登録されています。しかし 特殊な用語や人名などについては登録されていない言葉があります。登録されていない語を点訳し た場合には間違いが発生することがあります。間違いの発生した語をユーザ点訳辞書に登録すると、 正しい点訳が行えるようになります。ユーザ点訳辞書に用語の追加をするには、[点訳]-[ユーザ点訳 辞書管理]メニューを選択します。

ユーザ点訳辞書	書管理	X
項目(<u>I</u>):		
) 田並皇子 大舎人 西比利亞 希臘 柿本人麻呂	<u>ぼるとかる</u> ひなみしの みこ おおとねり しべりあ ぎりしゃ かきのもとの ひとまろ	固有名詞 人名 名詞 固有名詞 固有名詞 人名
<u>追加(A)</u>	<u>変更(C) 検索(S) 削除(R)</u>	一 開じる

[ユーザ点訳辞書管理]ダイアログでは、自動点訳に使用する単語の追加、変更、検索、削除、更新 が行えます。新たな単語を登録する場合には、単語名、読み、品詞を入力します。

2.8.2.1 ユーザ点訳辞書の取り出し

ユーザ点訳辞書を取り出すには、[点訳]-[ユーザ点訳辞書の取り出し]メニューを選択します。[ユー ザ点訳辞書の取り出し]ダイアログが表示されるので、ファイル(user.org)の保存先を選択して[保存]ボ タンを押します。保存先にユーザ点訳辞書のファイルがコピーされます。

2.8.2.2 ユーザ点訳辞書の取り込み

ユーザ点訳辞書を取り込むには、[点訳]-[ユーザ点訳辞書の取り込み]メニューを選択します。[ユー ザ点訳辞書の取り込み]ダイアログが表示されるので、取り込み元のファイル(user.org)を選択して[開 く]ボタンを押します。指定されたユーザ点訳辞書が読み込まれ、ユーザ点訳辞書の従来の登録内 容は破棄されます。

なお、ユーザ点訳辞書形式は EXTRA for Windows Version 3.0/4.0/4.1 のファイル形式と互換性があります。 EXTRA for Windows Version 3.0/4.0/4.1 のユーザ点訳辞書を取り込む場合には、この方法でファイルを読み込んでください。

2.8.3 ヘルプの表示

ヘルプを表示するには、[ヘルプ]-[ヘルプ]メニューを選択します。システムの既定値として設定されているウェブブラウザが起動し、ヘルプ内容が表示されます。

2.8.4 アップデートの確認

EXTRA for Windows Version 5.1 にはインターネット経由でソフトウェアを最新版に更新する機能があります。出荷後に見つかった不具合の修正、機能改善、点訳エンジンや辞書の更新などの理由でアップデート版が提供されることがあります。

アップデート版が提供されているかどうかを確認するには、[ヘルプ]-[アップデートの確認]メニューを 選択します。

アップデートの 確認			×
アップデートの確認(A)	接続設定(<u>5</u>)	キャンセル	

[アップデートの確認]ダイアログが表示されますので、[アップデートの確認]ボタンを押します。[最新のバージョンです]というメッセージが表示されたなら、現在使用中のソフトウェアは最新版です。現在使用中のソフトウェアよりも新しい最新版アップデータが存在する場合には、アップデータのファイルがインターネットからダウンロードされ、EXTRA for Windows Version 5.1 を更新するためのインストールが開始されますので、画面に表示される指示にしたがってアップデートを行ってください。

第3章 機能リファレンス

3.1 [ファイル]メニュー

3.1.1 [ファイル]-[新規編集]

新規文書の編集を開始するには、[ファイル]-[新規編集]メニューを選択するか、Ctrl+Nのキーを入

カします。また、ツールバーの[新規編集]アイコン をクリックして実行することもできます。

現在表示されているウィンドウとは別に、新たに文書ウィンドウが表示されます。新規文書の文書点訳 仮名訳規則は常に主:日本語、副:英語2級、頁レイアウトはテキストレイヤと仮名レイヤが60行74 カラム、点字レイヤが18行32カラムです。

3.1.2 [ファイル]-[新規ウィザード]

[ファイル]-[新規ウィザード]メニューを選択すると[新規ウィザード:点訳と頁レイアウトの指定]ダイアロ グが表示されます。

新規ウィザード: 点訳と頁レイアウトの指定	
新規文書を作成します。 点訳仮名訳規則と頁レイアウトの指定方法を選択してください。	新
作成方法	
☆へ№>++	ッンセル

[新規ウィザード]で新たな文書を作成するのに2通りの方法が用意されています。1つはひな型の文書を選択する方法、もう一つは点訳仮名訳規則と、頁レイアウトをそれぞれ指定する方法です。どちらの方法で新規文書を作成するかを指定します。

3.1.2.1 既存のひな型から選択

[既存のひな型から選択]を選んで[次へ]ボタンを押すと、[新規ウィザード:ひな型を指定]ダイアログが表示されます。

新規ウィザード: ひな型を指定		
新規文書を作成します。 ひな型を指定してください。		新
ひな型(丁): 18行28マス主日本語-副英語2級 18行28マス主日本語-副英語2級 18行28マス主日本語-副北部級型 18行28マス主日本語-副北米情報処理 18行28マス主英語1級-副日本語 18行28マス主英語1級-副日本語 18行28マス主法語2級-副日本語 18行28マス主活本語-副支語1級 18行22マス主日本語-副英語1級 18行22マス主日本語-副英語1級 18行22マス主日本語-副英語1級 18行22マス主日本語-副英語2級 18行22マス主日本語-副支語1級 18行22マス主日本語-副支語1級 18行22マス主日本語-副支語2級 18行32マス主日本語-副北米情報処理 18行32マス主日本語-副北世報語2008		
	< 戻る(P) 作成(N) キャンt	211

一覧の中から新規文書で使用したいひな型を選択します。一覧にはユーザ登録したひな型ファイル も表示されます。[作成]ボタンを押すと、ひな型を元にして新規文書が作られます。

3.1.2.2 新規に点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定

[新規に点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定]を選択して[次へ]ボタンを押すと、[新規ウィザード:点 訳仮名訳規則を指定]のダイアログが表示されます。

新規ウィザード:点訳仮名訳規則を指定		
新規文書を作成します。 点訳仮名訳規則を指定してください。		新
_ 点訳仮名訳規則		
○ 日本語·英語1級(<u>1</u>)	○ 英語1級·日本語(2)	
○ 日本語·英語2級(3)	○ 英語2級・日本語(4)	
○ 日本語·情報処理(5)	○ 情報処理·日本語(<u>6</u>)	
○ 日本語・北米情報処理(<u>7</u>)	○ 北米情報処理·日本語(<u>8</u>)	
	< 戻る(P) 次へ(N)> キ	ャンセル

このダイアログで、新規文書で使用したい点訳仮名訳規則を選択し[次へ]ボタンを押します。[新規 ウィザード: 頁レイアウトを指定]ダイアログが表示されます。

新規ウィザード: 頁レイアウトを指:	定		
新規文書を作成します。 頁レイアウトを指定してください。			新
行数(L):	11 : 行	カラム数(©): 74 📩 カラム	
行数(<u>M</u>):	60 • 行	カラム数(0): 74 📩 カラム	
行数(<u>N</u>):	18 <u>・</u> 行	カラム数(E): 32 📩 カラム	
		< 戻る(P) 作成(N)	キャンセル

ここで新規文書で使用したい頁レイアウトを指定します。[作成]ボタンを押すと、指定した点訳仮名訳 規則と頁レイアウトで新規文書が作られます。

3.1.3 [ファイル]-[ファイルを開く]

新たなファイルを開くには[ファイル]-[ファイルを開く]メニューを選択するか、Ctrl+Oのキーを入力し

ます。また、ツールバーの[ファイルを開く]アイコン をクリックして実行することもできます。[ファ イルを開く]ダイアログが表示されるので、ダイアログから開きたいファイルを選択します。

ファイルを開く						? 🛛
ファイルの場所型:	🛅 sample		-	🗢 🖻 (* 🎫	
していたしていたしていた。 最近使ったファイル	 sample1 sample2 sample3 					
ごう デスクトップ						
ک ۲۲ ۴キ۱۶۷						
ער בארב אד						
र्न २७२०-७						
					•	開((0)
	ファイルの種類(工):	テキストファイル (*.txt)			•	キャンセル
変換先 種別	17	ノイストンアイル(*.html *.htm) HTMLファイル(*.html *.htm) XMLファイル(*.xml) 構造化点訳入力ファイル(*.sbtif) Microsoft Word(*.doc)				
ヘッダ	a :: :: :: :: :	Microsoft Word (*rtf) Microsoft Word 2003 (*xml) Microsoft Word 2007 (*.docx *.do Microsoft Excel (*xls) Microsoft Excel 2003 (*xml)	ocm)		~	

ファイルの種類は[ファイルの種類]リストボックスより選択できます。サポートされているファイル形式は次の通りです。

ファイル形式	拡張子
EXTRA for Windows Version 5/5.1	exf2
EXTRA for Windows Version 3/4	exf
テキストファイル	txt
HTML ファイル	html, htm
XML ファイル	xml
構造化点訳入力ファイル	sbtif
Microsoft Word	doc, rtf
Microsoft Word 2003	xml
Microsoft Word 2007	docx, docm
Microsoft Excel	xls
Microsoft Excel 2003	xml
Microsoft Excel 2007	xlsx, xlsm
Microsoft PowerPoint	ppt
Microsoft PowerPoint 2007	pptx, pptm
PDF	pdf
一太郎	jsd
一太郎 7	jfw
Myword 3	mwc
Myword 5	mwe
EXTRA 2001	mse
標準点字	brl
BASE	bse
コータクン	nab
BE	bet
BES	bes
ブレイルスター2	ble
ブレイルスター3	bs

拡張子 jtd については、一太郎 8/Lite/9/10/11/12/13/2004 の各バージョンをサポートします。 拡 張子 xml については、Microsoft Word 2003 用、Microsoft Excel 2003 用の選択項目があります。 Microsoft Word 2003、Microsoft Excel 2003 で作られた XML ファイルを読み込む場合にはこちらの 選択項目を使用します。

EXTRA for Windows Version 5/5.1 のファイル型式(exf2)と、EXTRA for Windows Version 3/4 のファ イル型式(exf)、EXTRA 2001 のファイル型式(mse)のファイルを選択して、[開く]ボタンを押すと、即座 にファイルが開かれます。これ以外のファイル型式を選択した場合には、後述する追加の指定が必 要です。

3.1.3.1 テキストイメージを読み込む場合

テキストイメージを読み込む場合とは、拡張子 txt のテキストファイルを開く他に、HTML ファイル、 XML ファイル、Microsoft Word/Excel/PowerPoint、PDF ファイル、一太郎ファイル、Myword を開く場 合が相当します。

EXTRA for Windows Version 5.1 では、XML ファイル、Microsoft Word、リッチテキストフォーマット、PDF、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint、一太郎、Myword 等のファイルから読み込むことができるのは、テキスト情報に限られます。HTML ファイルの読み込みに際しては、EXTRA for Windows Version 5.1 で表現できる見出しなどの構造情報を段落スタイルとして読み込めます。

これらのファイルを選択して[開く]ボタンを押すと、[ファイルを開く: 点訳と頁レイアウトの指定]ダイアログが表示されます。

ファイルを開く:点訳と頁レイアウトの指定	
ファイルを開きます。 点訳仮名訳規則と頁レイアウトの指定方法を選択してください。	
指定方法 「既存のひな型から選択① ・ 新規に点訳仮名訳規則と育レイアウトを指定(M)	
< 戻る(P) 次へ(N) キャ	ンセル

テキスト情報を読み込むには2通りの方法が用意されています。1つはひな型の文書を選択する方法、もう一つは点訳仮名訳規則と、頁レイアウトをそれぞれ指定する方法です。どちらの方法でファイルを開くかを指定し[次へ]ボタンを押します。

<u>ひな型を指定</u>

[既存のひな型から選択]を選択して、[次へ]ボタンを押した場合には、[ファイルを開く:ひな型を指定]ダイアログが開きます。

ファイルを開く:ひな型を指定		
ファイルを開きます。 ひな型を指定してください。		
ひな型(①): 18行28マス主日本語-副)英語1級 18行28マス主日本語-副)其語2級 18行28マス主日本語-副)指報処理 18行28マス主日本語-副)指報処理 18行28マス主日本語-副)日本語 18行28マス主英語2級-副)日本語 18行28マス主法英語2級-副)日本語 18行28マス主法基語2級-副)日本語 18行28マス主任報処理-副)日本語 18行28マス主日本語-副英語2級 18行32マス主日本語-副英語2級 18行32マス主日本語-副英語2級 18行32マス主日本語-副其美語1級 18行32マス主日本語-副其美語1級 18行32マス主日本語-副其美語2級 18行32マス主日本語-副其美語2級 18行32マス主日本語-副其美語2級		
	〈戻る(P) 〉 次へ(N) 〉	キャンセル

一覧の中からこれから開くファイルで使用したいひな型を選択します。一覧にはユーザ登録したひな型ファイルも表示されます。ひな型を選択した後、[次へ]ボタンを押します。テキストファイル以外の形式を通じてテキスト情報を読み込む場合はこれで、ファイルが開かれます。

ファイルを開く:テキスト読み込み形式指定	
ファイルを聞きます。 テキストの読み込み形式を指定してください。	
□ デキストと点字を行同期する(S)) 文字コード(Q): <u>自動判定</u> Shift JIS EUC-JP ISO-2022-JP UTF-8 Unicode UCS2-BE Unicode UCS2-BE Unicode UCS2-BE Unicode UCS4-BE Unicode UCS4-LE Unicode	
< 戻る(P) 開く(Q)	キャンセル

テキストファイルを開く場合には、[ファイルを開く:テキスト読み込み形式指定]ダイアログが表示されます。ここで、テキストファイルがどのような文字コードであるかを指定します。サポートされている文字コードは次の通りです。

- 自動判定
- Shift-JIS
- EUC-JP
- ISO-2022-JP
- UTF-8 Unicode
- UTF-7 Unicode
- UCS2-BE Unicode
- UCS2-LE Unicode
- UCS4-BE Unicode
- UCS4-LE Unicode

文字コードが判らない場合には[自動判定]を選択してください。多くの場合は[自動判定]でうまく判別できますが、完全ではありません。開いたファイルが文字化けしていた時には、別の文字コードを指定してください。なお、テキストファイルの改行コードについては自動判定されます。テキストファイルのNP(0x0c)のコードは改頁として読み込まれます。

[テキストと点字を行同期する]にチェックしてファイルを読み込むと、点字の行分割を元に点字とテキストの内容が行同期するような位置にテキスト内に改行が補われます。読み込んだ直後はテキストレイヤの行と点字レイヤの行が行単位で内容同期しています。この状態で墨字と点字を併記できる点字プリンタに印字すると、点字と墨字の内容が行同期した形で印字できます。なお、読み込んだ後の編集によって行同期の状態は崩れる可能性があります。行同期の状態を維持するには手動で行同期を維持するように編集を加えてください。

[開く]ボタンを押すと、テキストファイルが読み込まれます。

点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定

[ファイルを開く:点訳と頁レイアウトの指定]ダイアログで、[新規に点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定]を選択して[次へ]ボタンを押します。

テキストファイルを開く場合には、次に前述の[ファイルを開く:テキスト読み込み形式指定]ダイアログが表示されます。ここで、文字コードと、テキストと点字を同期するかどうかを指定した後、[次へ]ボタンを押します。

ファイルを開く:テキスト→点字変換の点訳規則措	定	
ファイルを開きます。 テキスト→点字変換の点訳規則を指定してください。		
点訳規則		
○ 日本語·英語1級①	○ 英語1級・日本語②	
○ 日本語·英語2級③)	○ 英語2級·日本語④	
○ 日本語·情報処理(5)	○ 情報処理·日本語⑥	
○ 日本語·北米情報処理⑦	○ 北米情報処理·日本語@)	
	〈戻る(2) 〉次へ(10) > キャ	ンセル

[ファイルを開く:テキスト→点字変換の点訳規則指定]ダイアログが表示されます。ここで、点訳規則 を指定し、[次へ]ボタンを押します。
ファイルを聞く:頁レイアウトを指定	
ファイルを開きます。 頁レイアウトを指定してください。	
行数(1): 100 行 カラム数(0): 74 🕂 カラム	
仮名レイヤ(<u>w</u>)	
行数(M): 60 🕂 行 カラム数(D): 74 🕂 カラム	
行数(11): 18 - 行 カラム数(12): 32 - カラム	
〈 戻る(P) 開((N)	キャンセル

最後に[ファイルを開く: 頁レイアウトを指定]ダイアログが表示されます。ここでテキストレイヤ、仮名レ イヤ、点字レイヤの頁レイアウトを指定した後、[開く]ボタンを押してください。これまでに指定した値 でファイルが読み込まれます。

なお、[ファイルを開く:テキスト読み込み形式指定]ダイアログにて[テキストと点字を行同期する]を チェックしていた場合には、このダイアログのテキストレイヤと仮名レイヤの値は直接指定できません。 テキストレイヤと仮名レイヤの値はそれぞれ、行数は点字レイヤの指定値、カラム数は点字レイヤの 指定値の倍が自動的にセットされます。

ファイルを開く:点訳と頁レイアウトの指定	×
ファイルを開きます。 点訳仮名訳規則と頁レイアウトの指定方法を選択してください。	
_ 指定方法	
○ 既存のひな型から選択(1)	
● 新規に点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定(M)	
〈戻る(2) 次へ(1) > キャ	ven

標準点字(BRL)形式の点字ファイルを選択した場合には、[ファイルを開く:点訳と頁レイアウトの指定]ダイアログが開きます。テキストファイルを開く時と同様にファイルの読み込みには2通りの方法が用意されています。1つはひな型の文書を選択する方法、もう一つは点訳仮名訳規則と、頁レイアウトをそれぞれ指定する方法です。どちらの方法でファイルを開くかを指定し[次へ]ボタンを押します。

[既存のひな型から選択]を指定した場合には、続いて[ファイルを開く:ひな型を指定]ダイアログが表示されるので、ここでひな型を選択してから、[開く]ボタンを押すと、ファイルが開きます。

[新規に点訳仮名訳規則と頁レイアウトを指定した場合には、続いて[ファイルを開く:点字→テキスト 変換の点訳規則指定]ダイアログが表示されます。ここで、点訳規則を指定し、[次へ]ボタンを押すと [ファイルを開く:頁レイアウトを指定]ダイアログが表示されます。ここでテキストレイヤ、仮名レイヤ、点 字レイヤの頁レイアウトを指定した後、[開く]ボタンを押すとファイルが開きます。 ここでは標準点字(BRL)形式以外の他ソフトウェアの点字ファイルを選択した場合について解説します。標準点字(BRL)形式については前節の説明をご覧ください。

ファイルを開く	: 点字→テキスト変換の点訳規則指	定	
開く点字ファイルの点訳規則を選んでください。 *点字→テキスト変換のために点字ファイルで使われている点訳規則情報が必要です。			
一点訳規則			
	○ 日本語·英語1級①	○ 英語1級・日本語②	
	● 日本語·英語2級③	○ 英語2級・日本語④	
	○ 日本語·情報処理(5)	○ 情報処理·日本語⑥)	
	○ 日本語·北米情報処理⑦	○ 北米情報処理·日本語®)	
		< 戻る(P) 次へ(N) > キャ	ンセル

他ソフトウェアの点字ファイルを選択した場合には、[ファイルを開く:点字→テキスト変換の点訳規則 指定]ダイアログが開きます。他ソフトウェアの点字ファイルには点訳規則の情報が無いため、ここで 指定する必要があります。点訳規則を指定し、[開く]ボタンを押すとファイルが開きます。

なお、標準点字(BRL)形式以外の他ソフトウェアの点字ファイル形式は頁レイアウト情報を持っている ため、頁レイアウト情報の指定は不要です。

3.1.3.4 編集用・印刷用の指定

EXTRA for Windows の点字ファイル型式(exf2, exf, mse)以外の点字ファイルを開く場合には、ウィザードの最後に[ファイルを開く:編集用・印刷用の指定]というダイアログが表示されます。

ファイルを開く:編集用・印刷用の指定	
編集用に開くか、印刷用に開くかを指定してください。 印刷用に開くとヘッダ行の情報を正確に維持できますが、編集はできません。	1
④ 編集用④	
○ 印刷用(2)	
	=ャンセル

ここで、ラジオボタンで[編集用]、[印刷用]のどちらかを選択します。

[編集用]を選択すると、元の点字ファイルの情報をできるだけ EXTRA for Windows に取り込む形で ファイルの内容を読み込みます。ただし、ヘッダ行の表現手段が EXTRA for Windows と異なるなど の理由で、一部のヘッダ行の内容は変換されて取り込まれます。通常は、[編集用]を使って、ファイ ルを読み込んでください。

[印刷用]を選択すると、元の点字ファイルのヘッダ行(ページ行)の内容を、各ページの本文の1行目 として読み込みます。この場合には、元の点字ファイルのヘッダ行の内容は完全に維持された形で EXTRA for Windows に読み込まれますが、読み込んだ内容が編集できないという制限があります。 他の点字文書作成ソフトで作成したファイルを読み込んで、EXTRA for Windows で印刷作業を行う 場合には、[印刷用]を指定して読み込んでください。

3.1.4 [ファイル]-[上書き保存]

文書をファイルとして保存するには、[ファイル]-[上書き保存]メニューを選択するか、Ctrl+Sのキーを

入力します。また、ツールバーの[上書き保存]アイコン

ファイル名が未設定の場合には、後述の[名前を付けて保存]ダイアログが表示されるので、ここで保存先のフォルダとファイル名を指定します。

点字ファイルを開いたばかりの時や、ファイルの保存後に内容に変更が加わるような編集を行っていない状況では、ファイルを保存する必要が無いので、[ファイル]-[上書き保存]のメニューはグレー表示され選択できません。

ファイルを上書き保存する際に、同名ファイルが存在する時には、旧ファイルは拡張子 bakのファイルに変更された後、ファイルが保存されます。前回保存した内容を元に戻したい場合には、この拡張子 bakのファイルを元の拡張子のファイルにエクスプローラなどで変更してからファイルを読み込ん でください。

3.1.5 [ファイル]-[名前を付けて保存]

ファイルに別名を付けて保存するには、[ファイル]-[名前を付けて保存]メニューを選択します。ツー

ルバーの[名前を付けて保存]アイコン をクリックして実行することもできます。すると、次の[名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。

名前を付けて保存				? 🛛
保存する場所(型:	🚞 sample	_	Þ 🗈 💣 🎟	
していていていた しょうしん しゅうしゅう しゅうしん しゅうしゅう しゅうしん しゅうしん しゅうしゅう しゅうしん しゅう				
ごう デスクトップ				
ک جز انج				
א -גאר באר א				
र्म इन रूग्रेग्रेज्ये				
	ファイル名(<u>N</u>):	無題1	•	保存(S)
	ファイルの種類(工):	EXTRA for WINDOWS Version 5(*.exf2)	•	キャンセル
変換先 種別	P	EXTRA for WINDOWS Version 3/4(*ext) EXTRA for WINDOWS Version 3/4(*ext) 推進点字 (*bri) BASE (*bse) コータウン (*nab) BE (*bet) BES (*bes)		
<u>冬1米元 俚別</u>		ブレイルスター2 (*.ble) ブレイルスター3 (*.bs)	~	

保存するファイル型式としては各種の点字ファイル形式、もしくはテキストファイル型式が指定できます。

※注: 従来の文書保存のファイル型式と異なるファイル形式を指定する場合には、ファイル名に拡張 子を含めて指定してください。

保存形式としてテキスト型式を選ぶと、テキスト形式の保存方法を指定するダイアログが表示されます。

名前を付けて保存	
テキスト形式でファイルを保存します。	
テキスト保存形式を指定してください。	: <u></u>
文字コード(C): Shift JIS	
政行コード(N): Windows/DOS (CR+LF)	
単力1 √ 欠①) 〒土7ト ●	
保存	キャンセル

ここでテキストファイルの文字コードを指定します。指定できる文字コードは次の通りです。

- Shift-JIS
- EUC-JP
- ISO-2022-JP
- UTF-8 Unicode
- UTF-7 Unicode
- UCS2-BE Unicode
- UCS2-LE Unicode
- UCS4-BE Unicode
- UCS4-LE Unicode

改行コードは、Windows/DOS(CR+LF), UNIX(LF), Mac(CR)の3種類から選択します。

また、出力レイヤは、テキスト、仮名、点字から選択します。

テキスト出力の内容は、どのレイヤの場合にも本文の内容のみで、ヘッダ・フッタの内容は出力されません。点字レイヤを出力した場合には、点字情報はNABCCコード(技術情報を参照)で保存されます。

3.1.6 [ファイル]-[閉じる]

現在編集している文書を閉じます。編集による変更が未保存だと、[ファイルがセーブされていません]というダイアログが表示されます。保存する場合には[はい]、保存しない場合には[いいえ]のボタンを選択してください。

ファイルがも	セーブされていません	×
	以下のファイルは保存されていません。保存しますか。	
	無題1	
	「ぽい?(Y)」 いいえ(N) キャンセル	

ファイル名が未設定の状況で[はい]を選択すると、前述の[名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。ファイル名が設定されている状況では[はい]を選択するとファイルの保存が行われます。[はい] を選択した場合に、ファイルを閉じるには、再度[ファイル]-[閉じる]メニューを選択してください。

3.1.7 [ファイル]-[テキスト挿入]

テキストレイヤの現在のカーソル位置に、指定したファイルのテキスト内容を挿入します。[ファイル]-[テキスト挿入]のメニューを選択すると、[テキスト挿入]ダイアログが開きます。

テキスト挿入					? 🗙
ファイルの場所型:	🚞 sample		•	두 🗈 💣 💷	
して 最近使ったファイル	 sample1 sample2 sample3 				
び デスクトップ					
کر جز ۲					
יי דער איז דר שטפי איז					
द्व र्न रूंग्रेण-०					
	ファイル名(N): ファイルの種類(T):	sample1 Shift_JIS テキスト (*.txt)		• •	開(@) キャンセル

このダイアログで、挿入したいテキスト内容を持つファイルを選択し【開く】ボタンを押します。次の種類のファイル挿入がサポートされています。

ファイル形式	拡張子
Shift_JIS テキスト	txt
自動漢字コード判定テキスト	txt
EUC-JP テキスト	txt
ISO-2022-JP テキスト	txt
UTF-8 Unicode テキスト	txt
UCS2-BE Unicode テキスト	txt
UCS2-LE Unicode テキスト	txt
UCS4-BE Unicode テキスト	txt
UCS4-LE Unicode テキスト	txt
UTF-7 Unicode テキスト	txt
HTML ファイル	html, htm
XML ファイル	xml
構造化点訳入力ファイル	sbtif
Microsoft Word	doc
Microsoft Word	rtf
Microsoft Word 2003	xml
Microsoft Word 2007	docx, docm
Microsoft Excel	xls
Microsoft Excel 2003	xml
Microsoft Excel 2007	xlsx, xlsm

Microsoft PowerPoint 2007	pptx, pptm
PDF	pdf
一太郎	jtd
一太郎 7	jfw
Myword 3	mwc
Myword 5	mwe

テキストファイルを開く場合には、ファイルの種類で直接文字コードを指定してください。改行コードについては自動判別します。

[開く]ボタンを押すと、カーソル位置にファイルの内容が挿入されます。HTML ファイルを挿入する場合には、EXTRA for Windows Version 5.1 で表現できる見出しなどの構造情報を段落スタイルとして読み込みます。

3.1.8 [ファイル]-[文書情報]

EXTRA for Windows Version 5.1 では、文書に関する情報を設定できます。文書情報の設定は必須 事項ではありませんが、設定をしておくと文書管理に役立てたり、設定した情報を表紙や奥付の自動 生成機能に利用できます。

文書情報を設定するには、[ファイル]-[文書情報]メニューを選択し、[文書情報設定]ダイアログを表示します。[文書情報設定]ダイアログは4つのタブ[表紙用]、[奥付用]、[その他1]、[その他2]で構成されています。各項目に値を設定した後、[OK]ボタンを押すと、文書情報が設定されます。

3.1.8.1 [表紙用]タブ

文書情報設定	2
表紙用 奥付用 そ	の他1 その他2
タイトル(工):	EXTRA for Windows Version 5
サブタイトル(<u>S</u>):	- パンコン点訳ガイド -
版・バージョン	第1版
巻数表題(B):	第1巻
全巻数表題②	(全1巻)
日付(型):	2008年12月21日
著者(<u>C</u>):	点山 太郎 著
監修者(<u>O</u>):	点川 次郎 監修
組織名/出版社	有限会社エクストラ
点訳団体(<u>R</u>):	有限会社エクストラ
点訳者(<u>A</u>):	点田 花子 点訳
	OK きゃンセル 適用(<u>A</u>)

[表紙用]タブでは、表紙の作成機能で参照される項目を指定します。

文書情報設定	3
表紙用 奥付用 その他1 その他2	
タイトル(T): EXTRA for Windows Version 5	
版刷出版年月日(S): 2008年12月21日 第1版	
著者(C): 点山太郎著	
組織名/出版社(P): 有限会社エクストラ	
出版社住所(2): 静岡県静岡市駿河区谷田44-15セントラルヒルズ101	
点訳年月日(D): 2008年12月24日	
点訳団体(Q): 有限会社エクストラ	
点訳団体住所(E): 静岡県静岡市駿河区谷田44-15セントラルヒルズ101	
点訳者(A): 点田 花子 点訳	
点訳校正者(R): 点海由里子校正	
OK 道用(A)]

[奥付用]タブでは、奥付の作成機能で参照される項目を指定します。タイトル、著者、組織名/出版 社、点訳団体、点訳者の項目はグレーになっていますが、これは[表紙用]タブと重複している内容で す。これらの項目の値を変更するには[表紙用]タブを表示して行ってください。

文書情報設定	22
表紙用 奥付用 そ	の他1 その他2
キーワード(近):	EXTRA for Windows
要約(<u>D</u>):	EXTRA for Windowsを使った点訳解説書
分野コード(<u>T</u>):	
元文書 <u>M</u> IME形式:	
<u>U</u> RI/ISBN:	
元リソース(<u>S</u>):	
言語心	日本語(ja)
関連情報(<u>R</u>):	
	OK キャンセル 適用(A)

[その他 1]タブは表紙、奥付以外の文書情報です。ダブリンコアで既定されている内容等について記述できます。言語の項目については、[未設定]、[日本語(ja)]、[英語(en)]から選択してください。

文書情報設定	? 🛛
表紙用 奥付用 そ	の他1 その他2
範囲(<u>C</u>):	ļ
権利情報(<u>R</u>):	有限会社エクストラ
作成日(①):	2008年12月24日
正式発行日(巴):	
更新日(∐):	
状態(<u>S</u>):	ドラフト
ユーザ定義1:	
ユーザ定義2:	
ユーザ定義3:	

[その他 2]タブは表紙、奥付以外の残りの文書情報です。

3.1.9 [ファイル]-[点字印刷設定]

点字印刷をするには、あらかじめ[ファイル]-[点字印刷設定]のメニューで、[点字印刷設定]ダイアロ グを表示し、点字プリンタに関する設定を行っておきます。

点字印刷設定		×
プリンタ機種(N):	NABCC(generic)	
用紙長心	プリンタ既定値 💌 方法(H): 片面 💌	
プリンタ名(巴):	Generic / Text Only	
ОК	テスト印刷(T) 詳細設定 キャンセル	

設定項目には、プリンタ機種、用紙長、方法、プリンタ名があります。

プリンタ機種は次の中から指定します。

- NABCC(generic)
- ET・ジュリエット インターポイント
- ET・ジュリエット インターライン
- エベレスト・ベーシック-D インターポイント
- エベレスト・ベーシック-D インターライン
- バーサポイントU
- バーサポイント J
- ESA721
- BT5000
- BT3000
- TP32
- ブレイロコメット
- ティールベータ X3
- BT2000
- BT2000 仮名付き
- BMP320
- BMP320 墨字付き
- BMP320 仮名付き
- DOG-Multi
- DOG-Multi 墨字付き
- DOG-Multi 仮名付き
- BT-201
- BT-201 墨字付き

- BT-201 仮名付き
- ESA919
- Tiger(レガシー)
- Emprint
- Emprint 墨字付き
- Emprint 仮名付き
- Tiger Max/Cub/Cub Jr.

用紙長は、次の一覧より選択します。プリンタによっては扱える用紙が異なるため、指定したプリンタの種類によって用紙長として選択できる候補は変化します。

- プリンタ既定値
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

方法は、次の一覧より選択します。用紙長と同様に、プリンタによっては扱える方法が異なるため、指定したプリンタの種類によって、方法として選択できる候補が変化するので、注意してください。

- 片面
- 手動両面
- 両面

プリンタ名に、1章のプリンタドライバのインストールで、インストールしたプリンタ名を指定します。

[OK]ボタンを押すと点字印刷設定が完了します。

3.1.9.1 [テスト印刷]

[点字印刷設定]ダイアログの[テスト印刷]ボタンを押すと、[点字テスト印刷]ダイアログが表示され、 [点字印刷設定]ダイアログで指定した内容でテスト印刷が行えます。点字プリンタとのケーブルの結 線や、通信パラメータが正確に設定されているかを、テスト印刷を行うことで簡単に確認できます。

点字テスト印刷	X
プリンタ機種: NABCC(generic)	用紙長: プリンタ既定値
プリンタ名: Generic / Text Only	方法: 片面
印刷語数(图): 📊 🕂	- 印刷バターン ・ テストバターン1(1)
印刷終了頁(S): 1	 ○ テストバターン2② ○ テストバターン3③
「頁レイアウト(P)	
行数(L): 18 🕂 行 カラム	数(C): 32 📩 カラム
ОК	キャンセル

印刷パターンを1~3の中から選びます。印刷パターンはテスト用文書に外枠線が描かれたものになります。[OK]ボタンを押すと、テスト印刷が始まります。

3.1.9.2 [詳細設定]

点字プリンタのプリンタ機種に次の機種を選んだ場合には[詳細設定]のボタンを押せるようになります。

- DOG-Multi 墨字付き
- DOG-Multi 仮名付き
- Emprint
- Emprint 墨字付き
- Emprint 仮名付き
- Tiger Max/Cub/Cub Jr.

[詳細設定]ボタンを押して、[詳細設定]ダイアログを表示し、プリンタ固有の特性に応じた設定内容を 指定できす。

DOG-Multi 墨字付き・DOG-Multi 仮名付き

プリンタ機種に「DOG-Multi 墨字付き」もしくは「DOG-Multi 仮名付き」を選択して、[詳細設定]ボタン を押すと、次のような[詳細設定]ダイアログが表示されます。

B	編設定			×
	- 黒字印刷			
	〒 占字の上(1)	□ 縦倍角(1)	反 横倍角(\/)	
			I. IXIB/1⊕	
	[±	5).tz11.	
	OK			

[詳細設定]ダイアログには3つのチェックボックスがあります。いずれも墨字をどのように印刷するかについての指定です。

[点字の上]を選択すると、点字に対応する墨字内容が、点字の上の行に印刷されます。

[縦倍角]を選択すると、墨字が縦に倍の長さの文字で印刷されます。なお、縦倍角を指定した場合 には、点字と墨字の内容が一部被さって印刷されます。

[横倍角]を選択すると、墨字が横に倍の長さの文字で印刷されます。[横倍角]を選択すると、同じ内容を印刷するのに横方向に通常より倍の空間が必要になるため、墨字の内容が1行に印刷しきれなくなる可能性があります。1行に収まりきらない墨字の内容は、行頭から再度重ね印刷されます。墨字の重ね印刷を防止するために、テキストレイヤ、仮名レイヤのレイアウトのカラム数を半分に設定し直すなどの対処をお勧めします。

Emprint Tiger Max/Cub/Cub Jr.

プリンタ機種に「Emprint」もしくは「Tiger Max/Cub/Cub Jr.」を選択して、[詳細設定]ボタンを押すと、 次のような[詳細設定]ダイアログが表示されます。

詳細設定
上余白①: 🔟 mm 左余白①: 🛛 mm
行間(<u>K</u>): 1400 mm/100
OK 用紙設定(W) プリンタ設定(R) キャンセル

点字印刷を行って、印刷内容が用紙の適切な位置に印刷されない場合には、[詳細設定]ダイアログの上余白、左余白の項目内容をmm単位で指定し直してください。

点字印刷に使用する用紙サイズは、[点字印刷設定]ダイアログの[用紙長]の項目ではなく、このダイ アログの中の[プリンタ設定]ボタンを押すと表示される、プリンタドライバのプロパティ設定ダイアログ で指定してください。

<u>Emprint 墨字付き Emprint 仮名付き</u>

プリンタ機種に「Emprint 墨字付き」もしくは「Emprint 仮名付き」を選択して、[詳細設定]ボタンを押す と、次のような[詳細設定]ダイアログが表示されます。

詳細設定				X
				_
上余白①: 15	mm	さ	上余白(L): 10	mm
行間(近): 1360	mm/100	墨字位置	鼠補正(◎): 0	mm/100
- 墨字印刷位置				
0 点3	字の下心		◉ 点字の上(型)	
- 墨字フォント				
本文(<u>B</u>):	11	ポイント	文字色(1): [黒	•
ヘッダ(<u>H</u>):	11	ポイント	文字色(1): [續	•
フッタ(<u>E</u>):	11	ポイント	文字色(2): 😽	k 💌
タイトルΦ	18	ポイント	文字色(3): (新	k V
見出し1(M):	16	ポイント	文字色(4): 書	r 💌
見出し2(<u>N</u>):	14	ポイント	文字色(5): 書	r 💌
見出し3(<u>P</u>):	12	ポイント	文字色(6): 📑	i 🔹
見出し4(Q):	11	ポイント	文字色(7): 📑	i 🗸
リスト1(<u>A</u>):	11	ポイント	文字色(8): [#	•
リスト2(<u>C</u>):	11	ポイント	文字色(9): 🏾	•
リスト3(<u>E</u>):	11	ポイント	文字色②: 馬	•
水平線(<u>S</u>):	11	ポイント	文字色(Y): [黑	•
目次(J):	11	ポイント	文字色(乙): [黒	
			,	
OK	用紙設定(🔊 🗍 🔊	/夕設定(B)	キャンセル

この[詳細設定]ダイアログでは、前述の Emprint・Tiger Max/Cub/Cub Jr.用の[詳細設定]の指定内容に加えて、墨字の印刷位置、墨字フォントの指定が行えます。

墨字の印刷位置は[点字の下]、[点字の上]のどちらかを指定します。[点字の上]を指定すると、墨字 が対応する点字の上の行に印字されます。

墨字フォントは、本文、ヘッダ、フッタ、各段落スタイルなどに応じて、文字のサイズと文字の色を指定 できます。文字のサイズはポイント単位で指定します。文字色については、黒、青、緑、赤、黄、水色、 紫、白の中から選択します。文字色に白を指定すると、墨字印刷が行われません。

3.1.10 [ファイル]-[点字印刷]

編集した点字文書を印刷するには、[ファイル]-[点字印刷]メニューを選択します。次の[点字印刷]ダ イアログが表示されます。

点字印刷	
プリンタ機種: NABCC(generic) プリンタ名: Generic / Text Only	用紙長: プリンタ既定値 方法: 片面
印刷語数(图): 🚺 📩	
印刷開始頁(2): 1 📑	印刷終了頁(E): 1
ОК	キャンセル

このダイアログで、印刷部数、印刷開始頁、印刷終了頁を指定します。プリンタ機種、用紙長、プリン タ名、方法の項目については、[点字印刷設定]ダイアログで設定した値が使われます。印刷開始頁、 印刷終了頁は表示頁番号ではなく、通し頁で指定します。

値の設定後、[OK]ボタンを押すと点字プリンタへの印刷が始まります。

3.1.11 [ファイル]-[墨字用紙設定]

墨字印刷を行うには、あらかじめ墨字用紙設定を行う必要があります。[ファイル]-[墨字用紙設定]メ ニューを選択すると[墨字用紙設定]ダイアログが表示されます。

墨字用紙設定		? 🔀
┌用紙────	Star star star star Star star star star star star Star star star Star star star Star star star Star star star Star star star star Star star star Star star star star star Star star star star Star star star star Star star star star Star star s	
サイズ(乙):	4	•
給紙方法(S): jì	通常使う用紙トレイ	•
-印刷の向き	余白 ミリ)	
● 縦(○)	左心: 15	右(B): 15
○ 横(<u>A</u>)	上①: 15	下(图): 15
	OK キャンセル	プリンタの設定(P)

墨字印刷時の用紙サイズ、給紙方法、印刷の向き、余白が設定できます。また、[プリンタの設定]ボ タンを押すと、印刷に使用するプリンタを指定したり、個々のプリンタの設定が行えます。用紙サイズ の選択肢は、使用するプリンタによって変化します。

※注: Windows 7 および Windows Vista では[プリンタの設定]ボタンは表示されませんが、Alt+Pの キーを押すと[プリンタの設定]機能をこのダイアログ内から呼び出せます。

3.1.12 [ファイル]-[墨字印刷]-[〇〇レイヤ印刷]

指定したレイヤの内容を墨字プリンタに印刷するには、印刷したいレイヤに応じた[ファイル]-[墨字印刷]-[〇〇レイヤ印刷]のメニューを選択します。[印刷]ダイアログが表示されます。

印刷	? 🛛
_「 プリンターーーーー	
プリンタ名(N): RICOH IPSiO Color 8000 RPCS	✓ プロパティ(P)
状態: 準備完了	
種類: RICOH IPSiO Color 8000 RPCS	
場所: LPT1:	2000 A.C
JXDF: RPCS Driver (Windows 2000/XP/Ser	ver 2003/ Vista 「ファイルへ出力(L)
印刷範囲	ED局语题
 すべて(A) 	部数(C): 1 🚞
○ ページ指定(G) 1 ページから(E)	部単位で印刷(Q)
1 ページまで(工)	
C 選択した部分(S)	
	OK キャンセル

印刷に使用するプリンタ、印刷部数、印刷範囲を指定した後、[OK]ボタンを押すと、墨字印刷が始まります。

なお、墨字印刷では画面描画用に指定されたフォントと同一の種類のフォントが使われますが、フォントサイズは用紙と行とカラムのレイアウト設定により適切なサイズが使用されます。

3.1.13 [ファイル]-[墨字印刷プレビュー]-[〇〇レイヤをプレビュー]

指定したレイヤの墨字印刷内容をプレビューするには、プレビューしたいレイヤに応じた[ファイル]-[墨字印刷プレビュー]-[〇〇レイヤをプレビュー]を選択します。該当レイヤの墨字印刷プレビュー内 容が表示された[墨字印刷プレビュー]ダイアログが表示されます。

📑 墨字印刷ナレ	Ē1-			
<u></u> 1/128 頁	縮小(<u>S</u>)	拡大② 前頁(B) 75%)
人美象、紫白瓦、紫白瓦	章 石 一		^	
「随ったころ」 「随ったころもを 反の敵をしたるものに、 か恐っ」	遠いれ。元来・ が己にからし、 かたたもの」 体打ったもの目にといい。 ないでものの所にといい。 ですことです。 でものでものです。 でものでものです。 でものでものです。 でものでものです。 でものでものです。 でものでものです。 でものでものでものです。 です。 です。 です。 でものでものでものです。 です。 です。 でものでものでものです。 です。 です。 です。 です。 です。 でものでものでものです。 です。 です。 です。 です。 です。 でものでものでものです。 です。 です。 です。 です。 です。 です。 です。 です。 です。	どこから登るのだ」 まながら立ち留った。 せんがね。 どこから登一 出来上った男が無難作け。 の、感までも厳を漂わり て、どうする気かと云す だなあ」 と四角な胸を9	■ ったって、 同 じ事 だ。 山 こ答えた。 き宿を動か しながら、 見. して、 吹けば揺くかと怪 りぬばかりに 叡山が聳え、 とき出して、 ちょっと桜	
してい。 「ああの見 」があり 「た山の長 る麻い。 白い。	たかに見えるのか。 ななに見えるのか。 ええななえるのか。 たり見出してるすか。 とい男はなるす。 いぎられて、 り	たから、訳はない」とそ て、見えるのは今朝宿∛ ゃ大変だ」 ら、好いじゃないか。糸 せずに、帽子を睨いで、 葉の花を染め出す春の引	今度は叡山を軽蔑したよ を立つ時から見えている。 솭計な事を云わずに歩行↓ 胸のあたりを煽いでい; 負き日を受けぬ広き額だ↓	
「おい 相むり 「相むり」 「君む 「シレレ	、今から休息 は、 けばんだ額 とて、くちに まのしたで す。 動かばこそ。 「 「 の魚に」 て の の に て 、 の の の で の の た で の の の の の の の に に の の の の の の の の に の	しちゃ大変だ、さあ早く を、思うまま春風に曝 を片手に握って、額とも くちゃに「掻き廻した』し聞く。 だと云ったね」と聞く。 と云ったような按排じゃ かいたちの手に挙続のま	く行こう」 して、粘り着いた黒髪の、 ち云わず、顔とも云わず、 足がされた事には頓着す・ ▶ ないか。こう云う風に. ■ 精をつくりかがら い♪	

[墨字印刷プレビュー]ダイアログで、墨字印刷内容が画面で確認できます。プレビュー表示は[縮小]、 [拡大]のボタンを押すと、表示倍率が変化します。[前ページ]、[次ページ]のボタンで、プレビュー表 示するページを変更できます。[墨字印刷プレビュー]ダイアログを閉じるには、[閉じる]ボタンを押し ます。

3.1.14 [ファイル]-[終了]

EXTRA for Windows Version 5.1 を終了するには、[ファイル]-[終了]メニューを選択します。未保存の文書があると、[ファイルがセーブされていません]というタイトルのダイアログが表示され、文書を保存するかどうかが訊かれます。

771	ルが	セーブされていません	\mathbf{X}
		以下のファイルは保存されていません。保存しますか。	
•		無題1	
		<u>しいいス(N)</u> キャンセル	

保存する場合には[はい]、保存しない場合には[いいえ]のボタンを押します。

3.2 [編集]メニュー

3.2.1 [編集]-[元に戻す]

EXTRA for Windows Version 5.1 では文書の編集内容を1ステップずつ記憶して、常に元の編集状態に戻ることができます。全ての編集内容を記憶するように設定すると、文書の編集を始めた最初の状態にまで遡れます。編集前の状態に戻るには[編集]-[元に戻す]メニューを選択するか、Ctrl+Zの

キーをキーボード入力します。また、元に戻す操作をツールバーの[元に戻す]アイコン クして実行することもできます。

元に戻るための指定は、[設定]-[環境設定]メニューより表示される[環境設定]ダイアログの[元に戻 す]タブで設定します。元に戻す機能を有効にするには、[環境設定]ダイアログの[元に戻す]タブの [元に戻す機能の使用]のチェックボックスを有効にしておく必要があります。

新規編集をしたばかりの状態や、ファイルを開いたばかりで直前の編集操作が無い場合には、[編集]-[元に戻す]メニューはグレー表示となり、選択できません。また、[環境設定]ダイアログで、元に戻すを無効に設定している場合や、元に戻す操作を記録した上限まで行った場合にも、[編集]-[元に戻す]メニューはグレー表示となります。

3.2.2 [編集]-[やり直し]

[編集]-[やり直し]メニューを選択すか、Ctrl+Yのキーをキーボード入力すると、[元に戻す]で復帰した編集内容を、元に戻す前の状態に復帰できます。

やり直し操作は、[元に戻す]の操作をした直後のみ可能です。[編集]-[やり直し]メニューは、[元に戻 す]を一度も行っていない状態ではグレー表示になっており、選択できません。[元に戻す]の操作を 行うと、[編集]-[やり直し]メニューを選択できるようになります。元に戻すを行い、やり直し可能な状態 になった後に、文字の入力等の編集操作を行うと、再びやり直しが行えない状態に戻ります。

3.2.3 [編集]-[切り取り]

選択範囲を切り取り、クリップボードに貼り付けるには、あらかじめ範囲選択を行った上で、[編集]-

[切り取り]メニューを選択するか、Ctrl+Xのキーを入力します。ツールバーの[切り取り]アイコン をクリックして実行することもできます。

点字レイヤの内容を切り取った場合には、選択範囲の点字情報が NABCC コードでクリップボードに 貼り付けられます。

3.2.4 [編集]-[コピー]

選択範囲をクリップボードにコピーするには、あらかじめ範囲選択を行った上で、[編集]-[コピー]メ ニューを選択するか、Ctrl+Cのキーを入力します。ツールバーの[コピー]アイコン ● をクリックして

点字レイヤの内容をコピーした場合には、選択範囲の点字情報が NABCC コードでクリップボードに 貼り付けられます。

3.2.5 [編集]-[貼り付け]

実行することもできます。

クリップボードの内容をカーソル位置に貼り付けるには、[編集]-[貼り付け]メニューを選択するか、

Ctrl+Vのキーを入力します。ツールバーの[貼り付け]アイコン なクリックして実行することもできます。クリップボードより文字情報が読み込まれ、カーソル位置あるいは選択個所に貼り付けられます。

3.2.6 [編集]-[削除]

選択範囲を削除するには、あらかじめ範囲選択を行った上で[編集]-[削除]メニューを選択するか、 Delete キーを入力します。ツールバーの[削除]アイコン をクリックして実行することもできます。

3.2.7 [編集]-[検索]

指定した文字列を文書中から検索するには[編集]-[検索]メニューを選択するか、Ctrl+Fのキーを入力します。次の[検索]ダイアログが表示されます。

検索	
検索文字列(5):	
☑ 大文字と小文字を区別する(©)	検索方向
次候補(<u>N</u>)	検索終了(E)

検索文字列を指定し、[次候補]ボタンを押すと、文書の中から検索文字列を検索します。検索された 結果は、選択された状態で示されます。検索する向きは[上へ]、[下へ]のラジオボタンで指定します。

テキストの検索の場合には、[大文字と小文字を区別する]のチェックボックスで、検索時のアルファ ベットの大文字、小文字の区別に関する扱いを指定できます。 点字レイヤを検索する場合には、点字レイヤにカーソルを置き、検索文字列に点字を入力することに よって、点字文字列を検索できます。

なお、ヘッダ、フッタ、段落スタイルによって生成された文字列は検索の対象外です。

3.2.8 [編集]-[置換]

文書中の指定した文字列を別の文字列に置き換えるには[編集]-[置換]メニューを選択するか、 Ctrl+Hのキーを入力します。次の[置換]ダイアログが表示されます。

置換
検索文字列(S):
置換文字列(<u>R</u>):
● 大文字を小文字を区別する(2) ● 上へ(1) ● 下へ(1)
次候補(N) 置換(R) 一括置換(A) 置換終了(E)

検索文字列と置換文字列を指定し、[次候補]ボタンを押すと置換文字列が検索されます。検索され た結果は、選択された状態で示されます。この状態で[置換]ボタンを押すと、検索文字列が置換文 字列に置き換わります。また、[一括置換]ボタンを押すと、全文書中の検索文字列を置換文字列に 一度に置換できます。検索する向きは[上へ]、[下へ]のラジオボタンで指定できます。

テキストの検索の場合には、[大文字と小文字を区別する]のチェックボックスで、検索時のアルファ ベットの大文字、小文字の区別に関する扱いを指定できます。

点字レイヤを置換する場合には、点字レイヤにカーソルを置き、検索文字列と置換文字列に点字を 入力することによって、点字文字列の置換ができます。

なお、ヘッダ、フッタ、段落スタイルによって生成された文字列は置換の対象外です。

3.2.9 [編集]-[全文選択]

カーソルが置かれたレイヤの全文を選択するには、[編集]-[全文選択]メニューを選択するか、Ctrl+Aのキーを入力します。

3.2.10 [編集]-[段落全選択]

カーソルが置かれた段落の全体を選択するには、[編集]-[段落全選択]メニューを選択するか、 Ctrl+Dのキーを入力します。

3.2.11 [編集]-[選択解除]

選択範囲を解除するには、[編集]-[選択解除]メニューを選択するか、Ctrl+Bのキーを入力します。

3.2.12 [編集]-[表紙]

[文書情報]ダイアログの[表紙用]タブで設定された内容を元に表紙を作成するには、[編集]-[表紙] メニューを選択します。[表紙作成]ダイアログが表示されます。

表紙作成	
文書情報を元に表紙を	皆作成します。表紙に記載する文書情報を指定してください。
🔽 タイトル(①	EXTRA for Windows Version 5
🔽 サブタイトル(S)	- パンコン点訳ガイド -
☑ 版・バージョン♡	第1版
✓ 巻数表題(B)	第1巻
▼ 全巻数表題②	(全1巻)
▼ 日付(D)	2008年12月21日
▼ 著者(<u>C</u>)	点山 太郎 著
▼ 組織名/出版社(P)	有限会社エクストラ
▼ 監修者(0)	点川 次郎 監修
▼ 点訳団体(R)	有限会社エクストラ
☑ 点訳者(A)	点田 花子 点訳
ſ	作成(<u>©</u>) 削除(<u>D</u>) キャンセル

[表紙作成]ダイアログには、[文書情報]ダイアログの[表紙用]タブの入力欄と同じ項目のチェックボッ クスが並んでおり、各チェックボックスの右側に[文書情報]ダイアログでの入力値が表示されています。 これから作成する表紙に使用したい項目にチェックマークを付け、[作成]ボタンを押すと文書の先頭 に表紙が作成されます。作成された表紙の内容は通常の本文と同じなので自由に編集できます。

3.2.12.1 表紙の削除

ー度作成した表紙を消すには、[編集]-[表紙]メニューを選択して[表紙作成]ダイアログを表示します。 [削除]ボタンを押すと、作成済みの表紙が削除されます。

3.2.12.2 表紙の更新

文書情報を変更したために表紙を作り直したい、表紙部分に表示する項目を変更したい場合には表紙の更新を行います。表紙の更新を行うには、[編集]-[表紙]メニューを選択して[表紙作成]ダイアログを表示します。表紙に表示する項目のチェックマークを変更した後、[更新]ボタンを押すと、作成済みの表紙が削除されて、代わりに新しい表紙が作成されます。従来の表紙に対して変更した編集内容は失われますので注意してください。

3.2.13 [編集]-[目次]

見出し属性(1~4)を付けた段落について目次を作成することができます。目次を挿入したい箇所に カーソルを移動し、[編集]-[目次]メニューを選択すると[目次作成]ダイアログが表示されます。

目次作成	
┌目次の対象(①	点字接続線種(近)
○ 見出し <u>1</u>	
④ 見出し1~2	● 2の点⊗
○ 見出し1~ <u>3</u>	○ 3の点(1)
○ 見出し1~4	
段落頭インデント(P):	0 🕂 字(マス)
行頭インデント(<u>B</u>):	0 🕂 字(マス)
行末インデント①	0 1 字(マス)
作成	1除(0) キャンセル

目次の対象とする段落スタイルを次の中から選びます。

- 見出し1
- 見出し1~2
- 見出し1~3
- 見出し1~4

点字接続線種には、見出し文字列と参照先の頁番号との間に入る点線のパターンとして[2の点]もしくは[3の点]のどちらかを指定します。

インデントには目次に対して適用するインデントの値を設定します。

[作成]ボタンを押すと、カーソル位置に目次の内容が作成されます。目次の内容は、参照先の段落の内容と点線、参照先の段落の点字レイヤでの頁番号から構成されます。点線の前後には1マス分の空白が入ります。生成された目次は通常の本文と同様に編集できますが、目次内容の右側の点線と頁番号部分については変更できません。

生成された目次の段落は、目次という特殊なスタイルが設定されます。目次スタイルはこの方法以外 では設定できません。

3.2.13.1 目次の削除

1度作成した目次を削除するには、[編集]-[目次]メニューを選択して[目次作成]ダイアログを表示します。ダイアログの[削除]ボタンを押すと、目次が削除されます。

3.2.13.2 目次の更新

文書を編集し続けると、目次の参照先になっている段落の位置が変化し、段落の頁番号位置が変化します。また、新たに見出し1~4の段落スタイルの段落を追加・削除すると目次の項目が増減することになります。EXTRA for Windows Version 5.1 は、目次の参照先が更新された際に、目次内容の自動更新は行ないません。代わりに利用者が手動で目次を更新する必要があります。

目次を更新するには、[編集]-[目次]メニューを選択して、[更新]ボタンを押します。作成されていた 目次が消え、新たに目次が生成されます。目次に対して直接変更を加えた内容は失われますので 注意してください。

3.2.13.3 目次の位置変更

目次の更新は、既に目次の作成されていた箇所に新しい目次を作り直します。目次の位置を変更す るには、一度目次を削除した後に、新たに目次を作成したい箇所にカーソルを移動した後、再度、目 次を作成します。

3.2.14 [編集]-[奥付]

[文書情報]ダイアログの[奥付用]タブで設定された内容を元に奥付を作成するには、[編集]-[奥付] メニューを選択します。[奥付作成]ダイアログが表示されます。

奧付作成		×
文書情報を元に奥付を	作成します。奥付に記載する文書情報を指定してください。	
🔽 উন্নদ্যট	EXTRA for Windows Version 5	_
☑ 版刷出版年月日(S)	2008年12月21日 第1版	
▼ 著者(<u>C</u>)	点山 太郎 著	
▼ 組織名/出版社(₽)	有限会社エクストラ	_
☑ 出版社住所②	静岡県静岡市駿河区谷田44-15セントラルヒルズ101	
☑ 点訳年月日(①)	2008年12月24日	-
☑ 点訳団体②	有限会社エクストラ	
☑ 点訳団体住所(E)	静岡県静岡市駿河区谷田44-15セントラルヒルズ101	-
☑ 点訳者(A)	点田 花子 点訳	
☑ 点訳校正者(R)	点海 由里子 校正	
ſ	賊(<u>C</u>) 削除(<u>D</u>) キャンセル	

[奥付作成]ダイアログには、[文書情報]ダイアログの[奥付用]タブの入力欄と同じ項目のチェックボッ クスが並んでおり、各チェックボックスの右側に[文書情報]ダイアログでの入力値が表示されています。 これから作成する奥付に使用したい項目にチェックマークを付け、[作成]ボタンを押すと文書の最後 に奥付が作成されます。作成された奥付の内容は通常の本文と同じなので自由に編集できます。

3.2.14.1 奥付の削除

ー度作成した奥付を消すには[編集]-[奥付]メニューを選択して[奥付作成]ダイアログを表示します。 [削除]ボタンを押すと、作成済みの奥付が削除されます。

3.2.14.2 奥付の更新

文書情報変更したために奥付を作り直したい、あるいは奥付部分に表示する項目を変更したい場合 には、奥付の更新を行います。奥付の更新を行なうには、[編集]-[奥付]メニューを選択して、[奥付 作成]ダイアログを表示します。奥付に表示する項目のチェックマーク変更した後、[更新]ボタンを押 すと作成済みの奥付が削除されて、代わりに新しい奥付が作成されます。従来の奥付に対して変更 した内容は失われますので注意してください。

3.2.15 [編集]-[空白改行削除]

テキストレイヤの空白文字や改行を一定の規則に基づいて一度に削除する機能が空白改行削除の 機能です。空白改行削除の機能はウィザード形式のダイアログによって実現されています。空白改 行削除を行うには、[編集]-[空白改行削除]メニューを選択します。

空白改行削除:操作対象			
空白改行を削除します。 対象を指定してください。			⊁
対象	 ○ <u>支書全体(A)</u> ○ 選択中の段落のみ(P) 		
		次へ(N) > キャンセル	

始めに、[空白改行削除:操作対象]ダイアログが表示されます。対象が文書全体なのか、選択中の 段落のみかを選択し、[次へ]ボタンを押します。

空白改行削除:操作指定		
空白改行を削除します。 操作を指定してください。		
	☞ 空白文字、タブの削除(S)	
	☞ 政行の削除(1)	
	< 戻る(P) 次へ(N) > =	キャンセル

次に[空白改行削除:操作指定]ダイアログが表示されます。ここで、[空白文字、タブの削除]、[改行の削除]を行うかどうかについてチェックし、[次へ]ボタンを押します。

空白改行削除:空白文字、タブ削除オプション	
空白文字、タブ文字を削除します。 操作のオプションを指定してください。	
 ✓ <u>評角空白文字の削除(日)</u> 「 全角空白文字の削除(Z) ✓ タブの削除(T) ✓ 英数字の前後の半角スペースは維持(E) 	
< 戻る(P) 次へ(N) > _ +	ャンセル

[空白文字、タブの削除]をチェックした場合には、[空白改行削除:空白文字、タブ削除オプション]ダ イアログが表示されます。[半角空白文字の削除]、[全角空白文字の削除]、[タブの削除]、[英数字の 前後の半角スペースは維持]などの指定項目をチェックし、[次へ]ボタンを押します。[改行の削除]を 指定しなかった場合には、[次へ]ボタンの代わりに[開始]ボタンが表示されています。[開始]ボタンを 押すと削除が始まります。

空白改行削除:改行削除オプション	
改行を削除します。 操作のオプションを指定してください。	
- 改行削除オプション	
◎ 空行のみ削除(E)	
○ 2行以上連続する空行を削除(2)	
< 戻る(P) 開始(S) キャ	シセル

[改行の削除]をチェックした場合には、[空白改行削除:改行削除オプション]ダイアログが表示されま す。[全ての改行を削除]、[空行のみ削除]、[2行以上連続する空行を削除]のいずれかを選択し、 [開始]ボタンを押すと削除が始まります。

3.2.16 [編集]-[強制改行挿入]

EXTRA for Windows Version 5.1 ではマス開けされた点字の語がまるまる行内に収まらない場合には、 その語を次の行に送るという規則で行換えを行います。通常はこのルールで問題はありませんが、希 に語が行のマス数を超え改行位置を明示したい場合や、語の途中に括弧などが入りその括弧の位 置で行換えを行いたいことがあります。このような場合には、強制改行文字を挿入することで改行位 置を指定できます。強制改行文字の挿入は、[編集]-[強制改行挿入]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Enter キーを入力します。

強制改行挿入によって手動で設定された点字行の折り返し位置には、左向き三角印の強制改行 マーク [◀] が表示されます。

強制改行文字は、次の行の行頭で Back Space キーを入力することで削除できます。

3.2.17 [編集]-[前の行に戻す]

点字の長い語が次の行に送られた場合に、長い語の一部を前の行に戻したいことがあります。このような時には、戻したい箇所にカーソルを移動し、[編集]-[前の行に戻す]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Uのキーを入力します。前の行に行頭からカーソル位置までの点字を戻すだけのスペースがある場合には、強制改行文字が挿入され、スペースが無い場合にはエラーのビープ音がします。 挿入された強制改行文字は[編集]-[強制改行挿入]で行う強制改行文字と同じものです。
3.3 [設定]メニュー

3.3.1 [設定]-[頁レイアウト]

テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤ、それぞれのレイヤの1ページの行数とカラム数を設定する には、[設定]-[頁レイアウト]メニューを選択します。

頁レイアウト設定	
_「 テキストレイヤ(①―――	
行数(L): 🚺 🚺 🕂 行	カラム数(©): 74 🕂 カラム
-仮名レイヤ(K)	
行数(M): 60 🛨 行	カラム数(①): 74 🕂 カラム
点字レイヤ(B)	
行数(N): 18 17 行	カラム数(E): 32 🕂 カラム
ОК	キャンセル

メニューを選択すると、[ページレイアウト設定]ダイアログが表示されます。各、レイヤの行数、カラム数を指定し、[OK]ボタンを押すと頁レイアウトが更新されます。

3.3.2 [設定]-[文書タブ送り]

文書全体に対してのタブ送りを指定するには、[設定]-[文書タブ送り]メニューを選択します。

文書タブ送り設定	
タブ送り(<u>T</u>):	⁸ ∴ カラム
設定	キャンセル

[文書タブ送り設定]ダイアログが表示されます。タブ送りカラム数を指定し、[設定]ボタンを押すと設定値が更新されます。

3.3.3 [設定]-[文書開始頁]

新規作成したばかりの文書の開始頁は1頁からです。なんらかの理由で、文書の開始頁を指定した 頁から始めるようにしたい場合には、文書開始頁を設定します。文書開始頁の設定には、[設定]-[文 書開始頁]メニューを選択します。



開始頁番号を入力して、[設定]ボタンを押すと、開始頁番号が指定した頁番号に変更されます。

EXTRA for Windows Version 5.1 には、通し頁番号と表示頁番号の2つの頁番号があります。通し頁番号は文書の頭から1,2,3と順に振られた頁番号で、開始頁番号を変更しても影響は受けません。 一方、表示頁番号の方は、文書開始頁の設定により値が変化します。ヘッダの頁番号部分に使われる頁番号は表示頁番号です。

なお、文書の途中から、頁番号を変更するには、頁固有ヘッダの機能を利用してください。

3.3.4 [設定]-[段落インデント]

メニューを選択すると、[インデント設定]ダイアログが表示されます。

段落インデント設定
段落頭インデント(P): 🔢 🕂 字(マス)
行頭インデント(L): 🔽 💼 字(マス)
行末インデント(B): 🔽 📑 字(マス)
設定 設定解除(C) キャンセル

カーソルが置かれている段落、あるいは選択された段落に対して適用されるインデントを設定します。

段落の最初の行の左には、[段落頭インデント]指定したカラム分のスペースが設けられます。段落の 2 行目以降の行の左には[行頭インデント]で指定したカラム分のスペースを設けられます。段落の各 行の右側には、[行末インデント]で指定したカラム分のスペースを設けられます。

[設定解除]ボタンを押すと、段落に対して個別に設定されたインデント設定が解除されます。

3.3.5 [設定]-[段落タブ送り]

メニューを選択すると、[タブ送り設定]ダイアログが表示されます。

段落タブ送り設定	×
タブ送り(①): 🍡 📑 カラム	
設定 設定解除(C) キャンセル	

カーソルが置かれている段落、あるいは選択された段落に対して適用されるタブの値を設定します。

[設定解除]ボタンを押すと、段落に対して個別に設定されたタブ送りが解除されます。

3.3.6 [設定]-[段落新頁属性]

段落に対して新頁属性を設定すると、その段落が常に頁の先頭に来るようにレイアウトされます(ただし、既に頁の先頭にある場合には、その限りではありません)。新頁属性を設定するには、まず設定したい段落にカーソルを移動します。次に[設定]-[段落新頁属性]のメニューを選択するか Ctrl+Enterのキーを押します。

新頁属性が設定されると、段落が既に頁の先頭にある場合を除き、段落が次頁の先頭に移動します。 新頁属性を付けた1段落前の段落末がアルファベットのPを模した Pのマークになります。新頁 属性の効果は3つのレイヤに同時に適用されます。

3.3.6.1 段落新頁属性の解除

段落新頁属性のついた行にカーソルを置き、[設定]-[段落新頁属性]メニューを表示すると、メニュー にチェックマークが付きます。この状態で、[設定]-[段落新頁属性]メニューを選択すると、段落新頁 属性が解除されます。

3.3.7 [設定]-[段落スタイル]

EXTRA for Windows Version 5.1 は段落にスタイルを付与して、右寄せ、中央揃え、見出し、リスト、水平線、目次などを表現する構造になっています。目次以外のスタイルは、[設定]-[段落スタイル]の サブメニューを使って利用者が自由に設定できます。

段落スタイルによっては、見出しの前置文字列や水平線など自動的に生成される文字列を持つもの があります。これらの自動生成された文字列にカーソルを移動することはできますが、文字の挿入・削 除や選択はできません。また、自動生成された文字列は検索・置換の対象外です。既定の色指定で は背景が薄いグレーになっており、このグレーは編集できない領域であることを示しています。

3.3.8 [設定]-[段落スタイル]-[右寄せ]

右寄せの段落スタイルを設定するには、[設定]-[段落スタイル]-[右寄せ]メニューを選択するか、 Ctrl+Rのキーを入力します。カーソル位置もしくは、選択された段落の段落スタイルに右寄せスタイ ルが付与され、段落の内容が右寄せでレイアウトされるようになります。

3.3.9 [設定]-[段落スタイル]-[中央揃え]

中央揃えの段落スタイルを設定するには、[設定]-[段落スタイル]-[中央揃え]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Cのキーを入力します。カーソル位置もしくは、選択された段落の段落スタイルに中央揃 えスタイルが付与され、段落の内容が中央にレイアウトされるようになります。

3.3.10 [設定]-[段落スタイル]-[タイトル]

タイトルの段落スタイルを設定するには、[設定]-[段落スタイル]-[タイトル]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Eのキーを入力します。

タイトル段落スタイル設定	
段落頭インデント(P): 🔲 🛄 宇(マス)	現段落に適用(<u>A</u>)
行頭インデント(B): 12 🕂 字(マス)	既定値に戻す(R)
行末インデント(L): 📃 🕛 🛨 字(マス)	既定値として設定(D)
	キャンセル

[タイトル段落スタイル設定]ダイアログが表示されます。インデントを設定し、[現段落に適用]ボタンを 押します。カーソル位置もしくは、選択された段落の段落スタイルにタイトルのスタイルが付与され、 段落の内容が指定マス分インデントされた形式でレイアウトされるようになります。

3.3.10.1 [既定値として設定]

スタイルには既定値という概念があります。既定値は文書ごとに設定されます。既定値を変更する場合には、指定した数値を変更した後[既定値として設定]ボタンを押します。既定値を適用していた段落は変更後の値に更新されます。

3.3.10.2 [既定値に戻す]

ダイアログ内の設定値を既定値に戻すには、[既定値に戻す]ボタンを押します。このボタンの効果は、 ダイアログ内の値が既定値に書き換わるだけで、[現段落に適用]のボタンを押さない限り、段落に対 する設定は適用されません。

[既定値として設定]、[既定値に戻す]の2つのボタンは、[見出し1~4]、[リスト1~3]、[水平線]の各 段落スタイル設定ダイアログにも備わっています。いずれの動作も、[タイトル段落スタイル設定]ダイ アログでの動作と同様です。

3.3.11 [設定]-[段落スタイル]-[見出し1~4]

点字では見出しは行頭に見出しレベルに応じたマスを開けることで表現します。常に、同じ見出しレベルに対して、同じ数のマス開けを行うのに段落に見出しスタイルを設定すると便利です。また、見出しの段落スタイルを付けた箇所は、目次の参照先として利用できます。

段落に見出しスタイルを設定するには、あらかじめスタイルを設定したい段落にカーソルを移動して おき、見出しレベルに応じて[設定]-[段落スタイル]-[見出し 1]~[見出し 4]のメニューを選択し、設 定ダイアログを表示します。キーボードからはそれぞれ Chrl+Shift+1, Chrl+Shift+2, Chrl+Shift+3, Chrl+Shift+4 を入力することで段落に見出しスタイルを設定できます。

見出し1段落スタイル設定	
段落頭インデント(P): 🚺 🛄 字(マス)	現段落に適用(<u>A</u>)
行頭インデント(B): 12 🕂 字(マス)	既定値に戻す(R)
行末インデント(1): 🦳 💼 字(マス)	既定値として設定(D)
☐ 通U番号開始(S):	
前置文字列②:	キャンセル
※前置文字列内の数字は各見出しレベルの通し番号に置き換わり	ます。

適用したいインデントと前置文字列を指定し、[現段落に適用]ボタンを押すと、段落に見出しのスタイルが適用されます。

前置文字列は段落の頭に自動的に付加される文字列です。プルダウンリストから適切な値を選択し て使用することもできますし、ユーザが文字列を直接入力することもできます。プルダウンリストには使 用頻度の多い、見出しの前置文字列があらかじめ用意されています。

前置文字列中に見出しレベルの半角数字(見出し1なら1,見出し2なら2,見出し3なら3,見出し4なら4)を記述すると、その部分が見出しの通し番号(連番)として適用されます。

通し番号は同じ見出しスタイルが使われる度に数字が1つづつ増えていきます。例えば「第1章」という前置文字列で[見出し1]の段落スタイルを複数の段落に設定したとします。最初の見出し1の段落本文は「第1章」で始まります。次の見出し1の段落本文は「第2章」で始まり、次の見出し1の段落本文は「第3章」という具合です。通し番号は、章、節などの番号の自動加算に使用します。

[見出し2]の通し番号は[見出し1]のスタイルの段落が現れると1に戻ります。同様に、[見出し3]の 通し番号は[見出し1]もしくは[見出し2]のスタイルの段落が現れると1に戻ります。[見出し4]の通し 番号は[見出し1]、[見出し2]、[見出し3]のスタイルの段落が現れると1に戻ります。



見出しの通し番号は1から開始します。1以外の数字から開始したい場合や、途中から別の番号に 変更したいときには、[通し番号開始]のチェックボックスにチェックを入れます。それまで隠れていた 通し番号の入力フィールドが表示されるので、ここに通し番号の開始番号を設定します。

3.3.12 [設定]-[段落スタイル]-[リスト1~3]

番号付きのリスト、あるいは番号無しリストの機能を実現するために、EXTRA for Windows Version 5.1 にはリストの段落スタイルが用意されています。リストの段落スタイルはリスト 1~リスト 3 の 3 種類が用意されています。リスト 1 は通常のリスト(箇条書き)として使用するための段落スタイルです。リスト 2 はリスト 1 の項目の下にリストを設けるための段落スタイルです。また、リスト 3 はリスト 2 の項目の下にさらにリストを設けるための段落スタイルです。

リストの段落スタイルを設定するには、あらかじめスタイルを設定したい段落にカーソルを移動しておき、設定したいリストのレベルに応じて、[設定]-[段落スタイル]-[リスト1]、[設定]-[段落スタイル]-[リスト2]、[設定]-[段落スタイル]-[リスト3]のいずれかのメニューを選択し、スタイル設定のダイアログを表示します。リスト1の段落スタイルは Ctrl+Shift+L のキーを入力することでも設定できます。

リスト1 段落スタイル設定			
段落頭インデント(₽):	現段落に適用(<u>A</u>)		
行頭インデント(B): ┃ □ <u>+</u> 字(マス)	既定値に戻す(R)		
行末インデント(L): 1 字(マス)	既定値として設定(型)		
□ 通し番号開始(<u>S</u>):			
前置文字列(乙):	キャンセル		
※前置文字列内の数字は各リストレベルの通し番号に置き換わります。			

この図はリスト1の段落スタイルを指定した場合に表示される[リスト1段落スタイル設定]ダイアログで す。インデント、前置文字列を設定し、[現段落に適用]ボタンを押すと、カーソルのある段落に対して リスト1の段落スタイルが適用されます。前置文字列中の数字は、見出しと同様にリストの通し番号の 表現に用います。半角数字の1,2,3がそれぞれ、リストのレベル1,2,3の通し番号に展開されます。 通し番号の開始番号は1から始まりますが、これを変更するには[通し番号開始]のチェックボックスを オンにし、通し番号を指定します。

3.3.13 [設定]-[段落スタイル]-[水平線]

EXTRA for Windows では、段落に対して水平線段落スタイルを付けることで水平線を引けます。水 平線の開始位置は段落スタイル中のインデントで指定します。水平線を引くには、あらかじめ水平線 を引きたい段落にカーソルを移動します。次に、[設定]-[段落スタイル]-[水平線]メニューを選択する か、キーボードで Ctrl+Shift+H のキーを入力します。すると[水平線段落スタイル設定]ダイアログが 表示されます。

水平線段落スタイル設定	
段落頭インデント(P): 🚺 💼 字(マス)	現段落に適用(<u>A</u>)
行末インデント(U): 📃 🕛 🕂 字(マス)	既定値に戻す(R)
	既定値として設定(D)
水平線パターン 25:25:25:25 💽	キャンセル

[水平線段落スタイル設定]ダイアログでは、水平線の始点と終点を段落頭インデントと行末インデント を使って指定します。

水平線はテキストレイヤと仮名レイヤでは連続した―記号で表現され、点字レイヤでは指定した水平 線パターンが使われます。サポートされている水平線パターンは次の通りです。数字はそれぞれ点 字の点を意味します(25 ならば 25 の点という意味)。:は1字の区切り、...は直前の点字が連続するこ とを意味します。

- 25:25:...:25:25
- 1234:14:...:14:1456
- 1236:36:...:36:3456
- 234:14:...:14:156
- 126:36:...:36:345
- 123456:...:123456
- 14:14:...:14:14
- 36:36:...:36:36

[現段落に適用]ボタンを押すと、カーソルのある段落に[水平線]段落スタイルが適用されます。なお、 [水平線]段落スタイルが適用された段落内の文字列は全て削除されます。

3.3.14 [設定]-[段落書式の解除]

個別の段落に対して指定された段落インデント、段落タブ送り、段落新頁属性、段落スタイルなどを 解除するには、[設定]-[段落書式の解除]メニューを選択するか、Ctrl+Spaceキーを入力します。[段 落書式の解除]のメニューにチェックマークが付いている場合は、カーソルのある段落になんらかの書 式が設定されていることを示します。

3.3.15 [設定]-[折り線]

点字の印刷物に紙を折るための目印として折り線を入れることがあります。折り線機能を使うと、折り線を簡単に設定できます。折り線を設定すると、点字の特定の行が文書用には使われずに、折り線 専用の行になります。

折り線を設定するには、[設定]-[折り線]メニューを選択して、[折り線設定]ダイアログを表示します。

折り線設定				X
−折り線数 −−−− ○ 無し@)	ⓒ 2つ折り	○ 3つ折り	○ 4つ折り	
折り線行1(<u>A</u>):	12 -			
折り線行2(<u>B</u>):	2 -			
折り線行3(<u>C</u>):	2 -			
┌折り線頁―――				
○ 全頁①	⊙ 奇鼓真	0	偶数頁(<u>E</u>)	
	OK	キャン1	214	

折り線数に折り数を[無し]、[2 つ折り]、[3 つ折り]、[4 つ折り]の中から選択します。折り線数を選択すると、選択した折り線の数に応じて、[折り線行 1]、[折り線行 2]、[折り線行 3]の行番号フィールドが入力できるようになります。行番号フィールドの初期値は、点字レイヤの頁行数と折り数から求められた値です。点字プリンタは機種によって、点字の印刷位置が異なるので、お使いのプリンタに合わせて最適な折り線行位置の数値を指定してください。

折り線が印刷される頁は、[全頁]、[奇数頁]、[偶数頁]の中から選択します。奇数・偶数の区別に使用する頁番号は文書の先頭を1とする通し頁番号であり、文書開始頁番号の設定には影響されません。

3.3.16 [設定]-[文書ひな型登録]

EXTRA for Windows Version 5.1 では、新規文書作成時やレイアウト情報や点訳仮名訳規則を持たないファイルを開く際に、文書ひな型を用いて設定値を指定できます。文書ひな型はシステムであらかじめ用意されているものがありますが、ユーザが自分で作成したファイルを登録しておき、文書ひな型として用いることができます。

編集中の文書を文書ひな型として登録するには、[設定]-[文書ひな型登録]メニューを選択します。 メニューを選択すると、現在編集中の文書がひな型として登録されます。

ファイル名が未設定の場合には、[文書ひな型登録]のダイアログが開くので、保存先のフォルダとファイル名を設定し、[保存]ボタンを押します。ファイルの保存形式は exf2 形式のみです。

文書ひな型登録					? 🛛
保存する場所型:	💼 sample		•	⊨ 🗈 💣 🎟•	
à					
最近使ったファイル					
デスクトップ					
<u> (</u>					
マイ ドキュメント					
マイ コンピュータ					
S 1					
マイ ネットワーク					
	ファイル名(<u>N</u>):	*.exf2		-	保存(<u>S</u>)
	ファイルの種類(工):	EXTRA for WINDOWS V	ersion 5(*.exf2)	•	キャンセル

ひな型として登録されると、[文書ひな型として登録しました。]というメッセージが表示されます。

現在編集中の文書が、既に文書ひな型として登録されている場合には、[設定]-[文書ひな型登録]メ ニューはグレー表示され選択できません。

3.3.17 [設定]-[文書ひな型登録解除]

文書ひな型の登録を解除するには、[設定]-[文書ひな型登録解除]メニューを選択します。[文書ひ な型登録解除]ダイアログが表示されます。

文書ひな型登録解除	
解除するひな型(<u>T</u>):	
C¥sample¥図書館点字ブリンタ用exf2	<u> </u>
角 罕除	キャンセル

プルダウンリストから登録解除したいひな型文書を選択した後、[解除]ボタンを押すと、選択した文書 が文書ひな型から登録解除されます。

3.3.18 [設定]-[短文]

短文によく使う文を登録しておくと、短文一覧ダイアログで文を選択して[短文入力]ボタンを押すだけ で、文を入力できます。短文を使うには、[設定]-[短文]メニューを選択するか、Ctrl+K キーを入力し ます。メニューを選択すると、[短文一覧]ダイアログが開きます。

短文	\mathbf{X}
短文一覧(L):	
今日はいい天気です。	-
短文入力(I) <u>追加(A)</u> 編集(E) 削除(D) 閉じる	

このダイアログで短文の入力、追加、編集、削除が行えます。カーソルの箇所に短文を入力するには、 短文の一覧から登録済みの短文を選択して、[短文入力]ボタンを押します。

3.3.19 [設定]-[環境設定]

[設定]-[環境設定]メニューを選択すると、[環境設定]ダイアログが表示されます。[環境設定]ダイアロ グには、[ファイル]、[詳細]、[表示]、[フォント]、[元に戻す]、[MSAA]の6つのタブがあります。それぞ れのタブ内の設定項目は次の通りです。

3.3.19.1 [環境設定]ダイアログ [ファイル]タブ

[環境設定]ダイアログの[ファイル]タブでは、ファイルの読み込み、書き込みに関する設定を行います。

環境設定	? 🗙
 ファイル 詳細 表示 フォント 元に戻す MSAA 自動保存 ● 一定時間ごとに拡張子 \$\$\$ の文書ファイルで保存(S) 自動保存間隔(D) 15 ÷ 分ごと 入出力 ○ bak の拡張子で旧ファイルを残す(B) ○ 元に戻すための情報を exf2 ファイルに保存する(U) ○ 元に戻すための情報を exf2 ファイルから読み込む(L) 行同期 ○ 行同期オブション選択時に注意を表示する(K) 	
OK海	用 (<u>A</u>)

一定時間ごとに拡張子 .\$\$\$の文書ファイルで保存

チェックボックスをオンに指定すると、一定時間おきに編集中の文書を .**\$\$\$**の拡張子で保存します。 この機能を自動保存と呼んでいます。保存は、編集内容の変更があったときのみ行われます。

自動保存間隔

自動保存の間隔を分単位で指定します。

bak の拡張子で旧ファイルを残す

チェックボックスをオンに指定すると、文書を保存するときに、保存時に同名のファイルが既に存在する場合には、拡張子.bakのファイルにファイル名を変更した上で、新たなファイルを保存します。拡張子.bakのファイルには前回保存した内容が保存されています。このファイルを読み込む場合には、エクスプローラ等でファイルの拡張子を元の拡張子に戻し、EXTRA for Windows Version 5.1 でファイルを開いてください。

元に戻すための情報を exf2 ファイルに保存する

チェックボックスをオンに設定すると、文書情報と一緒に元に戻すための情報を exf2 ファイルに保存 します。元に戻すための情報は非常に大きいので、ファイルサイズを小さく抑えたい場合には指定し ないようにします。

なお、このチェックボックスをオフに設定すると、exf2ファイルへの保存と同時に現在の元に戻すための情報がクリアされます。自動保存に対しても同様に、保存と同時に現在の元に戻すための情報が クリアされるので注意してください。

元に戻すための情報を exf2 ファイルから読み込む

チェックボックスをオンに設定すると exf2 ファイルに保存された元に戻すための情報を、ファイルを読み込む際に文書情報と一緒に読み込めます。

行同期オプション選択時に注意を表示する

[ファイルを開く:テキスト読み込み形式指定]ダイアログの[テキストと点字を行同期する]のオプション をチェックしてテキストファイルやテキストイメージを開いた場合、次の[注意]ダイアログを表示するか どうかを設定します。

注意	×
ファイルを開いた直後はテキストと点字の行同期は保証 されますが、編集を行うと行同期が崩れることがあります。	
🥅 今後、このメッセージを表示しない	
<u>OK</u>	

3.3.19.2 [環境設定]ダイアログ [詳細]タブ

[環境設定]ダイアログの[詳細]タブでは、編集操作に関する設定が行えます。

環境設定 ? 🔀
ファイル 詳細 表示 フォント 元に戻す MSAA
点字入力方式(<u>M</u>): 6点凸(FDSJKL) ▼
▶ 自動変換を行う(工)
▼ エラー時にビープ音を鳴らす(B)
□ 新段落作成時に段落属性をコピーする(C)
□ 情報処理点訳仮名訳規則の自動付与①
▼ 仮名入力に IME 読み情報を利用(K)
▼ 文書変換の完了をダイアログを表示して知らせる(N)
▼ 点字レイヤはIMEをOFFIにする
▶ 上矢印キーによるヘッダ・フッタ・折り線行への移動(世)
▶ 下矢印キーによるヘッダ・フッタ・折り線行への移動(D)
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

<u>点字入力方式</u>

点字の入力方式を設定します。

6点で始まる名前の入力方式は、キーボードの6個のキーと点字の6点をそれぞれ対応させて点字入力を行うものです。[仮名入力]は、仮名入力設定のキーボードやIMEを利用してテキストを入力する方法です。入力されたテキストは適切な点字に変換されます。6点入力は次のキーによる方法が用意されています。

入力方式	1の点	2 の点	3の点	4の点	5 の点	6 の点
6 点凸(FDSJKL)	F	D	S	J	К	L
6 点凹(JKLFDS)	J	К	L	F	D	S
6点凸(RFVOKM)	R	F	V	0	К	М
6 点凹(OKMRFV)	0	К	М	R	F	V
6点凸(RFVPL,)	R	F	V	Р	L	,
6 点凹(PL,RFV)	Р	L	,	R	F	V
6点凸(TGBPL,)	Т	G	В	Р	L	,
6 点凹(PL,TGB)	Р	L	,	Т	G	В
6 点凸(ASCLKM)	А	S	С	L	К	М
6 点凹(LKMASC)	L	К	М	А	S	С
6 点凸(EDCOKM)	E	D	С	0	К	М
6 点凹(OKMEDC)	0	К	М	E	D	С
6点凸(UEOHTN)	U	E	0	Н	Т	N
6 点凹(HTNUEO)	Н	Т	N	U	E	0

点字の入力方式として[仮名入力]を選択する場合には、後述の[仮名入力に IME 読み情報を利用] のチェックボックスをオンに、[点字レイヤは IME を OFF にする]のチェックボックスをオフにして使用 することをお勧めします。

6点入力中は6個のキーの最初のキー入力から最後に離されたキーの入力までを点字1字の入力 とみなします。入力が確定するとカーソルは次の点字マスに移ります。

<u>自動変換を行う</u>

チェックボックスをオンに設定すると、ユーザの入力と同時に、入力した段落の文書内容が変換され、 別レイヤに点訳結果もしくは仮名訳結果が書き込まれます。変換先のレイヤに変換元属性が設定さ れている場合、自動変換結果は上書きされません。

<u>エラー時にビープ音を鳴らす</u>

チェックボックスをオンに設定すると、編集操作等のエラーや警告に際してビープ音を鳴らします。

新段落作成時に段落属性をコピーする

Enter キーを入力すると新規の段落が作成されますが、チェックボックスをオンにすると、新規の段落 に、Enter キーを入力した段落の段落属性がコピーされます。

情報処理点訳仮名訳規則の自動付与

チェックボックスをオンに設定すると、情報処理で使われる特殊な記号 [][@~*]&-+=#<>::が入力されたときに自動的にその段落の点訳仮名訳規則を主:情報 副:日本語に設定します。また、テキストファイルもしくはテキストイメージを読み込んだ時にも、情報処理で使われる特殊な記号を持つ段落の点訳仮名訳規則を主:情報 副:日本語に設定します。

仮名入力に IME 読み情報を利用

仮名レイヤや、点字への仮名入力時には、IME から読み情報を取得して入力情報としています。たと え漢字に変換し確定しても、読み情報は常に仮名の情報となります。ところが、一部の IME では読み 情報の取得機能が完全でないために、入力した文字の読み情報が完全に取得できないものがありま す。このような IME を使用する場合には、このチェックボックスをオフに設定します。チェックボックスを オフにした場合、IME から仮名レイヤや点字への仮名入力の際にはテキストを漢字に変換せず、仮 名に変換した状態で確定するようにしてください。

文書変換の完了をダイアログを表示して知らせる

チェックボックスをチェックすると、全文変換の完了時にダイアログを表示して知らせます。

点字レイヤは IME を OFF にする

チェックボックスをオンにすると、カーソルを点字レイヤに移動すると自動的に IME を OFF にします。

上矢印キーによるヘッダ・フッタ・折り線行への移動

チェックボックスをオンにすると、上矢印キーで本文からヘッダ・フッタ・折り線行に移動できるようになります。

下矢印キーによるヘッダ・フッタ・折り線行への移動

チェックボックスをオンにすると、下矢印キーで本文からヘッダ・フッタ・折り線行に移動できるようになります。

[環境設定]ダイアログの[表示]タブでは、画面表示に関する設定が行えます。

環境設定	? 🛛
ファイル 詳細 表示 フォント 元 - ツールバー ・ 直動型 ○ 小① ○ 中②	(z戻す MSAA 〇 大③ 〇 表示しない④
行ガイド表示 ▼ 栞表示(S) ■ 頁番号表示(M) ■ 行番号表示(E) ▼ 段落番号表示(P)	 □ 点訳仮名訳規則表示① □ 変換先表示① □ 種別表示③
 レーラ表示(B) レイヤウインドウ マ テキストレイヤ表示(L) ✓ 仮名レイヤ表示(H) ✓ 点字レイヤ表示(T) 	 ▼ ステータスバー表示(U) ▼ 上下分割(U)
☑ ちらつき防止(型) ☑ タブの表 □ 点字凹面編集(型)	示(B) F ブロックカーソル(C)
ОК	キャンセル 適用(<u>A</u>)

<u>ツールバー</u>

ツールバーのボタンサイズを、[自動]、[小]、[中]、[大]の中から選択して指定します。[自動]に設定すると、ウィンドウのキャプションのフォントサイズの設定を元にツールバーボタンのサイズが自動的に選択されます。ツールバーを使用しない場合には、[表示しない]を指定します。

<u>行ガイド表示</u>

各レイヤに表示される各行の左側に、その行に関する情報が表示されます。この情報を行ガイドと呼びます。行ガイドに表示する内容は、[環境設定]ダイアログの[表示]タブで変更できます。

チェックボックスをオンに設定すると、栞(しおり)が設定されている段落の行ガイドに、栞マークを表示します。

<u>頁番号表示</u>

チェックボックスをオンに設定すると、行ガイドに頁番号を表示します。

<u>行番号表示</u>

チェックボックスをオンに設定すると、行ガイドに行番号を表示します。

段落番号表示

チェックボックスをオンに設定すると、行ガイドに段落番号を表示します。

<u>点訳仮名訳規則表示</u>

チェックボックスをオンに設定すると、行ガイドに各段落の点訳仮名訳規則を表示します。表示内容の意味は次の通りです。

表示	主言語	副言語
J-E1	日本語	英語1級
E1-J	英語1級	日本語
J-E2	日本語	英語2級
E2–J	英語2級	日本語
J–JC	日本語	情報処理
JC–J	情報処理	日本語
J-NC	日本語	北米情報処理
NC-J	北米情報処理	日本語

<u>変換先表示</u>

チェックボックスをオンに設定すると、行ガイドにこの段落に文字を入力した場合に、どのレイヤに自動変換結果が反映されるかを表示します。たとえば「→仮点」と表示される場合には、仮名レイヤと点字レイヤに自動変換結果が出力されることを表します。「テキストレイヤ」「仮名レイヤ」「点字レイヤ」の変換先略記として、それぞれ「テ」「仮」「点」が使われます。

変換先略記	変換先
テ	テキストレイヤ
仮	仮名レイヤ
点	点字レイヤ

種別表示

チェックボックスをオンに設定すると、行ガイドに段落のスタイル名や、ヘッダ行・フッタ行・折り線行などの種別を表示します。

ルーラ表示

チェックボックスをオンにすると、各レイヤにルーラを表示します。

<u>ステータスバー表示</u>

チェックボックスをオンにすると、文書ウィンドウの最下行にステータスバーを表示します。

<u>テキストレイヤ表示</u>

チェックボックスをオンに設定すると、テキストレイヤの編集ウィンドウを表示します。

仮名レイヤ表示

チェックボックスをオンに設定すると、仮名レイヤの編集ウィンドウを表示します。

<u>点字レイヤ表示</u>

チェックボックスをオンに設定すると、点字レイヤの編集ウィンドウを表示します。

上下分割

チェックボックスをオンに設定すると、各レイヤの編集ウィンドウは、文書ウィンドウ内を上下に分割して表示します。オフに設定すると、左右に分割して表示します。

<u>ちらつき防止</u>

チェックボックスをオンにすると、画面表示の際のちらつきを防止します。画面の描画スピードは若干 低下します。

ちらつき防止は比較的メモリを多く消費する機能であるため、メモリの少ない PC では実行スピードが 低下したり、編集できる文書のサイズが小さくなる可能性があります。その場合には、この指定を外す ことをお勧めします。

<u>タブの表示</u>

チェックボックスをオンに設定すると、タブ記号を右矢印の線で表示します。

<u>ブロックカーソル</u>

チェックボックスをオンに設定すると、Iビーム形式のカーソルではなく、ブロック形式のカーソルになります。

<u>点字凹面編集</u>

チェックボックスをオンに設定すると、点字レイヤの編集が凹面(裏面)の表示に切り替わります。点字行の内容は、左から右ではなく、右から左に左右逆で表示します。

[環境設定]ダイアログの[フォント]タブでは、文字描画等に関する設定が行えます。

環境設定	? 🔀
ファイル 詳細 表示 フォント 元に戻す MSAA	1
画面テキストフォント FixedSys 14 オ	パイント
「点字サイズ」 ● 小@) ○ 大① ○ テキストフォントに比例	0
□ 点字表示にTrueTypeフォントを使用する(Y) □ 色設定	
	マーク色(N)
背景色(B) 編集不可背景色(D)	
設定1 設定2 設定3 設定4	設定5
OK キャンセル	適用(<u>A</u>)

画面テキストフォント

テキストレイヤ、仮名レイヤの編集に使用するフォントを指定します。[…]のボタンをクリックすると[フォ ント]ダイアログが開きます。ここで、テキストレイヤ、仮名レイヤの文字表示に使用するフォントを指定 します。なお、[フォント]ダイアログのスタイルには[斜体]、[太字]、[太字 斜体]などのスタイルが選択 できるようになっていますが、選択してもフォントのスタイルは適用できません。

フォント		? 🛛
7ォント名(E): FixedSys Ø HGコジックE Ø HGコジックM Ø HG教科書体 Ø HG教科書体 Ø HG創英介書体 Ø HG創英介コジックUB Ø HG創英角コジックUB	スタイル(⊻): 標準 標準 斜体 太字 太字 斜体	サイズ(<u>S</u>): 14 OK 14 チャンセル
	サンブル Aaあぁアァ 文字セット(<u>B</u>): 旧本語	亜宇

<u>点字サイズ</u>

点字の表示サイズを[小]、[大]、[テキストフォントに比例]から選択します。[テキストフォントに比例]を 選択すると、テキストフォントとして指定したフォントに合わせたサイズで点字を表示します。

点字表示に TrueType フォントを使用する

チェックボックスをオンに設定すると、点字の描画に EXTRA for Windows Version 5.1 と一緒にインス トールされる点字 TrueType フォントを使用します。点字 TrueType フォントによる表示はあまり綺麗で はありませんが、スクリーンリーダによっては点字 TrueType フォントによる描画を、画面情報の取得 に利用するものがあります。このようなスクリーンリーダを使用する場合にはこの項目をオンにする必 要があります。スクリーンリーダの設定は、[スクリーンリーダ設定]ダイアログで設定できます。[スクリー ンリーダ設定]ダイアログで、スクリーンリーダの種別を設定すると、この[点字表示に TrueType フォン トを使用する]は自動的に適切な値に設定されます。

<u>色設定</u>

色弱の方が EXTRA for Windows Version 5.1 を利用できるように、編集画面の配色を変更できます。 [文字色]、[変換先文字色]、[改行マーク色]、[背景色]、[編集不可背景色]の5つの項目が変更できます。それぞれのボタンを押すと、色設定ダイアログが表示されるので、ここから使用したい色を選択します。



あらかじめ、5 通りの編集画面の配色が用意されています。配色を変更するには、それぞれ[設定 1]、 [設定 2]、[設定 3]、[設定 4]、[設定 5]のボタンを押します。既定の配色は[設定 1]です。

3.3.19.5 [環境設定]ダイアログ [元に戻す]タブ

[環境設定]ダイアログの[元に戻す]タブでは、元に戻す機能に関する設定が行えます。

環境設定	? 🗙
ファイル 詳細 表示 フォント 元に戻す MSAA	
 プライル 詳細 表示 プラクト パルに戻す MSAA □ 元に戻す回数無制限(L) 元に戻す回数(S) □ □ 一 一 □ □ 一 一 一 一 一 □ □ カーソル移動、選択操作を元に戻すために記録する(C) 	
OK キャンセル 適用	(<u>A</u>)

<u>元に戻す機能の使用</u>

チェックボックスをオフに設定すると、元に戻す機能が使用できなくなります。

<u>元に戻す回数無制限</u>

チェックボックスをオンに設定すると、元に戻せる回数が無制限になります。チェックをはずすと、元に 戻す回数は指定した回数までとなります。元に戻す情報を保持するには多くのメモリを使用します。メ モリの少ない PC を使用する場合には回数制限付きで使用することをお勧めします。

カーソル移動、選択操作を元に戻すために記録する

チェックボックスをオンに設定すると、カーソルの移動や、マウスやキーボードによる範囲選択の操作も、元に戻す情報として記録します。

3.3.19.6 [環境設定]ダイアログ [MSAA]タブ

[環境設定]ダイアログの[MSAA]タブでは、MSAA に関する設定を行います。[スクリーンリーダ設定] ダイアログで使用するスクリーンリーダを選ぶと[MSAA]タブで設定できる内容については自動的に適 切な値がセットされます。

環境設定
ファイル 詳細 表示 フォント 元に戻す MSAA
NABCC情報提示 ⓒ 大文字NABCC(①) ○ 小文字NABCC(①)
┌── 行ガイド情報を情報提示する(<u>G</u>)
OK キャンセル 適用(A)

<u>MSAA を使う</u>

EXTRA for Windows Version 5.1 は MSAA 機能をサポートしています。MSAA 機能は比較的負荷の高い機能であるため、スクリーンリーダを使用しない時にはこのチェックボックスをオフにします。この設定項目の変更は、EXTRA for Windows Version 5.1 の再起動後に有効になります。

区切り文字

MSAA の機能を通じて、スクリーンリーダなどの MSAA クライアントに対して行ガイドの内容をどのよう な区切り文字で伝えるかを設定します。

<u>変換元提示文字列</u>

MSAA の機能を通じて、スクリーンリーダなどの MSAA クライアントに対して行ガイド内の変換元属性 をどのような文字列で伝えるかを設定します。

NABCC 情報提示

MSAA によるスクリーンリーダへの点字情報提示に際して、大文字体系の NABCC コードを用いるか、 小文字体系の NABCC コードを用いるかを指定します。初期設定は大文字体系の NABCC コードで す。

<u>行ガイド情報を情報提示する</u>

チェックボックスをオフにすると、行ガイド情報を情報提示しません。カーソルを上下移動する度に行 ガイド情報がスクリーンリーダによって読み上げられるのが煩雑な場合には、この項目をオフに設定 することで回避できる可能性があります。

3.3.20 [設定]-[スクリーンリーダ]

EXTRA for Windows Version 5.1 をスクリーンリーダと併用する場合には、[設定]-[スクリーンリーダ]メニューを選択し、[スクリーンリーダ設定]ダイアログを表示します。

■ スクリーンリーダ設定	X
- スクリーンリーダ種別	
⊂ <u>J</u> AWS	
 その他(②) 	
ОК	キャンセル

使用するスクリーンリーダの種別を、[使用しない]、[JAWS]、[その他]の中から選択し、[OK]ボタンを 押します。スクリーンリーダを使用しない状態から、使用する状態に変更した場合には、EXTRA for Windows Version 5.1 を再起動する必要があります。

3.3.21 [設定]-[エクスプローラからの操作]

EXTRA for Windows Version 5.1 は、エクスプローラの右クリックメニューをサポートしています。エクス プローラからの操作に関する事項を設定するには、[設定]-[エクスプローラからの操作]メニューを選 択して[エクスプローラからの操作設定]ダイアログを表示します。

エクスプローラからの操作設定
文書ひな型(1):
18行32マス主:日本語-副:英語2級
□ テキストファイルを聞く際に行同期を行う(<u>5</u>)
点訳結果出力形式(O): EXTRA for WINDOWS Version 5(*.exf2)
OK キャンセル

文書ひな型には、エクスプローラの右クリックメニューからテキストイメージや、exf2, exf, mse 以外の 点字ファイルを開く際に使用するひな型を指定します。

[テキストファイルを開く際に行同期を行う]のチェックボックスをオンにすると、エクスプローラの右クリックメニューからテキストイメージを開く際に、行同期を行います。点墨両用印刷のできる点字プリンタを 使う場合に便利です。

[点訳結果出力形式]は、エクスプローラの右クリックメニューから点訳を行う場合に、点訳結果をどのようなファイル型式で出力するかを指定します。

3.4 [点訳]メニュー

3.4.1 [点訳]-[文書点訳仮名訳規則]

文書の点訳仮名訳規則を設定するには、[点訳]-[文書点訳仮名訳規則]メニューを選択します。

文書点訳仮名訳規則設定	
点訳仮名訳規則 〇 日本語・英語1級① ・ 日本語・英語2級③	○ 英語1級・日本語② ○ 英語2級・日本語④
 ○ 日本語・情報処理(5) ○ 日本語・北米情報処理(7) 	○ 情報処理・日本語⑥ ○ 北米情報処理・日本語⑧
設定	キャンセル

[文書点訳仮名訳規則設定]ダイアログが表示されます。このダイアログで文書全体に対して適用する点訳仮名訳規則を指定します。指定できる規則は次のとおりです。

- 主:日本語-副:英語1級
- 主:英語1級-副:日本語
- 主:日本語-副:英語2級
- 主:英語2級-副:日本語
- 主:日本語-副:情報処理
- 主:情報処理-副:日本語
- 主:日本語-副:北米情報処理
- 主:北米情報処理-副:日本語

各段落に対して個別に設定できる段落点訳仮名訳規則([点字]-[段落点訳仮名訳規則]メニュー)の 方が、文書全体に対して設定した点訳仮名訳規則よりも優先されます。

3.4.2 [点訳]-[文書点訳]

文書全体をテキストから点字に点訳するには、[点訳]-[文書点訳]メニューを選択し、[文書点訳]ダイ アログを表示します。

文書点訳	
文書をテキスト→点字変換しま 変換方法 ・ <u>点字レイヤの変換元属性の</u> ・ 点字レイヤの変換元属性の	す。 2段落を除外して点訳(<u>T)</u> 1解除して全点訳(<u>A</u>)
点訳規則 〇 日本語・英語1級①	○ 英語1級·日本語②
● 日本語·英語2級③	○ 英語2級·日本語④
○ 日本語·情報処理(5)	○ 情報処理·日本語⑥
○ 日本語·北米情報処理(?)	○ 北米情報処理·日本語(8)
点訳	キャンセル

[変換方法]では、[点字レイヤの変換元属性の段落を除外して点訳]、[点字レイヤの変換元属性を解除して全点訳]のどちらかを選びます。[点字レイヤの変換元属性の段落を除外して点訳]を選ぶと、 点字レイヤの点字内容を直接入力あるいは修正している場合、テキストから点字への変換によって、 この点字の直接変更箇所が維持(上書きしない)されます。仮名レイヤの直接変更箇所についても同様に維持(上書きしない)されます。

[点字レイヤの変換元属性を解除して全点訳]を選ぶと、点字レイヤの点字内容を直接入力あるいは 修正していても、全てテキストからの点訳結果で上書きします。仮名レイヤについても点字レイヤと同 様に変換元属性が全て解除されテキストからの変換結果で上書きされます。

点訳規則には、文書点訳仮名訳規則で設定された値が選択されています。点訳規則を変更したい 場合には、変更したい値を指定します。[点訳]ボタンを押すと、テキストレイヤの内容を元に点訳が行 われます。

3.4.3 [点訳]-[文書仮名訳]

文書全体を点字からテキストに仮名訳するには、[点訳]-[文書仮名訳]メニューを選択し、[文書仮名 訳]ダイアログを表示します。

文書仮名訳	
文書を点字→テキスト変換しま 変換方法 ・ <u>テキストレイヤの変換元属</u> ・ テキストレイヤの変換元属	す。 性の段落を除外して仮名訳(<u>T)</u> 性を解除して全仮名訳(<u>A</u>)
仮名訳規則 〇 日本語・英語 1級(1)	○ 英語1級·日本語②
● 日本語·英語2級③	○ 英語2級·日本語④
○ 日本語·情報処理(5)	○ 情報処理·日本語⑥
○ 日本語·北米情報処理(7)	○ 北米情報処理·日本語(8)
仮名訳	キャンセル

[変換方法]では、[テキストレイヤの変換元属性の段落を除外して仮名訳]、[テキストレイヤの変換元属性を解除して全仮名訳]のどちらかを選びます。[テキストレイヤの変換元属性の段落を除外して仮名訳]を選ぶと、テキストレイヤの内容を直接入力あるいは修正している場合、点字からテキストへの変換によって、このテキストの直接変更箇所が維持(上書きしない)されます。仮名レイヤの直接変更箇所についても同様に維持(上書きしない)されます。

[テキストレイヤの変換元属性を解除して全仮名訳]を選ぶと、テキストレイヤの内容を直接入力あるい は修正していても、全て点字からテキストの仮名訳結果で上書きします。仮名レイヤについてもテキ ストレイヤと同様に変換元属性が全て解除され点字からの仮名訳結果で上書きされます。

仮名訳規則には、文書点訳仮名訳規則で設定された値が選択されています。仮名訳規則を変更したい場合には、変更したい値を指定します。[仮名訳]ボタンを押すと、点字レイヤの内容を元に仮名 訳が行われます。

3.4.4 [点訳]-[段落点訳仮名訳規則]

[点訳]-[段落点訳仮名訳規則]メニューを選択するか、Ctrl+Lのキーを入力すると、[段落点訳仮名 訳規則設定]ダイアログが表示されます。

段落点訳仮名訳規則設定	
点訳仮名訳規則○ 文書点訳仮名訳規則(日本)	語-英語2級)を使用(0)
○ 日本語·英語1級①	○ 英語1級·日本語②
○ 日本語·英語2級③	○ 英語2級·日本語④
○ 日本語·情報処理(5)	○ 情報処理·日本語(6)
○ 日本語·北米情報処理⑦	○ 北米情報処理·日本語⑧
設定	キャンセル

カーソルの置かれた段落、あるいは選択された段落に対して適用する点訳仮名訳規則を指定します。 指定できる規則は次のとおりです。

- 文書点訳仮名訳規則を使用
- 主:日本語-副:英語1級
- 主:英語1級-副:日本語
- 主:日本語-副:英語2級
- 主:英語2級-副:日本語
- 主:日本語-副:情報処理
- 主:情報処理-副:日本語
- 主:日本語-副:北米情報処理
- 主:北米情報処理-副:日本語

[文書点訳仮名訳規則を使用]は、この段落に対して設定された段落点訳仮名訳規則を解除する際 に使用します。

段落に対して指定した点訳仮名訳規則は、文書全体に対して設定された点訳仮名訳規則に優先さ れます。個別の段落に対して、文書全体に対して設定した点訳仮名訳規則とは別の点訳仮名訳規 則を指定したい時に使用します。

3.4.5 [点訳]-[段落変換元属性]

[点訳]-[段落変換元属性]メニューにチェックマークが付いていると、現在カーソルが置かれているレイヤの段落、あるいはレイヤの選択された段落全体に変換元属性が設定されていることを示します。

変換元属性とは、ユーザが編集を行った段落のレイヤであることを示すマークです。自動変換がオン になっていると、変換元属性が付いたレイヤの段落内容が変換元となり、変換元属性の付いていな い段落のレイヤに変換結果が書き込まれます。変換元属性が付いているレイヤの段落は黒い色で文 字が表示され、変換元属性が付いていないレイヤの段落は青い色で文字が表示されます。

[点訳]-[段落変換元属性]メニューにチェックマークが付いている状態で、このメニューを選択すると、現在カーソルが置かれているレイヤの段落、あるいはレイヤの選択された段落全体の変換元属性を解除します。[点訳]-[段落変換元属性]メニューにチェックマークが付いていない状態で、このメニューを選択すると、逆に変換元属性が設定されます。

3.4.6 [点訳]-[段落点訳仮名訳]

段落の内容を点訳あるいは仮名訳するには、変換元段落にカーソルを移動し、複数段落を変換する 場合はそれらの段落全体を選択し、[点訳]-[段落点訳仮名訳]メニューを選択します。カーソルのあ るレイヤのカーソルの置かれている段落あるいは、選択されている段落を変換元として別レイヤの対 応する段落に変換結果を書き込みます。なお、書き込み先のレイヤの段落に変換元属性が付いてい る場合には、変換結果は上書きされません。

3.4.7 [点訳]-[自動変換 ON/OFF]

自動変換がオンに設定されていると、[点訳]-[自動変換]メニューにチェックマークが付きます。[点 訳]-[自動変換]メニューを選択すると、自動変換機能のオン、オフが切り替わります。この設定は、 [設定]-[環境設定]メニューによって表示される、[環境設定]ダイアログ内でも設定可能です。

自動変換をオンにすると、ユーザの入力と同時に、入力した段落の文書内容を変換元とし、別レイヤ に変換結果が書き込まれます。なお、変換先のレイヤに変換元属性が設定されている場合には自動 変換結果は上書きしません。

3.4.8 [点訳]-[ユーザ点訳辞書管理]

ユーザ点訳辞書に単語を登録したり、登録された単語の削除、変更などをを行うには、[点訳]-[ユー ザ点訳辞書管理]メニューを選択し、[ユーザ点訳辞書管理]ダイアログを表示します。

ユーザ点訳辞	書管理	
項目(<u>I</u>):		
葡萄サ 日並皇子 大舎人 西比利亞 希臘 柿本人麻呂	<u>ぼるとがる</u> ひなみしの みこ おおとねり しべりあ ぎりしゃ かきのもとの ひとまろ	<u>固有名詞</u> 人名 名詞 固有名詞 人名
追加(A)	変更(<u>C) 検索(S) 削除(R)</u>	

[ユーザ点訳辞書管理]ダイアログでは自動点訳に使用する単語の追加、変更、検索、削除、更新が行えます。

単語を追加するには[追加]ボタンを押します。次の[ユーザ辞書登録追加]ダイアログが表示されます。

ユーザ辞書登録追加	
単語(型): 蘇我入鹿	
読み(B): そがのいるか	
品詞(出):人名	•
追加	キャンセル

登録したい単語と、平仮名の読みを入力し、品詞を選択し、[追加]ボタンを押します。[ユーザ点訳辞 書管理]ダイアログに戻るので、[閉じる]ボタンを押すと、[変更がありますが、辞書の変更をしますか] というメッセージが表示されます。ここで[はい]を選択するとユーザ点訳辞書が更新されます。

※注:活用語を登録する際の注意

活用語を登録する場合は「単語」と「読み」には「語幹」のみを登録してください。

例 解す:解 ほぐ 抱く:抱 いだ

3.4.9 [点訳]-[ユーザ点訳辞書の取り出し]

ユーザ点訳辞書を取り出すには、[点訳]-[ユーザ点訳辞書の取り出し]メニューを選択します。

ユーザ点訳辞書の	取り出し				? 🔀
保存する場所①:	🗀 extra_test_data		•	+ 🗈 📸 💷	
	🗟 user.org				
最近使ったファイル					
デスクトップ					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
77 FF1X2F					
マイ ⊐ンピュータ					
マイ ネットワーク					
	ファイル名(N):	user		▼	保存(<u>S</u>)
	ファイルの種類(工):	ユーザ点訳辞書 (*.org)		•	キャンセル

[ユーザ点訳辞書の取り出し]ダイアログが表示されます。ユーザ点訳辞書(user.org)の保存先を指定し、[保存]ボタンを押すと、指定したフォルダにユーザ点訳辞書が保存されます。
3.4.10 [点訳]-[ユーザ点訳辞書の取り込み]

ユーザ点訳辞書を外部に保存されているユーザ点訳辞書ファイルから取り込むには、[点訳]-[ユー ザ点訳辞書の取り込み]メニューを選択します。

ユーザ点訳辞書の『	取り込み				? 🛛
ファイルの場所型:	📄 extra_test_data		-	+ 🗈 💣 🎫	
していていていていていていていていています。 最近使ったファイル	iser.org				
ごう デスクトップ					
کی ارلاد¥۲ ک					
יי דע דאק א-בארב אק					
🧐 २१ २७२७-७					
	ファイル名(<u>N</u>): ファイルの種類(<u>T</u>):	<mark>user</mark> ユーザ点訳辞書 (*.org)		• •	開(Q) キャンセル

[ユーザ点訳辞書の取り込み]ダイアログが表示されます。ユーザ点訳辞書の取り込み先を指定し、 [開く]ボタンを押すと、指定したユーザ点訳辞書が取りこまれます。(以前のユーザ点訳辞書は user.\$\$\$の名前にリネームされます。)

3.5 [ヘッダ]メニュー

3.5.1 [ヘッダ]-[全頁ヘッダ]

全頁を通して共通した内容のヘッダを設定するには、[ヘッダ]-[全頁ヘッダ]メニューを選択します。

全頁へッダ設定		
点訳仮名訳規則(L): 文書点訳仮:	名訳規則(日本語・英語2級)	▲ 頁番号表示(P): 右端
テキストレイヤ(①)	s	5.1カティ(5)
内容(A)	1_3	
仮名レイヤ(近)	a	<u></u> 変換元(S)
内容(A):	13	
「魚子レ1 718) ▼ 表示する(出)		変換元(<u>S</u>)
内容(<u>A</u>):		
	設定(1)	キャンセル

[全頁ヘッダ設定]ダイアログが表示されます。点訳仮名訳規則、頁番号表示、各レイヤの内容を入力して、[設定]ボタンを押すと、全頁ヘッダの設定内容が更新されます。

全頁ヘッダが編集画面で表示されている状態で、ヘッダ部分にカーソルを移動して内容を編集できますが、全頁ヘッダを表示するかどうか、頁番号の位置などは、[全頁ヘッダ設定]ダイアログでなければ変更できません。

3.5.2 [ヘッダ]-[偶数頁ヘッダ]

偶数頁のみに適用されるヘッダを作成するには、[ヘッダ]-[偶数頁ヘッダ]メニューを選択します。

偶数頁へッダ設定	
点訳仮名訳規則心:日本語·英語2級	▼ 頁番号表示(P): 右端 ▼
「テキストレイヤ(II) ↓	□ 変換元(S)
内容(<u>A</u>):	
▼ 表示する(出)	┌ 変換元(S)
内容(A):	
 _ 点字レイヤ(<u>B</u>)	
▼ 表示する(H)	└ 変換元(2)
内容(<u>A)</u> :	
設定(1)	ドリジョン 1000000000000000000000000000000000000

[偶数頁ヘッダ設定]ダイアログが表示されます。設定項目は、[全頁ヘッダ設定]ダイアログと同様です。[設定]ボタンを押すと、指定した内容が偶数頁のみに適用されるヘッダが生成されます。

作成した、偶数頁ヘッダを削除するには、再度[偶数頁ヘッダ設定]ダイアログを表示し、[削除]ボタン を押します。

両面印字の点字プリンタを使用する場合に、裏面にはヘッダを振らない使い方をすることがあります。 このような点字文書を作るには、[偶数頁ヘッダ]を作成し点字レイヤの[表示する]のチェックボックス をオフに指定します。

3.5.3 [ヘッダ]-[頁固有ヘッダ]

特定の頁あるいは特定の頁範囲だけに設定するヘッダを頁固有ヘッダと呼びます。頁固有ヘッダを 作成するには、頁固有ヘッダを設定する頁にカーソルを移動したうえで、[ヘッダ]-[頁固有ヘッダ]メ ニューを選択するか、Ctrl+8のキーを入力します。

直固有ヘッダ新規作成
点駅仮名訳規則(1): 日本語・英語2級
開始通し頁(S): 4 - 繰り返し頁数(R): 1 - 「表示頁番号指定(D):
▼ 表示する(出) 「 変換元(S)
内容(<u>A</u>):
「仮名レイヤ(<u>K</u>)
開始通し頁(S): 4 - 繰り返し頁数(B): 5 表示頁番号指定(D):
▼ 表示する(H) 「 変換元(S)
内容(A):
点字レイヤ(B)
開始通し頁(S): 11 → 繰り返し頁数(R): 1 → 万香号指定(D):
▼ 表示する(出) 「 変換元(S)
内容(A):
新規(U)

[頁固有ヘッダ新規作成]ダイアログが表示されます。[全頁ヘッダ設定]ダイアログと同様の設定項目 に加えて、各レイヤの[開始通し頁]、[繰り返し頁数]を指定します。[開始通し頁]はこの頁固有ヘッダ を表示する頁番号を通し頁番号(文書の開始頁指定によらない頁番号)で指定します。また、[繰り返 し頁数]は同じヘッダの内容を何頁分繰り返すかを指定します。[新規]ボタンを押すと、頁固有のヘッ ダが生成されます。

頁固有ヘッダを修正するには、頁固有ヘッダを設定した頁にカーソルを移動したうえで、[ヘッダ]-[頁固有ヘッダ]メニューを選択し、[頁固有ヘッダ変更]ダイアログを表示します。必要な変更を行い [変更]ボタンを押してください。

頁固有ヘッダを削除するには、頁固有ヘッダを設定した頁にカーソルを移動したうえで[頁固有ヘッ ダ変更]ダイアログを表示し、[削除]ボタンを押してください。

3.5.3.1 表示頁番号指定

[表示頁番号指定]のチェックボックスをオンにすると、それまで隠れていた表示頁番号指定のフィールドが表示されます。

貢固有ヘッダ新規作成
点駅仮名訳規則(1): 日本語・英語2級 ▼ 頁番号表示(12): 右端「モク」を前置 ▼
開始通し頁(S): 2 ÷ 繰り返し頁数(B): 1 ÷ ▼ 表示頁番号指定(D): 1 ÷
▼ 表示する(H) ▼ 変換元(S)
内容(A): 目次
─仮名レイヤ(K)
開始通し頁(S): 2 ÷ 繰り返し頁数(D): 1 ÷ ▼ 表示頁番号指定(D): 1 ÷
▼ 表示する(出) 「 変換元(S)
内容(<u>A</u>): 「もくじ
「点字レイヤ(B)」
開始通し頁(S): 4 ÷ 繰り返し頁数(R): 1 ÷ ▼ 表示頁番号指定(D); 1 ÷
▼ 表示する(出) 「 変換元(S)
内容(A):
新規(U) 肖耶余(E) キャンセル

表示頁番号指定のフィールドに数字を入力すると、この頁以降の表示頁番号が、ここで指定した頁を 開始値とするようになります。文書の途中から頁番号を変更するような用途に利用します。

3.5.4 [ヘッダ]–[全頁フッタ]

全頁を通して共通した内容のフッタを設定するには、[ヘッダ]-[全頁フッタ]メニューを選択します。

全頁フッタ設定	
点訳仮名訳規則(1): 文書点訳仮	名訳規則(日本語·英語2級) 💽 頁番号表示(P): 石端 🗨
- テキストレイヤ(D	厂 変換元(<u>S</u>)
内容(A):	
- 仮名レイヤ(<u>K</u>)	
□ 表示する(<u>H</u>)	► 変換元(S)
内容(<u>A</u>):	
- 点字レイヤ(B)	
表示する(日)	() 変換元(5)
	設定(山) キャンセル

[全頁フッタ設定]ダイアログが表示されます。点訳仮名訳規則、頁番号表示、各レイヤの内容を入力して、[設定]ボタンを押すと、全頁フッタの設定内容が更新されます。

全頁フッタが編集画面で表示されている状態で、フッタ部分にカーソルを移動して内容を編集できま すが、全頁フッタを表示するかどうか、頁番号の位置などは、[全頁フッタ設定]ダイアログでなければ 変更できません。

3.5.5 [ヘッダ]-[偶数頁フッタ]

偶数頁のみに適用されるフッタを作成するには、[ヘッダ]-[偶数頁フッタ]メニューを選択します。

偶数頁フッタ設定		×
点訳仮名訳規則(L):日本語·英語2級	▼ 頁番号表示(P): 石端	•
- テキストレイヤ(1)	□ 変換元(S)	
内容(<u>A</u>):		
仮名レイヤ(K)		
✓ 表示する(H)	□ 変換元(S)	
内容(<u>A)</u> :		
- 点字レイヤ(B)	□ 麥換元(S)	
内容(A):		
,		
設定(U)	肖印除(E) キャンセル	

[偶数頁フッタ設定]ダイアログが表示されます。設定項目は、[全頁フッタ設定]ダイアログと同様です。 [設定]ボタンを押すと、指定した内容が偶数頁のみに適用されるフッタが生成されます。

作成した、偶数頁フッタを削除するには、再度[偶数頁フッタ設定]ダイアログを表示し、[削除]ボタン を押します。

3.5.6 [ヘッダ]-[頁固有フッタ]

特定の頁あるいは特定の頁範囲だけに設定するフッタを頁固有フッタと呼びます。頁固有フッタを作成するには、頁固有フッタを設定する頁にカーソルを移動したうえで[ヘッダ]-[頁固有フッタ]メニューを選択します。

頁固有フッタ新規作成		\mathbf{X}
点訳仮名訳規則(L): 日本語・英語2級	▼頁番	号表示(P): 右端
開始通し頁(S): 1 🧾 繰り	返L頁数(<u>R</u>): 1 ·	厂 表示頁番号指定(D):
▼ 表示する(<u>H</u>)	□ 変換元(S)	
内容(A):		
仮名レイヤ(<u>K</u>)		
開始通し頁(S): 1 🧾 繰り	返し頁数(R): 1 <u>・</u>	□ 表示頁番号指定(<u>D</u>):
▼ 表示する(<u>H</u>)	□ 変換元(<u>S</u>)	
内容(<u>A</u>):		
点字レイヤ(<u>B</u>)		
開始通し頁(S): 1 🧾 繰り	返し頁数(<u>R</u>): 1 <u>・</u>	□ 表示頁番号指定(<u>D</u>):
▼ 表示する(<u>H</u>)	□ 変換元(<u>S</u>)	
内容(A):		
新規(山)	育·I序余(<u>E</u>)	キャンセル

[頁固有フッタ新規作成]ダイアログが表示されます。[全頁フッタ設定]ダイアログと同様の設定項目に加えて、各レイヤの[開始通し頁]、[繰り返し頁数]を指定します。[開始通し頁]はこの頁固有フッタを表示する頁番号を通し頁番号(文書の開始頁指定によらない頁番号)で指定します。また、[繰り返し 頁数]は同じフッタの内容を何頁分繰り返すかを指定します。

[新規]ボタンを押すと、頁固有のフッタが生成されます。

作成した、頁固有フッタを削除するには、頁固有フッタを設定した頁にカーソルを移動したうえで[頁 固有フッタ変更]ダイアログを表示し、[削除]ボタンを押します。 3.6 [移動]メニュー

3.6.1 [移動]-[文頭に移動]

カーソルの位置を文頭に移動するには、[移動]-[文頭に移動]メニューを選択するか、Ctrl+Home キーを入力します。

3.6.2 [移動]-[文末に移動]

カーソルの位置を文末に移動するには、[移動]-[文末に移動]メニューを選択するか、Ctrl+Endキーを入力します。

3.6.3 [移動]-[指定段落に移動]

指定した段落に移動するには、[移動]-[指定段落に移動]メニューを選択するか、Ctrl+Jキーを入力します。

指定段落に移動	
移動先段落番号	
移動	キャンセル

[指定段落に移動]ダイアログが表示されます。移動先の段落番号を入力し、[移動]ボタンを押すと、 指定した段落にカーソルが移動します。

3.6.4 [移動]-[指定頁に移動]

指定した頁に移動するには、[移動]-[指定頁に移動]メニューを選択するか、Ctrl+Shift+Jキーを入力します。

指定頁に移動	
移動先頁番号(N):	i -
移動	キャンセル

[指定頁に移動]ダイアログが表示されます。移動先の頁番号を入力し、[移動]ボタンを押すと、指定した頁の先頭にカーソルが移動します。

頁番号は、表示頁番号の数値を指定します。文書開始頁として10頁が指定されていたとすると、移動先の頁番号として10頁を指定すると、最初の頁に移動することになります。頁固有ヘッダの開始 頁番号の機能を利用すると、文書の途中で頁番号を変更できるので、同じ頁番号が1つの文書に 複数存在する状況が生まれます。このような時に、[指定頁に移動]で複数の頁が存在する頁番号を 指定すると、文書の頭から調べて最初に見つかった指定頁番号の頁に移動します。

3.6.5 [移動]-[栞]

[移動]-[栞]のサブメニューには登録されている栞(しおり)がメニュー項目として 10 個まで表示されま す。 栞のメニュー項目を選択すると、 栞として設定された段落の先頭にカーソルが移動します。

栞がまったく登録されていない状態では、サブメニューには[未登録]というグレーのメニュー項目が表示されます。

3.6.6 [移動]-[栞一覧]

栞の一覧を表示するには、[移動]−[栞一覧]メニューを選択するか、Ctrl+Shift+Mのキーを入力します。

菜一覧	×
栞(<u>S</u>): 第1章 カウンセリング 第2章 ディケア 第3章 通所サービス	
菜位置に移動(M) 葉削除(D) 閉じる(C)	

[栞一覧]のダイアログが表示されます。ダイアログには栞の一覧が表示されます。栞を選択し、[栞位置に移動]ボタンを押すと、栞が設定されている段落にカーソルが移動します。

栞を選択した上で、[栞削除]ボタンを押すと、選択した栞が削除されます。

3.6.7 [移動]-[栞登録]

栞を登録するには、[移動]-[栞登録]メニューを選択するか、Ctrl+Shift+Nのキーを入力します。

菜登錄	
栞名称(<u>N</u>):	
	de Nation - 1
	キャンセル

[栞登録]ダイアログが表示されます。栞の名称を入力し、[OK]ボタンを押すと、現在の段落に入力した名前の栞が登録されます。栞の情報は、exf2ファイルに保存されます。

3.6.8 [移動]-[行頭に移動]

行の先頭にカーソルを移動するには、[移動]-[行頭に移動]メニューを選択するか、Homeのキーを 入力します。

3.6.9 [移動]-[行末に移動]

行の行末にカーソルを移動するには、[移動]-[行末に移動]メニューを選択するか、End のキーを入力します。EXTRA for Windows Version 5.1 では、長い段落が複数の行に折り返している状況では、行末位置にカーソルを移動すると折り返された次の行の行頭にカーソルが表示されます。

3.6.10 [移動]-[段落頭に移動]

段落の頭にカーソルを移動するには、[移動]-[段落頭に移動]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Leftのキーを入力します。

3.6.11 [移動]-[段落末に移動]

段落の末にカーソルを移動するには、[移動]-[段落末に移動]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Rightのキーを入力します。

3.6.12 [移動]-[前頁に移動]

前の頁にカーソルを移動するには、[移動]-[前頁に移動]メニューを選択するか、PageUpキーを入力します。

3.6.13 [移動]-[次頁に移動]

次の頁にカーソルを移動するには、[移動]-[次頁に移動]メニューを選択するか、PageDown キーを入力します。

3.6.14 [移動]-[ヘッダに移動]

カーソルをヘッダに移動するには、[移動]-[ヘッダに移動]メニューを選択するか、Ctrl+0キーを入力 します。

3.6.15 [移動]-[フッタに移動]

カーソルをフッタに移動するには、[移動]-[フッタに移動]メニューを選択するか、Ctrl+9キーを入力します。

3.6.16 [移動]-[次単語の頭に移動]

カーソルを次単語の頭に移動するには、[移動]-[次単語の頭に移動]メニューを選択するか、 Ctrl+Rightのキーを入力します。単語の移動区切りは点字レイヤではマス開けされたスペースを元に します。テキストレイヤ、仮名レイヤでは、空白文字と、句読点が単語の移動区切りとなります。

3.6.17 [移動]-[前単語の頭に移動]

カーソルを前の単語の頭に移動するには、[移動]-[前単語の頭に移動]メニューを選択するか、 Ctrl+Leftのキーを入力します。単語の移動区切りは点字レイヤではマス開けされたスペースを元に します。テキストレイヤ、仮名レイヤでは、空白文字と、句読点が単語の移動区切りとなります。

3.7 [ウィンドウ]メニュー

3.7.1 [ウィンドウ]-[分割方向変更]

編集レイヤウィンドウの分割方向を、上下分割、左右分割に切り替えるには、[ウィンドウ]-[分割方向 変更]メニューを選択します。[環境設定]ダイアログの[表示]タブの[上下分割]のチェックボックスでも 同様の設定が行えます。

3.7.2 [ウィンドウ]-[別文書に移動]

カーソルを別の文書ウィンドウに移動するには、[ウィンドウ]-[別文書に移動]メニューを選択するか、 Ctrl+Eのキーを入力します。文書を複数開いている場合にのみ有効な機能です。

3.7.3 [ウィンドウ]-[テキストレイヤに移動]

カーソルをテキストレイヤに移動するには、[ウィンドウ]-[テキストレイヤに移動]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Xのキーを入力します。

3.7.4 [ウィンドウ]-[仮名レイヤに移動]

カーソルを仮名レイヤに移動するには、[ウィンドウ]-[仮名レイヤに移動]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Yのキーを入力します。

3.7.5 [ウィンドウ]-[点字レイヤに移動]

カーソルを点字レイヤに移動するには、[ウィンドウ]-[点字レイヤに移動]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Zのキーを入力します。

3.7.6 [ウィンドウ]-[文書幅に合わせる]

ウィンドウの横幅を、編集中の文書の頁がすべて表示される大きさにするには、[ウィンドウ]-[文書幅 に合わせる]メニューを選択します。

3.7.7 [ウィンドウ]-[文書一覧]

編集中の文書ファイル名の一覧を表示するには、[ウィンドウ]-[文書一覧]メニューを選択するか、 Ctrl+Shift+Wのキーを入力します。

文書一覧
文書一覧(L): C:¥sample¥図書館点字ブリンタ使用ガイドexf2 C:¥sample¥点字図書館使りexf2
表示 キャンセル

[文書一覧]ダイアログが表示されます。ダイアログには現在開いている文書ファイル名の一覧が表示 されます。文書名を選択して[表示]ボタンを押すと、選択した文書にカーソルが移動します。

3.8 [ヘルプ]メニュー

3.8.1 [ヘルプ]-[ヘルプ]

メニューを選択すると、ウェブブラウザが開き、ヘルプファイルが表示されます。



3.8.2 [ヘルプ]-[アップデートの確認]

EXTRA for Windows Version 5.1 にはインターネット経由で有限会社エクストラより最新アップデート モジュールをダウンロードしてソフトウェアを最新版に更新する機能があります。通常のインターネット 環境でアップデートを行うには、[ヘルプ]-[アップデートの確認]メニューを選択します。

アップデートの 確認		×
アップデートの確認(A)	 キャンセル	

ご利用のインターネット接続環境がプロキシ経由の場合は、[接続設定]ボタンを押してください。

接続設定	
 プロキシ設定 ● 直接接続(D) ● IEのプロキシ設定を使用(I) ● 手動プロキシ設定(M) 	
プロキシアドレス(金):	ポート番号(P):
ок	キャンセル

接続設定ダイアログには、[直接接続]、[IE のプロキシ設定を使用]、[手動プロキシ設定]のラジオボタンがあります。このうち[直接接続]はプロキシを使わずに直接インターネットに接続する方法です。ご利用のインターネット接続環境がプロキシ経由の場合は、[IE のプロキシ設定を使用]と[手動プロキシ設定]のいずれかを選ぶ必要があります。[IE のプロキシ設定を使用]は Internet Explorer のインターネットオプションであらかじめ設定されたプロキシを用いてインターネットにアクセスします。[手動プロキシ設定]は、接続設定ダイアログのプロキシアドレス、ポート番号のフィールドに値を入力して設定したプロキシを経由してインターネットに接続します。

[アップデートの確認]ダイアログで、[アップデートの確認]ボタンを押すと、現在使用している EXTRA for Windows Version 5.1 より新しい最新版があるかどうかをチェックします。

既に最新版を使用している場合には「最新のバージョンです」というメッセージが表示されます。新し いバージョンが存在しており、まだアップデートを行っていない場合には、「最新のバージョン 5.x.x が あります。更新を行いますか?」というメッセージが表示されます。[はい]のボタンを押すと、アップ データ(アップデート用のデータ)のダウンロードが始まり、アップデートが開始します。

アップデート中		
ダウンロード中		
	1,507KB / 26,256KB (5%)	

Windows 7 および Windows Vista を使用している場合には、アップデート中に次のメッセージが表示 されます。[許可]を選択して、アップデートの処理を継続してください。

ユーザー アカウント制御
認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています
発行元がわかっている場合や以前使用したことがある場合を除き、このプログ ラムは実行しないでください。
execinst.exe 認識できない発行元
◆ キャンセル このプログラムの発行元も目的もわかりません。
◆ 許可(A) このプログラムを信用します。発行元がわかっているか、このプログラムを以前使用したことがあります。
 ※ 詳細(D)
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用される のを防ぎます。

Windows Vista あるいは Windows 7 の OS をお使いの場合には、[インストールを続行するには、次の アプリケーションを終了する必要があります。]という内容のダイアログが表示される場合があります。

EXTRA for Windows Version 5	×
インストールを続行するには、次のアプリケーションを終了する必 要があります:	
エクスプローラー	
 セットアップの完了後、アプリケーションを自動的に終了して、 再起動する(C) アプリケーションを終了しない(再起動が必要になる場合があります)(N) OK キャンセル 	

このダイアログが表示された場合には[セットアップの完了後、アプリケーションを自動的に終了して、 再起動する]を選択して、[OK]ボタンを押し、アップデート操作を続行してください。

アップデートが正常に終了すると、「EXTRA for Windows Version 5.1 は正しく最新版に更新されました。 EXTRA を起動してください。」というメッセージが表示されます。

3.8.3 [ヘルプ]-[設定初期化]

各種の EXTRA for Windows Version 5.1 のユーザ設定情報を初期状態に戻すには、[ヘルプ]-[設定初期化]メニューを選択します。

設定情報	の初期化 🛛 🕅		
	すべてのEXTRA for Windowsのユーザ設定情報を初期状態に戻します。 よろしいですか?		
初期化後EXTRA for Windowsを再起動してください。			
	(はい)() ((()(えい)))		

[設定情報の初期化]ダイアログで[はい]ボタンを押すと、設定が初期状態に戻ります。完全に EXTRA for Windows Version 5.1 を初期状態に戻すには、EXTRA for Windows Version 5.1 を起動し 直してください。

なお、ユーザ点訳辞書については[設定初期化]を行っても登録内容は変化しません。

3.8.4 [ヘルプ]-[バージョン情報]

EXTRA for Windows Version 5.1 のバージョンを確認するには、[ヘルプ]-[バージョン情報]メニューを選択します。



[バージョン情報]ダイアログが表示され、中に詳細なバージョン情報が表示されます。有限会社エクストラのサポートにお問い合わせの際には、このダイアログに表示されるバージョン番号とビルド番号をお知らせください。

3.9 ショートカットキー一覧

EXTRA for Windows Version 5.1 では、特殊なキー入力に対して様々な機能が割り当てられています。このようなキー入力をショートカットキーと呼びます。用意されているショートカットキーと対応する機能は次の通りです。

ショートカットキー 機能		
\rightarrow	1 字後に移動	
←	1 字前に移動	
↑	前行に移動	
\downarrow	次行に移動	
End	行末に移動	
Home	行頭に移動	
PageDown	次ページに移動	
PageUp	前ページに移動	
Ctrl+1	テキストレイヤに移動	
Ctrl+2	仮名レイヤに移動	
Ctrl+3	点字レイヤに移動	
Ctrl+4	次レイヤに移動	
Ctrl+5	前レイヤに移動	
Ctrl+8	[頁固有ヘッダ設定]ダイアログを表示	
Ctrl+9	フッタに移動	
Ctrl+0	ヘッダに移動	
Ctrl+A	全文を選択	
Ctrl+B	選択を解除する	
Ctrl+C	コピー	
Ctrl+D	段落全体を選択	
Ctrl+E	別の編集文書に移動	
Ctrl+F	[検索]ダイアログを表示	
Ctrl+G	[指定頁に移動]ダイアログを表示	
Ctrl+H	[置換]ダイアログを表示	
Ctrl+I	[段落インデント設定]ダイアログを表示	
Ctrl+J	[指定段落に移動]ダイアログを表示	
Ctrl+K	[短文一覧]ダイアログを表示	
Ctrl+L	[段落点訳仮名訳規則]ダイアログを表示	
Ctrl+M	変換元属性変更	
Ctrl+N	新規作成	
Ctrl+O	ファイルを開く	
Ctrl+P	点字印刷	
Ctrl+Q	段落書式を解除	
Ctrl+R	右寄せスタイル	
Ctrl+S	上書き保存	
Ctrl+T	選択段落変換	
Ctrl+U	変換元属性の解除	
Ctrl+V	貼り付け	
Ctrl+W	文書を閉じる	
Ctrl+X	切り取り	

Ctrl+Y	やり直し		
Ctrl+Z	元に戻す		
Ctrl+→	次単語の頭に移動		
Ctrl+←	前単語の頭に移動		
Ctrl+ ↑	前段落に移動		
Ctrl+↓	次段落に移動		
Ctrl+End	文書末に移動		
Ctrl+Home	文書頭に移動		
Ctrl+PageDown	次頁の先頭に移動		
Ctrl+PageUp	前頁の先頭に移動		
Ctrl+Space	段落書式を解除		
Ctrl+Tab	別の編集文書に移動		
Ctrl+Enter	新頁属性		
Ctrl+Shift+1	見出し1		
Ctrl+Shift+2	見出し2		
Ctrl+Shift+3	見出し3		
Ctrl+Shift+4	見出し4		
Ctrl+Shift+A	[段落タブ送り設定]ダイアログを表示		
Ctrl+Shift+B	文書末に移動		
Ctrl+Shift+C	中央揃え		
Ctrl+Shift+E	タイトル		
Ctrl+Shift+F	1 字後ろに移動		
Ctrl+Shift+G	MSAA 経由の行ガイド情報提示切り替え		
Ctrl+Shift+H	水平線段落スタイル		
Ctrl+Shift+I	[テキスト挿入]ダイアログを表示		
Ctrl+Shift+J	[指定頁に移動]ダイアログを表示		
Ctrl+Shift+K	自動変換のオン/オフを変更		
Ctrl+Shift+L	ሀスト 1		
Ctrl+Shift+M	[栞一覧]ダイアログを表示		
Ctrl+Shift+N	[栞登録]ダイアログを表示		
Ctrl+Shift+O	新規編集		
Ctrl+Shift+P	テキストレイヤ墨字印刷		
Ctrl+Shift+Q	仮名レイヤ墨字印刷		
Ctrl+Shift+R	やり直し		
Ctrl+Shift+S	点字レイヤ墨字印刷		
Ctrl+Shift+T	文書点訳		
Ctrl+Shift+U	上へ送る		
Ctrl+Shift+W	[文書一覧]ダイアログを表示		
Ctrl+Shift+X	テキストレイヤに移動		
Ctrl+Shift+Y	仮名レイヤに移動		
Ctrl+Shift+Z	点字レイヤに移動		
Ctrl+Shift+→	段落末に移動		
Ctrl+Shift+←	段落先頭に移動		
Ctrl+Shift+PageDown	次レイヤに移動		
Ctrl+Shift+PageUp	前レイヤに移動		
Ctrl+Shift+Enter	強制改行		

第4章 技術情報

本章では、EXTRA for Windows Version 5.1 の技術的なトピックについて解説します。

4.1 コマンドライン版オプション

EXTRA for Windows Version 5.1 の GUI 版実行ファイル名は exw32.exe と exw32msaa.exe です。 exw32.exe は MSAA 機能をサポートしない実行ファイルで、exw32msaa.exe は MSAA 機能をサポー トしている実行ファイルです。EXTRA for Windows Version 5.1 には GUI 版以外にコマンドライン版の exw32cmd.exe というプログラムが同梱されています。ここでは、コマンドライン版の使い方と、起動オ プションについて説明します。

※注: Windows 7/Vista では C:¥Program Files 以下のフォルダに対しては仮想化というしくみが適用され、ユーザが C:¥Program Files 以下のフォルダに作成したファイルは、実際にはユーザのホームの下の隠されたフォルダに生成されます。本節で説明するコマンドライン版のオプションとして C:¥Program Files 以下のファイルを指定した場合には、仮想化の影響により正しく動作しない場合がありますので、注意してください。

4.1.1 ひな型の指定

ファイルを開く、印刷、点訳の際にひな型を指定するには/tもしくは/template オプションを指定します。システムのひな型を指定するには、/sもしくは/systemtemplate オプションを指定します。なお、ひな型のオプションは複数同時に指定できません。

オプション: /t= ひな型ファイル指定 /template= ひな型ファイル指定 /s= システムひな型を番号で指定 /systemtemplate= システムひな型を番号で指定 システムひな型番号は次の通りです。

番号	点字レイヤレイアウトと点訳仮名訳規則
0	18 行 28 マス 主:日本語−副:英語 1 級
1	18 行 28 マス 主:日本語−副:英語 2 級
2	18 行 28 マス 主:日本語−副:情報処理
3	18 行 28 マス 主:日本語−副:北米情報処理
4	18 行 28 マス 主:英語 1 級−副:日本語
5	18 行 28 マス 主:英語 2 級-副:日本語
6	18 行 28 マス 主:情報処理−副:日本語
7	18 行 28 マス 主:北米情報処理−副:日本語
8	18 行 32 マス 主:日本語−副:英語 1 級
9	18 行 32 マス 主:日本語−副:英語 2 級
10	18 行 32 マス 主:日本語−副:情報処理
11	18 行 32 マス 主:日本語−副:北米情報処理
12	18 行 32 マス 主:英語 1 級−副:日本語
13	18 行 32 マス 主:英語 2 級−副:日本語
14	18 行 32 マス 主:情報処理−副:日本語
15	18 行 32 マス 主:北米情報処理−副:日本語
16	22 行 28 マス 主:日本語−副:英語 1 級
17	22 行 28 マス 主:日本語−副:英語 2 級
18	22 行 28 マス 主:日本語−副:情報処理
19	22 行 28 マス 主:日本語−副:北米情報処理
20	22 行 28 マス 主:英語 1 級−副:日本語
21	22 行 28 マス 主:英語 2 級−副:日本語
22	22 行 28 マス 主:情報処理−副:日本語
23	22 行 28 マス 主:北米情報処理−副:日本語
24	22 行 32 マス 主:日本語−副:英語 1 級
25	22 行 32 マス 主:日本語−副:英語 2 級
26	22 行 32 マス 主:日本語−副:情報処理
27	22 行 32 マス 主:日本語-副:北米情報処理
28	22 行 32 マス 主:英語 1 級−副:日本語
29	22 行 32 マス 主:英語 2 級−副:日本語
30	22 行 32 マス 主:情報処理−副:日本語
31	22 行 32 マス 主:北米情報処理−副:日本語
32	18 行 30 マス 主:日本語−副:英語 1 級
33	18 行 30 マス 主:日本語−副:英語 2 級
34	18 行 30 マス 主:日本語−副:情報処理
35	18 行 30 マス 主:日本語-副:北米情報処理
36	18 行 30 マス 主:英語 1 級−副:日本語
37	18 行 30 マス 主:英語 2 級−副:日本語
38	18 行 30 マス 主:情報処理−副:日本語
39	18 行 30 マス 主:北米情報処理−副:日本語

4.1.2 ファイルを開く

exw32cmd.exeを使って特定のファイルを開いて GUI 版を起動できます。

オプション:

/open ファイル名指定
 /t= ひな型ファイル指定
 /template= ひな型ファイル指定
 /s= システムひな型を番号で指定
 /systemtemplate= システムひな型を番号で指定

実行例:

exw32cmd.exe /open filename [...]

ファイル名に空白文字が含まれている場合には"で囲んで指定します。以下のコマンドのファイル名の指定についても同様です。

4.1.3 閉じる

exw32cmd.exeから編集中のファイルを閉じます。

オプション:

/close ファイル名指定 /saveclose ファイル名指定

閉じる方法には、/close と/savaclose の2種類のオプションがあります。/close は編集中の内容を 破棄して編集ウィンドウを閉じます。/saveclose は編集中の内容を保存して編集ウィンドウを閉じます。 この時、元のファイルが点字ファイルではない場合には、拡張子を exf2 に変更したファイルとして保存されます。

4.1.4 点字印刷

exw32cmd.exe を使って点字印刷を行うには、/pもしくは/printのオプションを使用します。使用される点字プリンタは、前回 GUI で指定した点字プリンタです。

一方、GUI版 Extra for Windows より点字印刷を行うには、/xprintのオプションを使用します。

/printと/xprintはいずれも点字印刷を行うオプションですが、/printはファイルの内容をそのまま印刷するのに対して、/xprintは、指定したファイルがGUIの編集画面で編集中だった場合には、その編集中の内容を印刷する点が異なります。なお、/printと/xprintのオプションは同時に指定できません。

オプション:

/p 点字印刷
 /print 点字印刷
 /xprint GUI 版を使用して点字印刷
 /t= ひな型ファイル指定
 /template= ひな型ファイル指定
 /s= システムひな型を番号で指定
 /systemtemplate= システムひな型を番号で指定

実行例:

exw32cmd.exe /print filename [...] exw32cmd.exe /xprint filename [...]

4.1.5 墨字印刷

exw32cmd.exeを使って墨字印刷を行うには、/st, /sk, /sb のオプションを使用します。それぞれ、テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤの墨字印刷用のオプションです。使用される墨字プリンタは前回 GUI で指定した墨字プリンタです。

オプション:

/st テキストレイヤ墨字印刷 /sk 仮名レイヤ墨字印刷 /sb 点字レイヤ墨字印刷

実行例:

exw32cmd.exe /st filename [...] exw32cmd.exe /sk filename [...] exw32cmd.exe /sb filename [...]

4.1.6 ファイル型式の変換(自動点訳)

exw32cmd.exeを使って、ファイル形式の変換を行うには/cオプションを使用します。テキストファイルを変換元に指定して、点字ファイルを出力に指定すると自動点訳が行われます。テキストファイルの文字コードは自動判定されます。

オプション:

/c 変換オプション
 /convert 変換オプション
 /t= ひな型ファイル指定
 /template= ひな型ファイル指定
 /s= システムひな型を番号で指定
 /systemtemplate= システムひな型を番号で指定

実行例:

exw32cmd.exe /c in.txt out.exf2 exw32cmd.exe /template=c:¥work¥template.exf2 /c in.txt out.exf2 exw32cmd.exe /s=0 /c in.txt out.exf2

4.1.7 内容の追記

exw32cmd.exe を使って指定したファイルの内容を編集中の文書に追記するには/append オプション を使います。追記の対象は、現在 EXTRA for Windows で編集中の文書です。追加が可能なファイ ルはテキスト情報を持ったファイルのみです。また、exf2, exf, mse を始めとする点字ファイルの内容 も追加できません。

オプション:

/append ファイル名指定

実行例:

exw32cmd.exe /append filename

4.2 NABCC コード

NABCC(北米点字)コードは、点字プリンタや点字ディスプレイなどで広く用いられている文字コードです。EXTRA for Windows Version 5.1 では点字レイヤのクリップボード形式や、exf2, exf, mse の各点字ファイル内の点字表現、MSAA インターフェースを通じたスクリーンリーダへの点字情報提示にNABCCコードを用いています。

点	50 音	NABCC(大文字)	NABCC(小文字)
-	空白		
2346 の点	ほ	!	!
5 の点	濁点(前置符)	"	"
3456 の点	数符(前置符)	#	#
1246 の点	け	\$	\$
146 の点	<	%	%
12346 の点	~	&	&
3の点	わ	,	9
12356 の点	み	((
23456 の点	ŧ))
16 の点	か	*	*
346 の点	þ	+	+
6 の点	半濁点(前置符)	,	,
36 の点	ハイフン	-	_
46 の点	ぴゃ・ぴゅ・ぴょの前置符		
34 の点	や	/	/
356 の点	б	0	0
2 の点	下がり数字 1(っ)	1	1
23 の点	下がり数字 2	2	2
25 の点	下がり数字 3(一)	3	3
256 の点	下がり数字 4(。)	4	4
26 の点	下がり数字 5	5	5
235 の点	下がり数字 6	6	6
2356 の点	下がり数字 7	7	7
236 の点	下がり数字 8	8	8
35 の点	を	9	9
156 の点	さ	:	:
56 の点	英字符(前置符)	;	;
126 の点	き	<	<
123456 の点	め	=	=
345 の点	┶	>	>
1456 の点	す	?	?
4 の点	きゃ・きゅ・きょ等の前置符	@	`
1 の点	あ	А	а
12 の点	い	В	b
14 の点	5	С	С
145 の点	3	D	d
15 の点	6	E	e
124 の点	٦.	F	f

1245 の点	n	G	g
125 の点	IJ	Н	h
24 の点	お	I	i
245 の点	3	J	j
13 の点	な	К	k
123 の点	に	L	_
134 の点	な	М	m
1345 の点	っ	Ν	n
135 の点	た	0	0
1234 の点	ね	Р	р
12345 の点	て	Q	q
1235 の点	ち	R	r
234 の点	の	S	s
2345 の点	٤	Т	t
136 の点	は	U	u
1236 の点	ひ	V	V
2456 の点	そ	W	w
1346 の点	ふ	Х	х
13456 の点	む	Y	У
1356 の点	ть	Z	z
246 の点	IJ	[{
1256 の点	L	¥	
12456 の点	せ]	}
45 の点	ぎゃ・ぎゅ・ぎょ等の前置符	^	~
456 の点	 456 の点	-	-

4.3 MSAA サポート技術詳細

EXTRA for Windows Version 5.1 は MSAA (Microsoft Active Accessibility) 2.0 に対応し、編集中の アプリケーションの情報を外部のスクリーンリーダ等に情報提示できます。MSAA をサポートするアプ リケーションは IAccesible というインターフェースを通じて、アプリケーションの各オブジェクトに関する 情報を提示します。

EXTRA for Windows で MSAA による情報提示を行うには、[設定]メニューの[スクリーンリーダ設定]ダ イアログのラジオボタンで[使用しない]以外の値を選択するか、[環境設定]ダイアログの[MSAA]タブ の[MSAA を使う]のチェックボックスを ON にします。設定を変更したあと、EXTRA for Windows を起 動し直すと、MSAA が有効になります。MSAA が有効な状態では exw32msaa.exe という実行ファイル が動作し、MSAA が無効な状態では exw32.exe という実行ファイルが動作します。

EXTRA for Windows の、文書編集ウィンドウクライアント領域に対応する IAccesible インターフェース は、テキストレイヤルーラ、テキストレイヤ、仮名レイヤルーラ、仮名レイヤ、点字レイヤルーラ、点字レ イヤ、ステータスバー以上7つの子オブジェクトを公開しています。それぞれのオブジェクトは IAccesible インターフェースを持っています。

文書編集ウィンドウクライアント領域 テキストレイヤルーラ テキストレイヤ 仮名レイヤルーラ 仮名レイヤ 点字レイヤルーラ 点字レイヤ ステータスバー

テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤの下に、子オブジェクトとして行情報の IAccesible インターフェースを公開します。また、各レイヤのルーラの IAccessible インターフェースは画面上のカーソル 位置もしくは選択位置に関する情報を提示します。

これ以外のメニューやダイアログなどについては MSAA の提供するデフォルトの IAccessible イン ターフェースを用いて画面上の情報を提示しています。検索ダイアログ、置換ダイアログ、ヘッダ設定 ダイアログ、フッタ設定ダイアログで用いられている「1 行点字編集ボックス」はシステム標準コントロー ルではないため、独自に IAccessible インターフェースを公開しています。 各部品の IAccessible インターフェースの提示内容は以下のとおりです。

4.3.1 文書編集ウィンドウクライアント領域

Name	未使用
Role	クライアント
Status	選択できます。フォーカスできます。
Value	Extra 編集領域
Description	未使用
Help	「Extra の編集領域です。各レイヤの編集ウィンドウとステータスバーを 含みます。」の文字列

4.3.2 ルーラ: テキストレイヤルーラ,仮名レイヤルーラ,点字レイヤルーラ

Name	「テキストレイヤルーラ」「仮名レイヤルーラ」「点字レイヤルーラ」のいず れか
Role	インジケータ
Status	標準
Value	「C:行数:カラム数」もしくは「S:行数:カラム数:行数:カラム数」
Description	「X 行 X カラムにカーソルがあります。」もしくは「X 行 X カラム目から X 行 X カラム目までが選択されています。」
Help	未使用

Value の値が C:で開始する場合は画面がカーソル状態であることを意味し、Value の値が S:で開始 する場合に画面が選択状態であることを意味します。

ルーラで情報提示される行番号は、文書全体を通した通し番号です。この行番号をインデックスとし て用いて各編集ウィンドウの子オブジェクトにアクセスすれば、該当する行オブジェクトを取得できま す。

4.3.3 レイヤ: テキストレイヤ、仮名レイヤ、点字レイヤ

Name	「テキストレイヤ」「仮名レイヤ」「点字レイヤ」のいずれか
Role	第2ウィンドウ
Status	「選択できます。フォーカスできます。」フォーカスがある場合には「フォー カスされています。」が付きます。
Value	未使用
Description	未使用
Help	「テキストレイヤの編集領域です。」「仮名レイヤの編集領域です。」「点 字レイヤの編集領域です。」のいずれか

4.3.4 ステータスバー

Name	StatusBar
Role	テキスト
Status	標準
Value	ステータスバーに表示されている内容がタブ区切りで情報提示されま す。※1
Description	未使用
Help	現在のカーソル位置に関する情報を示します。

※1: Value の内容は次の順番でタブ区切りで情報提示されます。

項目	内容
フォーカスのあるレイヤ	テキストレイヤ/仮名レイヤ/点字レイヤ
通しカーソル位置	通しU頁V行
カーソル位置	X頁Y行Z桁
カーソル位置段落	N 段落
点訳仮名訳規則	主:000 副:000
変換元	変換元:ON/OFF
新頁属性	新頁:ON/OFF
インデント	行頭:L 段落頭:M 行末:N
段落スタイル	なし/スタイル名
文字情報1	カーソル前の文字情報
文字情報 2	カーソル位置の文字情報
文字情報3	カーソル後の文字情報

通しの頁番号は開始頁番号や文書途中の頁番号変更に影響されない通しの絶対頁番号です。

通しの行番号は、文書全体を通した行番号です。

ステータスバーの10項目目、11項目目、12項目目の情報は、それぞれカーソル位置の直前、カー ソル位置、カーソル位置の直後の文字情報です。点字レイヤでは、NABCC でなく、読み上げのため の情報を提供します。

4.3.5 行

Name	ガイド行の内容※2
Role	「編集可能なテキスト」「テキスト」※3
Status	「選択できます。フォーカスできます。」フォーカスがある場合には「フォー カスされています。」が付きます。
Value	全角仮名による行の内容 音声合成にこの情報が使われることを想 定
Description	NABCC による行の内容 点字ディスプレイにこの情報が送られることを想定※4
Help	点字レイヤは1行分の文字情報をタブ区切りで提示。テキストレイヤ、 仮名レイヤは「行の編集領域の文字列です。」

- ※2: [環境設定]ダイアログの[MSAA]タブの[行ガイド情報を情報提示する]のチェックボックスが OFF になっている場合には、未使用となります。
- ※3: 折れ線行の時のみ「テキスト」になります。
- ※4: [環境設定]ダイアログの[MSAA]タブの NABCC 情報提示のラジオボタンで選択した内容に基づいて、大文字 NABCC もしくは小文字 NABCC で情報提示されます。
- ※5: Help には、1 行分の文字情報がタブ区切りで提示されます。

4.3.61行点字編集コントロール

1行点字編集コントロールは、「検索ダイアログ」「置換ダイアログ」「ヘッダ設定」「フッタ設定」の各ダイアログで使用されている点字を表示するための独自のコントロールです。ウィンドウのクラス名は BRILLECTRLです。「検索ダイアログ」「置換ダイアログ」については、点字レイヤにカーソルが置かれた時のみ1行点字編集コントロールが表示されます。

Name	点字編集ボックス
Role	編集可能なテキスト
Status	選択できます。フォーカスできます。
Value	かな訳した結果の内容 音声合成にこの情報が使われることを想定
Description	NABCC による編集内容 点字ディスプレイにこの情報が送られることを想定
Help	カーソル位置の点字情報 カラム位置

カーソル位置は数字で表現されます。点字ディスプレイにこのカーソル位置が表示されることを想定しています。カーソル位置の点字情報は、「12の点カラム5」のような形式のテキストです。ただし行末の場合には「エンドカラム6」、空白の場合には「スペースカラム6」のようなテキストになります。カーソル移動のタイミングで、この文字列が読み上げられることを想定しています。

4.3.7 NotifyWinEvent によるイベント通知

EXTRA for Windows Version 5.1 は、NotifyWinEvent()にて MSAA クライアントに対して以下のイベントを通知しています。なお、EVENT_OBJECT_DESTROY イベントの通知は行いません。

•EVENT_OBJECT_SELECTION

カーソル位置や、選択の変更については、EVENT_OBJECT_SELECTIONのイベントを通知しています。

•EVENT_OBJECT_FOCUS

フォーカスがセットされた時に、EVENT_OBJECT_FOCUS のイベントを通知しています。